



PRODUCT CODE	Alim1	Ø Im1	B Im1	C Im1	D Im1	E Im1
R462L.X001	78	48	116	11	-	-
R462L.X011	78	48	116	11	31	25
R462L.X021	78	48	105	28	-	-

IT R462L, R462L1, R462L2, R465

Versioni e codici

CODE	DESCRIZIONE
R462L.X001	Con scatola in verniciatura standard
R462L.X011	Con grip in 127M con leva standard in acciaio inossidabile
R462L.X021	Completata in plastica 127M
R465.V001	Supporto standard per montaggio a parete in acciaio inossidabile

Dati tecnici

- Temperatura massima di esercizio: 130°C
- Pressione massima di esercizio: 10 bar
- Caratteristica di temperatura di regolazione: 20-70°C

Installazione sonda R462L.X011 (Fig. 1)

Avvertenza: l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato e rispettando le norme vigenti in materia di sicurezza. Assicurarsi che il cavo di collegamento sia correttamente installato e che il sistema sia correttamente collegato.

Bloccaggio della manopola (Fig. 2a, 2b)

Per bloccare la manopola nella posizione desiderata, premere il pulsante di blocco. Assicurarsi che il bloccaggio sia completo e che la manopola non possa muoversi.

Limitazione di apertura della manopola (Fig. 2a, 2b)

Per limitare l'apertura della manopola, premere il pulsante di limitazione. Assicurarsi che la limitazione sia completa e che la manopola non possa aprirsi oltre il limite desiderato.

EN R462L, R462L1, R462L2, R465

Versions and product codes

PRODUCT CODE	DESCRIPTION
R462L.X001	With standard painted finish
R462L.X011	With 127M grip with standard stainless steel handle
R462L.X021	With 127M grip and 127M housing
R465.V001	Standard support for wall mounting in stainless steel

Technical data

- Max. working temperature: 130°C
- Max. working pressure: 10 bar
- Regulation temperature range: 20-70°C

R462L.X011 probe installation (Fig. 1)

Warning: installation must be performed by qualified personnel and following the applicable safety regulations. Ensure that the connection cable is correctly installed and that the system is correctly connected.

Knob locking (Fig. 2a, 2b)

To lock the knob in the desired position, press the lock button. Ensure that the lock is complete and that the knob cannot move.

Knob opening limitation (Fig. 2a, 2b)

To limit the knob opening, press the limit button. Ensure that the limitation is complete and that the knob cannot open beyond the desired limit.

FR R462L, R462L1, R462L2, R465

Versioni et codes

CODE	DESCRIPTION
R462L.X001	Avec finition standard peinte
R462L.X011	Avec grip 127M avec levier standard en acier inoxydable
R462L.X021	Avec grip 127M avec levier et boîtier en acier inoxydable
R465.V001	Support standard pour boîtier de sonde R462L.X001

Données techniques

- Température maximale de fonctionnement: 130°C
- Pression maximale de service: 10 bars
- Plage de température de réglage: 20-70°C

Mise en place de la sonde R462L.X011 (Fig. 1)

Attention: l'installation doit être effectuée par du personnel qualifié et en respectant les normes en vigueur en matière de sécurité. Vérifier que le câble de connexion est correctement installé et que le système est correctement connecté.

Verrouillage du bouton (Fig. 2a, 2b)

Pour bloquer le bouton sur la position souhaitée, appuyer sur le bouton de verrouillage. Vérifier que le verrouillage est complet et que le bouton ne peut plus bouger.

Limitation d'ouverture du bouton (Fig. 2a, 2b)

Pour limiter l'ouverture du bouton, appuyer sur le bouton de limitation. Vérifier que la limitation est complète et que le bouton ne peut pas s'ouvrir au-delà de la limite souhaitée.

Avvertenza per la sicurezza: l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato e rispettando le norme vigenti in materia di sicurezza. Assicurarsi che il cavo di collegamento sia correttamente installato e che il sistema sia correttamente collegato.

Warning: installation must be performed by qualified personnel and following the applicable safety regulations. Ensure that the connection cable is correctly installed and that the system is correctly connected.

Attention: l'installation doit être effectuée par du personnel qualifié et en respectant les normes en vigueur en matière de sécurité. Vérifier que le câble de connexion est correctement installé et que le système est correctement connecté.