

Основні параметри налаштування та підключення однофазних гібридних інверторів



Інвертори першої генерації – інвертор із пропускною здатністю по батарейному порту 80 А (має 2 порти COM).

Інвертори другої генерації – інвертор із пропускною здатністю по батарейному порту 120 А (має 3 порти COM).

* Увага! Для нормального функціонування та відображення потужностей в системі моніторінгу, нейтральні проводи (нулі) входу інвертора (живлення від зовнішньої мережі) і вихідної лінії навантаження (EPS вихід), мають бути розділені – не мають об'єднуватись в жодній точні внутрішньої мережі.

В разі об'єднання нейтральних проводів входу та виходу інвертора, компанія не гарантує стабільної роботи обладнання!

Налаштування системних параметрів

Sys Param

- Safety вибір стандарту безпеки мережі: Ukraine
- Language вибір мови
- Date&Time налаштування дати та часу



<u>Налаштування типу батареї</u>

Run Param (пароль 5 4 3 2) \rightarrow Bat Param

- \rightarrow Lithium (літієва):
 - Auto Match автоматичний вибір протоколу BMS (після знаходження відповідного протоколу потрібно натиснути підтвердження). Якщо інвертор не знаходить відповідний протокол обміну даними, це означає, що інвертор не підтримує протокол обміну даними встановленої батареї, або допущена помилка в інсталяції САN лінії зв'язку. Також позитивний пошук відповідного протоколу не завжди гарантує 100% сумісну роботу – слід перевіряти перелік сумісних батарей.
 - Sel Lith Brand ручний вибір виробника батареї

→ LeadAcid (свинцево-кислотна, гелієва та інші, при роботі без BMS):

- Сарасіту ємність батареї
- *RComp* внутрішній опір батареї
- *TComp* температурний коефіцієнт батареї (при використанні датчика температури)
- VChgMax максимальна напруга заряду
- VDChgMin мінімальна напруга розряду
- *TempSensor* активація роботи зовнішнього датчика температури: *ON* увімкнути, *OFF* вимкнути

* Увага! При зміні будь-якого з параметрів меню LeadAcid, для активації змін, інвертор потрібно перезавантажувати.

Струм заряду автоматично приймає значення $0,15^*Capacity$ та, за необхідності, може бути змінено в параметрі **Run Param** (пароль 5 4 3 2) \rightarrow **EMS Param** \rightarrow **Chg Range:** *IChgMax.*

Струм розряду автоматично приймає значення *Capacity, або 80А якщо Capacity більше 80А* та, за необхідності, може бути змінено в параметрі **Run Param** (пароль 5 4 3 2) → EMS Param → Chg Range: *IDChgMax.*

Меню LeadAcid в розписаному вигляді доступно для програмного забезпечення DSP (MCPU) 1.51 та HMI 1.47 та вище.

Налаштування режиму роботи PV входів

Run Param (пароль 5 4 3 2) \rightarrow PV Mode



- No PV інвертор працює без сонячних модулів
- Independent входи окремих MPPT інвертора працюють незалежно, кожний із своїми стрингами.
- Parallel входи окремих МРРТ інвертора паралеляться між собою

* Увага! При зміні Independent на Parallel та навпаки, інвертор потрібно перезавантажувати.

Налаштування пристрою вимірювання на стороні зовнішньої мережі

Run Param (пароль 5 4 3 2) \rightarrow **Meter Param**

- No Meter за відсутності приєднаного обладнання вимірювання
- СТ трансформатор струму з комплекту: СТ – коефіцієнт трансформації: 100
- *Meter смартмітер: DDSU666-1р –* однофазний смартмітер

Налаштування основних режимів роботи

Run Param (пароль 5 4 3 2) \rightarrow EMS Param \rightarrow EMS Mode

- SelfUse при живленні від PV, в першу чергу живиться навантаження, в другу заряд батареї, в третю віддача в мережу, якщо дозволено. За недостатнього PV і наявності мережі, батарея розряджається до заданого рівня (Run Param (пароль 5 4 3 2) → EMS Param → Chg Range: GridMinSoc), якщо в це й час не дозволено заряд від зовнішньої мережі
- ChgFst в першу чергу заряджається батарея, в другу живиться навантаження. Пріоритетно батарея заряджається від PV, а в разі недостатності PV – від мережі, якщо в цей час дозволено заряд від мережі
- *cmdChg* режим командного заряду з налаштованою потужністю

Активація і потужність командного заряду налаштовується в параметрі: Run Param (пароль 5 4 3 2) → EMS Param → Cmd Chg:

- Enable дозвіл заряду: ON увімкнути, OFF вимкнути
- Рwr потужність заряду



Налаштування параметрів заряду та розряду батареї

Run Param (пароль 5 4 3 2) \rightarrow EMS Param \rightarrow Chg Range

- SocMax максимальний рівень заряду батареї, до якого має заряджатися батарея
- **SocMin** мінімальний рівень заряду батареї, до якого має розряджатися батарея
- VbatMax максимальна напруга заряду батареї
- VbatMin мінімальна напруга розряду батареї
- IchgMax максимальний струм заряду батареї. Має пріоритет над значенням MaxP% (дозволена потужність заряду від зовнішньої мережі), якщо IchgMax менше за MaxP% в амперних значеннях струму батареї
- IDChgMax максимальний струм розряду батареї
- **GridMinSoc** мінімальний рівень заряду батареї, до якого має розряджатися батарея за наявності зовнішньої мережі, якщо в цей час не має дозволу заряду батареї від зовнішньої мережі. Не працює з режимом **ChgFst**

Налаштування дозволу на заряд від зовнішньої мережі

Run Param (пароль 5 4 3 2) \rightarrow EMS Param \rightarrow AC Chg

- ACChg активація функції: ON увімкнути, OFF вимкнути
- МахР% дозволена потужність заряду від зовнішньої мережі, як відсоток від потужності інвертора. Заряд батареї від мережі має пріоритет за відсутності сонця, тому тільки залишкова потужність віддається на споживачі. Має пріоритет над значенням *ІсhgMax* (максимальний струм заряду батареї), якщо *МахР*% в амперних значеннях струму батареї менше за *ІсhgMax*
- *MaxSoc* максимальний рівень заряду до якого батарея має зарядитись від зовнішньої мережі
- ТітОп1 час початку дозволеного заряду від мережі
- ТітОff1 час припинення дозволеного заряду від мережі

Для налаштування цілодобового дозволеного заряду від мрежі потрібно налаштувати межі *TimOn1*: 00.01 та *TimOff1*: 23.59.



При переході через 00.00 потрібно задавати два періоди – до 23.59 та інший від 00.01.

Максимально можлива кількість періодів початку та кінця заряду від мережі може бути три періоди.

Активація живлення безперебійного EPS виходу інвертора

Run Param (пароль 5 4 3 2) \rightarrow **EMS Param** \rightarrow **EPSModeEn**

- ОЛ увімкнути
- ОFF вимкнути

Налаштування дозволеної потужності віддачі безпосередньо з входу інвертора на стороні мережі

Run Param (пароль 5 4 3 2) \rightarrow Р Mode \rightarrow Р Set або Р% Set

• *Ртах або Р%тах* – потужність дозволеної генерації безпосередньо з інвертора

Налаштування дозволеної потужності віддачі та споживання з мережі через пристрій вимірювання

Run Param (пароль 5 4 3 2) → Grid Ctrl

- *P%_Feed* або *P_Feed* дозволена потужність віддачі в зовнішню мережу (з позитивним знаком). Налаштовується один з двох цих параметрів, інший, при виході з меню, перераховується автоматично
- *P%_Back* або *P_Back* дозволена потужність споживання з зовнішньої мережі (з негативним знаком). Налаштовується один з двох цих параметрів, інший, при виході з меню, перераховується автоматично

* Увага! Параметри працюють тільки в разі встановленого і налаштованого пристрою вимірювання на стороні зовнішньої мережі — трансформатора струму, або смартмітера.

Налаштування параметрів захисту по зовнішній мережі

Prot Param (пароль 5 4 3 2)



→ OverVoltProt – захист від перенапруги:

- VH1 межа напруги першого ступеня спрацювання захисту
- Т1 затримка часу на спрацювання першого ступеня
- *VH2* межа перенапруги другого ступеня спрацювання захисту
- 72 затримка часу на спрацювання другого ступеня захисту
- VH_Rvr напруга повернення до нормального стану роботи після спрацювання ступенів захисту по перенапрузі
- V10minEn активація захисту 10 хвилинної середньої перенапруги: ON – увімкнути, OFF – вимкнути
- **V10min** межа перенапруги, за якої інвертор вираховує середнє значення напруги за останні 10 хвилин і, в разі перевищення цього середнього значення межі **V10min**, вимикається із відповідною помилкою
- V10min_Rvr напруга повернення до нормального робочого стану після спрацювання 10 хвилинного захисту по перенапрузі V10min

* Увага! При активації функції 10 хвилинного захисту V10minEn, ступені захисту VH1 та VH2 не працюють.

→ UnderVoltProt – захист від низької напруги:

- VL1 межа напруги першого ступеня спрацювання захисту
- *Т1* затримка часу на спрацювання першого ступеня захисту
- VL2 межа напруги другого ступеня спрацювання захисту
- 72 затримка часу на спрацювання другого ступеня захисту
- VL_Rvr напруга повернення до нормального стану роботи після спрацювання ступенів захисту від низької напруги

→ **OverFreqProt** – захист від завищеної частоти:

- *FH1* частота першого ступеня спрацювання захисту
- Т1 затримка часу на спрацювання першого ступеня захисту
- FH2 частота другого ступеня спрацювання захисту
- 72 затримка часу на спрацювання другого ступеня захисту
- FH_Rvr частота повернення до нормального стану роботи після спрацювання ступенів захисту по завищеній частоті
- → UnderFreqProt захист від заниженої частоти:
 - FL1 межа частоти першого ступеня спрацювання захисту



- *Т1* затримка часу на спрацювання першого ступеня захисту
- FL2 межа частоти другого ступеня спрацювання захисту
- 72 затримка часу на спрацювання другого ступеня захисту
- *FL_Rvr* частота повернення до нормального стану роботи після спрацювання ступенів захисту по заниженій частоті

Налаштування часу ініціалізації першого запуску та перезапуску

Prot Param (пароль 5 4 3 2) \rightarrow Conn Time

- Т. Conn час ініціалізації першого запуску
- Т. ReConn час перезапуску

Налаштування паралельної роботи інверторів

$\textbf{Com Param} \rightarrow \textbf{Parallel} \rightarrow \textbf{P} \textbf{ Enable}$

- ОП увімкнути роботу в паралель; ОГГ вимкнути
- InvAmount кількість інверторів, що працюють паралельно
- *М/S* вибір головного чи відомих інверторів:
 Маster основний, до якого приєднується пристрій вимірювання на стороні мережі трансформатор струму чи смартмітер
 Slave відомий
- Addr адреса інвертора, що працює в системі паралельних інверторів:
 0 адреса основного інвертора;

1...6 – адреси кожного наступного інвертора за додаванням

* Увага! Забороняється паралельне з'єднання EPS виходів інверторів. Інвертори можуть працювати тільки при паралельному з'єднанні їх входів по стороні зовнішньої мережі.

Налаштування роботи з автоматичним запуском генератора

Run Param (пароль 5 4 3 2) → DieselGen Param

- DieselGenEn активація функції: ON увімкнути; OFF вимкнути
- StartSoc рівень заряду батареї для автоматичного запуску генератора
- EndSoc рівень заряду батареї для автоматичного вимкнення генератора



* Увага! Компанія гарантує роботу автоматичного запуску генератора при застосуванні ATS Вох виробництва Afore. Необхідною умовою є оновлення ПЗ інвертора на прошивку для роботи з генератором. При роботі від генератора замість мереж, без активації функції автоматичного запуску генератора, інвертор має бути налаштований на нульову віддачу потужності в мережу та, за необхідності, розширений діапазон частоти і напруги.

Видалення записів помилок, годин роботи, скидання налаштувань та переезапуск інвертора

Sys Cmd

- *Clr Record* (пароль 1 2 3 4) видалення записів помилок і годин роботи
- Factory Reset (пароль 6 2 3 1) скидання налаштувань до заводських
- *Restart* (пароль 1 2 3 4) перезапуск інвертора

Перегляд історії помилок

Err Record

Перегляд поточних значень джерел живлення та навантаження

Run Info

- *PV Info* інформація по PV
- Bat Info інформація по батареї
- Grid Info інформація по зовнішній мережі
- EPS Info інформація по безперебійному виходу
- Temp Info інформація по температурі інвертора

Перегляд поточної версії програмного забезпечення

Sys Info \rightarrow Version

- *МСРU* версія програмного забезпечення системної плати
- НМІ версія програмного забезпечення плати екрану



Приєднання трансформатора струму до гібрида 1-ої генерації





<u>Приєднання трансформатора струму до гібрида 2-ої генерації з 4</u> <u>піновим роз'ємом</u>





<u>Приєднання трансформатора струму до гібрида 2-ої генерації з RJ45</u> <u>роз'ємом</u>











Приєднання смартмітера до гібрида 2-ої генерації з 4 піновим роз'ємом





Приєднання смартмітера до гібрида 2-ої генерації з RJ45 роз'ємом





Приєднання батареї до гібрида 1-ої генерації



* Увага! Проводи кабелю приєднання САN шини мають бути виконані витою парою.



Приєднання батареї до гібрида 2-ої генерації



* Увага! Проводи кабелю приєднання САN шини мають бути виконані витою парою.



Приєднання батареї Soluna LV EOS-5К Раск до гібрида 1-ої та 2-ої <u>генерації</u>







(4-12) x Battery







Роз'єм CAN1 та CAN2 батареї Soluna LV EOS-5K Pack



CAN1:

1	2	3	4	5	6	7	8
RS485A	RS485B	5V	CAN1H	CAN1L	GND		
(WiFi)	(WiFi)						

CAN2:

1	2	3	4	5	6	7	8
			CAN1H	CAN1L		RS485A	RS485B
						(reserve)	(reserve)

Remark

CAN1 is used for BMS parameters monitoring

CAN2 is used for inverter communication (приєднання до інвертора)



Налаштування параметрів батареї Soluna LV EOS-5K Pack в інверторі Afore 1-ої та 2-ої генерації

Run Param (пароль 5 4 3 2) \rightarrow EMS Param \rightarrow Chg Range

- **SocMax** 100%
- **SocMin** 20% або менше за критичної необхідності. Власний захист батареї не прив'язаний до значення у відсотках і спрацьовує за нижнього порогу захисту по напрузі при 50 В
- *VbatMax* 56 B
- *VbatMin* 49,2 B
- IchgMax 75 А при використанні однієї батареї з інвертором 1-ої або 2ої генерації. 80 А – при використанні двох і більше батарей з інвертором 1-ої генерації. 120 А – при використанні двох і більше батарей з інвертором 2-ої генерації.
- **IDChgMax** 80 А при використанні любої кількості батарей з інвертором 1-ої генерації. 100 А – при використанні однієї батареї та 120 А – при використанні любої кількості батарей, з інверторами 2-ої генерації.

* Увага! За необхідності, значення можуть бути змінені в межах вказаних діапазонів для оптимального та безпечного налаштування роботи системи в реальних умовах діючої інсталяції.



Приєднання датчика температури до гібрида 1-ої генерації





Приєднання датчика температури до гібрида 2-ої генерації





Паралельне з'єднання інверторів 1-ої генерації





Паралельне з'єднання інверторів 2-ої генерації





Приєднання плати ATS box для роботи інвертора 1-ої генерації з генератором





Приєднання плати ATS box для роботи інвертора 2-ої генерації з генератором





Приєднання логера інвертора до Wi-Fi мережі

Приєднання логера можливо здійснити через мобільний телефон або ПК.

При користуванні телефоном, спершу відключіть мобільний інтернет.

1. Відкрийте доступні мобільні мережі і натисніть на мережу, яку роздає логер, назва якої починається з АР_ та цифр серійного номера логера.



- 2. При першому приєднанні потрібно буде ввести пароль від wi-fi мережі логера, який зазначено на ньому під серійним номером в строчці PWD.
- 3. Відкрийте браузер, ким користуєтесь в телефоні або ПК, та в адресній строчці введіть адресу 10.10.100.254

	用户名: admin	4X (E
	密码: •••••	Help
Status	和后 取消	were the second second
Wizard		The setup wizard will assi
Quick Set		setting within one minute.
Advanced		
Lingrado		



- 4. Введіть логін та пароль для входу в сторінку налаштувань: admin admin
- 5. Після завантаження сторінки налаштувань, виберіть зліва в меню пункт Wizard

Wizard	O IE-2 4G-TEST	54·A7·3·70·99·13	82	1	^	you to complete the device
Quick Set	0.2.2.10 120.	0:81=10552018852	C 80	1	-	setting within one minute.
honcyb	O AP 1753738492	30:EA:E7:36:B:3	5 78	2	-1	124
Advanced	O IGEN office 2.4G	0:BE:D5:20:B8:2	A 76	1	-	
Jpgrade	O IGENTEST	E8:65:D4:F2:15:	38 74	6		
Restart	0	90:5D:7C:97:95:2	29 74	1		
(cotart	○ IGEN_office_2.4G	90:5D:7C:97:95:2	27 72	1		
Reset	0	90:5D:7C:97:C9:	E5 72	1		
	AP_1719065936	30:EA:E7:36:CF:	B2 70	1		
	O IGEN_office_2.4G	90:5D:7C:97:C9:	E3 70	1		
	○ TEST+ ⁴ ? = , ;	4A:E:EC:9E:C3:3	E 70	11		
	○ IGEN office 2.4G	0:BE:D5:20:B7:E	E 66	11		
	*Note: When RSSI of the sele connection may be unstable, shorten the distance between	cted WiFi network is lower please select other available the device and router.	han 1 netw	5%, the ork or		
	*Note: When RSSI of the sele connection may be unstable, shorten the distance between	cted WiFi network is lower please select other available the device and router.	han 1: netw Refre	5%, the ork or	_	
	AD 517075085 *Note: When RSSI of the sele connection may be unstable, shorten the distance between	DB-DB-B3-76-BA- acted WiFi network is lower to please select other available the device and router.	han 1 han 1 netwo	sh	_	
	Add wireless network mar Network name (SSID) (Note: case sensitive)	DB-DB-63-76-BA- acted WiFi network is lower to please select other available the device and router.	han 1 netwo	sh	_	
	Add wireless network mar Network name (SSID) (Note: case sensitive) Encryption method	IDB-DB-63-76-BA- incted WiFi network is lower is please select other available the device and router. IL-2.4G-TEST WPA2PSK ~	Refre	sh	_	
	Add wireless network mar Network name (SSID) (Note: case sensitive) Encryption algorithm	IDB-DB-63-76-BA- acted WiFi network is lower of please select other available the device and router. IE-2.4G-TEST WPA2PSK ~ AES ~	Refre	sh		

6. Виберіть шляхом місцеву wi-fi мережу до якої необхідно приєднатись. Для цього потрібно поставити точку в круг навпроти необхідної мережі. Якщо перелік мереж не оновлюється, потрібно оновити його шляхом натискання кнопки Refresh. Після вибору необхідное мережі потрібно натиснути кнопку Next.



7. В наступному вікні потрібно вбити пароль доступу від вибраної wi-fi мережі та натиснути кнопку Next

		Help
Status	Please fill in the following information:	
Wizard		Most systems support the function of DHCP to obtain
Quick Set		IP address automatically.
Advanced	Password (8-64 bytes) (Note: case sensitive)	add it manually if your rou
Upgrade	LIShov	does not support such function.
Restart	Obtain an IP address Enable	×
Reset	IP address	
	Subnet mask	
	Gateway address	
	DNS server address	
		Back
	1 2 3	4

28



8. В наступному вікні нічого не змінюючи потрібно натиснути кнопку Next

		Help
Status	Enhance Security	Change the encryption
Quick Set	You can enhance your system security by choosing the following methods	mode for AP If you set password for the
Advanced	Hide AP	enter the password to connect to AP
Restart	Change the encryption mode for AP	Change the user name
Reset	Change the user name and password for Web server	and password for Web server
		and password for the web server, you will need to enter the new username and password to get access to the setting page.
	Back Next	

Web Ver:1.0.24



9. В наступному вікні треба натиснути кнопку Ок для завершення налаштування



Після цього логер перезавантажеться і приблизно за 30 сек на ньому має постійно горіти лапочка NET.

30



Бувають випадки коли все зроблено вірно, але логер не приєднується до мережі. Причинами цього можуть бути слабкий рівень сигналу, або різні методи алгоритму і шифрування модему та налаштувань в логері.

В останьому випадку слід порівняти вибраний в логері алгоритм і метод шифрування з налаштуваннями модема wi-fi мережі.

wizard	O IE-2.4G-TEST	54·A7:3·70·99	13 82	1	~	you to complete the device
Quick Set	0	0:81=105:20:8	8:2C 80	1		setting within one minute.
dvanced	O AP_1753738492	30:EA:E7:36:E	B:36 78	2		
avanood	O IGEN_office_2.4G	0:BE:D5:20:B	8:2A 76	1		
pgrade	O IGENTEST	E8:65:D4:F2:1	15:B8 74	6		
estart	0	90:5D:7C:97:9	95:29 74	1		
	○ IGEN_office_2.4G	90:5D:7C:97:9	95:27 72	1		
eset	0	90:5D:7C:97:0	C9:E5 72	1		
	O AP_1719065936	30:EA:E7:36:0	CF:B2 70	1		
	O IGEN_office_2.4G	90:5D:7C:97:0	C9:E3 70	1		
	○ TEST+***?=, ;	4A:E:EC:9E:C	C3:3E 70	11		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	 ☐GEN_office_2.4G △ AD 517075085 ★Note: When RSSI of the seleconnection may be unstable, shorten the distance between 	0:BE:D5:20:B 0:B:D3:03:76-F ected WiFi network is low please select other availant the device and router.	7:EE 66 2A-24 66 ver than 1 able netwo	11 5%, the ork or		
	 ☐GEN_office_2.4G ▲₽ 517075085 ★Note: When RSSI of the seleconnection may be unstable, shorten the distance between 	0:BE:D5:20:B 08:D8:63:76:F ected WiFi network is low please select other availa the device and router.	7:EE 66 Refree	11 5%, the ork or	-	
	Add wireless network mae Network name (SSID)	0:BE:D5:20:B 08:D8:63:76:F ected WiFi network is low please select other availa the device and router.	7:EE 66 aver than 1: able netwo	11 5%, the ork or		
	Add wireless network mae Network name (SSID) (Note: case sensitive)	0:BE:D5:20:B 08:D8:63:76:F ected WiFi network is low please select other availa a the device and router. nually: IE-2.4G-TEST	7:EE 66 rer than 19 able netwo	11 4 5%, the ork or	- ·	
	Add wireless network ma Network name (SSID) (Note: case sensitive) Encryption method	0:BE:D5:20:B 0:B:03:76:F ected WiFi network is low please select other availa in the device and router. IE-2.4G-TEST WPA2PSK V	7:EE 66 aA-24 66 rer than 19 able netwo Refre	11 a 5%, the ork or sh		
	Add wireless network ma Network name (SSID) (Note: case sensitive) Encryption method Encryption algorithm	0:BE:D5:20:B 08:D8:63:76:F ected WiFi network is low please select other availa in the device and router. IE-2.4G-TEST WPA2PSK AES	7:EE 66 aa-24 66 rer than 1 able netw Refre	11 a 5%, the ork or sh		

ТОВ «АФОРЕ УКРАЇНА» 03035, Україна, м. Київ вул. Генерала Шаповалова, 2, оф. 306



«Afore Ukraine» LLC 03035, Ukraine, Kyiv 2, Henerala Shapovalova Str., Off. 306

中文 | English

Приєднання логері до мережі і рівень сигалу можна перевірити в меню

Status

			Help
Status	- Inverter information		
Wizard	Inverter serial number		The device can be used as
Quick Set	Firmware version (main)		a wireless access point (AP mode) to facilitate users to
Advanced	Firmware version (slave)		configure the device, or it
Llograde	Inverter model		wireless information termin
Destart	Rated power	W	(STA mode) to connect the
Restart	Current power	W	router.
Reset	Yield today	kWh	Ctatus of romate conver
	Total yield	kWh	*Not connected: Connection
	Alerts)	to server failed last time.
	Last updated		check the issues as follows
	- Device information Device serial number	1704013242	information to see whether IP address is obtained or not;
	Firmware version	LSW3 14 FFFF 1.0.23	(2) check if the router is
	Wireless AP mode	Disable	(3) check if a firewall is set
	SSID	1000000000 100	on the router or not;
	IP address		+Connected: Connection to
	MAC address		server successful last time;
	Wireless STA mode	Enable	+Unknown: No connection
	Router SSID	IE-2.4G-TEST	to server.Please check again in 5 minutes.
	Signal Quality	100%	
	IP address	172.16.30.247	
	MAC address	98:D8:63:71:8D:B0	
	 Remote server information Remote server A 	Connected	
	Remote server B	Not connected	

Web Ver:1.0.24



Приєднання логера батарей Soluna LV EOS-5К Раск до Wi-Fi мережі

Приєднання і роботу логера можливо забезпечити тільки з батареями із логотипом Wi-Fi на корпусі. Приєднання логера до Wi-Fi мережі здійснюється за допомогою мобільного застосунку **Soluna eCloud**. Для цього потрібно скачати додаток з Google Play та пройти реєстрацію.

Логер має бути приєднано до любого порту CAN1 любої батареї.

1. Затиснути на 1 сек і відпустити білу кнопку на логері. При цьому лампочка **NET** повинна почати миготіти.



2. Перейти внизу додатку у вкладення Me та вибрати Config Network





3. Натиснути зверху Add Device

÷	Config Network	Add Device
Pre	pare for conf	ig
net	work	
Please netwoi	e select the device to be rked	
1. Slide list 2. Gray that th state 3. Devi need to the net	e left to remove the dev y unselectable devices i e device may not be in t ices that are not in the r o be manually triggered twork	ice form ndicate the config network to be in
	Start Configuration	



4. Зісканувати QR код з логера, або ввести серійний номер вручну





- 5. Поставити галочку навпроти серійного номера знайденого логера та натиснути Start Configuration
 - Config Network Add Device





6. Вибрати Wi-Fi мережу, до якої потрібно приєднатись, ввести пароль ввід мережі та натиснути **Start Configuration**

← Wi-Fi Select
 Wi-Fi Select

Select Wi-Fi and enter the password





7. Якщо все зроблено вірно, навпроти логера буде горіти зеленим коліром напис **Success**, сповіщуючи про вдале приєднання. Потрібно натиснути на Done, завершивши процедуру налаштування. При цьому лампочка **NET** на логері має почати світитися постійно.

