Посібник користувача з роботи на порталі Livoltek для дистриб'ютора та інсталятора

Заявка на отримання доступу до порталу Livoltek V2.1



Цей документ може бути змінено без попереднього повідомлення. Звертайтеся: www.livoltek.com Версія 2023.03

1 Огляд	ι		1
1.1	Цільова	аудиторія	1
1.2	Як інста	лювати (зареєструвати)	1
2 Вхід в	систему	/	2
2.1	Вхід на L	_IVOLTEK-PORTAL	2
2.2	Забули г	тароль	2
3 Голов	на панел	1ь	3
4 Голов	на сторін	нка	3
4.1	Головна	сторінка	3
4.2	Мій прос	ріль	4
4.3	Зміна мо	ОВИ	4
5 Об'єк	ги		4
5.1	Список	об'єктів	4
5.2	Додати і	новий об'єкт	5
	5.2.1 До	дати новий пристрі	5
5.3	Редагув	ати об'єкт	5
5.4	Видалит	ти	5
5.5	Деталі о	б'єкта	5
	5.5.1	Детальна інформація	6
	5.5.2	Інформація про пристрій	6
	5.5.3	Інформація про тривогу	. 6
	5.5.4	Інформація про авторизацію	. 7
6 Прист	рої		. 7
6.1	Приєдна	аний об'єкт	. 8
6.2	Операція	я з пристроєм	. 8
6.3	Деталі п	ристрою	9
	6.3.1	Деталі пристрою	. 9
	6.3.2	Інформація про тривогу	. 10
	6.3.3	Мережева інформація	. 10
	6.3.4	Записи оновлень	10
7 Техніч	не обслу	уговування	. 11
7.1	Обслуго	вування пристрою	. 11
	7.1.1	Оновлення прошивки	. 11
7.2	Тривоги		12
7.3	Звіти		12
	7.3.1	Звіти по об'єктах	. 12
	7.3.2	Звіти по пристроях	12

Зміст

1 Огляд

1.1 Цільова аудиторія

Цей посібник призначений для операторів для моніторингу, налаштування та керування пристроями LIVOLTEK за допомогою платформи Livoltek-portal. Читач повинен мати базові знання про Інтернет речей (IoT) та розуміти особливості продукту пристроїв LIVOLTEK. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням порталу Livoltek-portal (далі - платформа).

1.2 Як інсталювати (зареєструвати)

Для клієнтів, які придбали продукт безпосередньо у LIVOLTEK:

- 1) Ви можете звернутися до післяпродажного обслуговування LIVOLTEK, і він/вона:
 - а) Створить для вас профіль компанії.
 - б) Надішле активаційне посилання для вашого облікового запису на вашу електронну пошту.
- 2) Ви також можете спочатку зареєструвати обліковий запис і створити профіль компанії:
 - а) Виберіть свій регіон.
 Натисніть кнопку "Зареєструватися" на сторінці входу, виберіть свій регіон, який призначить для вас сервер.
 - б) Створіть адміністраторський обліковий запис для "Дистриб'ютора/Інсталятора".
 Натисніть "Дистриб'ютор/Інсталятор" для створення свого облікового запису.
 Заповніть реєстраційну форму та завершіть.
 - в) Увійдіть у систему та заповніть профіль компанії.

Увійдіть у свій обліковий запис, щоб завершити профіль своєї компанії, потім подайте заявку на розгляд. Зверніть увагу, що потрібно шукати "Livoltek" у розділі "Дистриб'ютор верхнього рівня". Ми, LIVOLTEK, зв'яжемося з вами для підтвердження та затвердження.

Для клієнтів, які придбали продукти LIVOLTEK з інших джерел:

- Будь ласка, зверніться до свого дистриб'ютора і попросіть його зайнятися цим за вас:
 а) Надайте свою електронну адресу, і ваш дистриб'ютор створить для вас унікальне запрошення та надішле його вам електронною поштою
 - б) Перевірте свою пошту (або іноді перевірте спам), натисніть на посилання та заповніть відповідну інформацію, і ви зможете стати інсталятором та керувати своєю організацією.
- 2) Ви також можете спочатку зареєструвати обліковий запис і створити профіль компанії: a) Виберіть свій регіон.

Натисніть кнопку "Зареєструватися" на сторінці входу, виберіть свій регіон, який призначить для вас сервер.

- б) Створіть адміністраторський обліковий запис для "Дистриб'ютора/Інсталятора". Натисніть "Дистриб'ютор/Інсталятор" для створення свого облікового запису. Заповніть реєстраційну форму та завершіть.
- в) Увійдіть у систему та заповніть профіль компанії.

Увійдіть у свій обліковий запис, щоб завершити профіль своєї компанії, потім подайте заявку на розгляд. Організація верхнього рівня — це організація, яка може переглядати та керувати об'єктами, якими ви керуєте. Будь ласка, зверніться до своєї організації верхнього рівня, щоб отримати Org.Code.

г) Ваша організація верхнього рівня зв'яжеться з вами для підтвердження та затвердження.

Примітка:

Якщо у вашої компанії вже є обліковий запис для моніторингу, вам не потрібно реєструватися за допомогою наведеної нижче форми. Зверніться до свого адміністратора, щоб він додав вас до списку учасників.

2 Вхід в систему

2.1 Вхід на LIVOLTEK-PORTAL

Введіть URL-адресу "<u>https://www.livoltek-portal.com</u>" у своєму браузері, виберіть вкладку [Агент/Інсталятор] та введіть правильне ім'я користувача та пароль для входу на платформу.



Рисунок 2-1

2.2 Забули пароль

Натисніть кнопку [Забули пароль] на сторінці входу, потім виберіть вкладку [Агент/ Інсталятор].

Введіть свою зареєстровану електронну пошту, натисніть кнопку [Надіслати], перегляньте код підтвердження у своїй електронній пошті, введіть код підтвердження для виконання умов, перейдіть до кроку зміни пароля та змініть свій пароль.



Рисунок 2-2

3 Головна панель

Натисніть [Головна панель] у меню, щоб увійти на екран відображення.

Розділ [Головна панель] відображає огляд об'єктів, потужність в реальному часі, рейтинг встановленої потужності за регіонами, статистику енергії, статус об'єктів, соціальний внесок та географічну карту з розподілом об'єктів, а також інформацію про встановлення вибраного об'єкта на географічній карті.



Рисунок 3-1

4 Головна сторінка

4.1 Головна сторінка

В основному відображає статус електростанції, огляд виробництва електроенергії, огляд погоди, статистику системи, підключеної до електромережі, та системи зберігання енергії, що полегшує операторам перегляд роботи електростанції.



Рисунок 4-1

4.2 Мій профіль

Натисніть на піктограму , щоб переглянути [Мій профіль] та [Скинути пароль]. Натисніть [Мій профіль], щоб переглянути свій особистий обліковий запис та інформацію про організацію, до якої ви належите

Натисніть [Скинути пароль], введіть старий пароль та новий пароль, щоб завершити зміну пароля.

4.3 Зміна мови

Натисніть на піктограму English -,

English - , щоб змінити мову системи.

5 Об'єкти

[Об'єкти] відображає всі авторизовані об'єкти в межах організації вашого облікового запису. Підтримує додавання, зміну, видалення та перегляд деталей об'єктів. Дані про об'єкт підлягають авторизованій згоді кінцевого користувача.

5.1 Список об'єктів

Відкрийте меню [Об'єкти] для перегляду списку об'єктів. Підтримується пошук об'єктів за назвою об'єкта, інсталятором, моделлю продукту, статусом об'єкта, країною та часом створення.

5.2 Додати новий об'єкт

Натисніть кнопку [+Додати] над списком об'єктів, заповніть базову інформацію про об'єкт, системну інформацію та пов'яжіть кінцевого користувача

LIV				Devices O&M ~	Customer Service	×	System Managerr	ient Y				English 🔻	🔲 💄 admin 🖲
Site Nar							Select Region Create Time						
Please					~ Pleas	select		Please select		🗐 Sta			
			Add Site									-	_
												Q Searc	th O Reset
⊙ Ado			Basic Into										
NO.	Site Name	System Tyr	* Installer				* Site Name				Total Yield(kWh)		Operate
1		Grid-fied so	Livoltek(Livo	itek)									
2		Crid-tied so	* Timezone				* Site address						
2			Select										
3		Grid-tied so	Privacy Setti	ng 🗾 I have obtained pe									
4			System Info										
5													
6			* System Typ	Ne			* PV Capacity(kV	Vp)					
7			Odikou										
8			* Currency S	election									
9			Jereu										
10			Consumption	n price Feed-in Tariff									
			© 00:00	- @	24:00		Tariff/kWh:						
			Owner Info										
			* End-user A	ccount									
Total 10	062 10/page ~	(1 2	Select		V 🕘 Add								

Рисунок 5-1

5.2.1 Додати новий пристрій

Виберіть цільовий об'єкт у списку об'єктів, натисніть піктограму [Додати пристрій] у стовпці операцій, щоб відкрити спливаюче вікно Додати пристрій, виберіть модель пристрою та введіть номер SN для додавання пристрою.

5.3 Редагувати об'єкт

У списку пристроїв виберіть цільовий об'єкт та натисніть піктограму [Редагувати] у стовпці операцій для редагування об'єкта.

5.4 Видалити

У списку пристроїв виберіть цільовий об'єкт та натисніть піктограму [Видалити] у стовпці операцій для видалення об'єкта.

Примітка: Ви не можете видалити об'єкт, якщо в ньому є пов'язані пристрої.

5.5 Деталі об'єкта

У списку об'єктів виберіть цільовий об'єкт та натисніть на назву об'єкта, щоб перейти на сторінку деталей об'єкта для перегляду деталей об'єкта.

5.5.1 Детальна інформація

Переглянути статистичні показники, потік енергії, тенденцію потужності та стовпчасті діаграми генерації.



Рисунок 5-2

5.5.2 Інформація про пристрій

Щоб переглянути весь список пристроїв на поточному об'єкті, натисніть посилання на серійний номер пристрою, щоб перейти на сторінку [деталі пристрою]. Перегляньте деталі пристрою.

Moisi													
	Contraction 2022-04-23 18:24-19 (UTC-03.00)Brasilia												
Detail I	nformation Device Inform	nation Alarm Informa	ation Authorize Info										
NO.	Communication Status	Running Status	Inverter SN	Datalogger SN	Product Type	Real-time Power(kW)	Today Yield(kWh)	Data Update Time					
1	Offline	Offline	2144-8106028998		GT1-8K-D			2022-04-24 05:24:19					
A													
ir													
a													

Рисунок 5-3

5.5.3 Інформація про тривогу

Переглянути дані про тривогу всіх пристроїв на об'єкті. За замовчуванням відображаються тривоги поточного дня, підтримується перегляд більшої кількості тривог за допомогою селектора часу.

Натисніть [виконати], щоб переглянути усунення несправностей тривоги.

Danie!:	n Store								\mathcal{C} \otimes			
	Offline											
Detail Info	Detail Information Device Information Alarm Information Authorize Info											
Туре		Inverter SN		Alarm Level	Creat	e Time						
Pleas	e select	2022-04-24 14:42:20										
	C Search											
							_					
NO.	Alarm Name	Alarm Code	Туре	Alarm Level	Product Model	Device SN	Create Time	Alarm Status	Operate			
1		00000002	Alarm	Tips	Grid-tied solar syster	n 2145-8820°∞ 4Ω	2022-04-23 17:40:19 (U	Cleared				
2		00000004	Alarm	Tips	Grid-tied solar syster	n 2145-8820.00.0	2022-04-23 17:40:13 (U	Cleared				
3		0000002	Alarm	Tips	Grid-tied solar syster	n 2145-8820	2022-04-23 17:40:13 (U	Created				
4		00000004	Alarm	Tips	Grid-tied solar syster	n 2145-8820 10040	2022-04-23 16:55:13 (U	Created				
5		00000002	Alarm	Tips	Grid-tied solar syster	n 2145-8820	2022-04-23 16:47:40 (U	Cleared				
6		00000002	Alarm	Tips	Grid-tied solar syster	n 2145-8820	2022-04-23 16:47:02 (U	Created				
7		00000002	Alarm	Tips	Grid-tied solar syster	n 2145-8820	2022-04-23 15:27:41 (U	Cleared				
8		00000002	Alarm	Tips	Grid-tied solar syster	n 2145-8820	2022-04-23 15:27:11 (U	Created				

Рисунок 5-4

5.5.4 Інформація про авторизацію

Переглянути інформацію про авторизацію власника об'єкта, відвідайте сторінку [Інформація про авторизацію], щоб переглянути електронну пошту облікового запису власника та інформацію про авторизованого інсталятора. Відвідайте [Записи авторизації] для перегляду історичних записів авторизації об'єкта.

Daniesa	in Soos	ś					C	\otimes
ai	Offline							silia
Detail Infor	mation	Device Information	Alarm Information	Authorize Info				
Authoriz	e Info	Authorize Records						
	Customer Ir	nfo			Agent Info			
	Account				Organization Code	Applicant		
		,		I	BR1377	ang m		
	E-mail			_	Company Name	Contact Number		
	Citizana	Second contract		J	Para-Sector	4000.0009		
					Company Email Address	Upper Level Agent		
					. noiterementekreselere Gameil som	setter -		
					Company Address			

Рисунок 5-5

6 Пристрої

[Пристрої] використовуються для перегляду списку пристроїв. Список пристроїв підтримує експорт у файл Excel.

Натисніть меню [Пристрої], щоб перейти на сторінку керування пристроями та переглянути список пристроїв. Підтримується пошук об'єктів за типом системи, моделлю продукту, назвою об'єкта, робочим статусом, моделлю продукту, серійним номером інвертора, статусом комунікації, серійним номером даталога, регіоном та часом створення.

System Type Product Model Please select Datalogger SN Select Region Please EnlerCollector SN Please select		Site Name Please input keyw Create Time	Runni vords Pies ate to E	ing status ase select v	Inverter SN Please Enter Inverter SN	Communication St	atus V Q. Search 44 Re	eset 🕹 Export	
No.	Communication Status	Running Status	Site Name	System Type	Product Model	Inverter SN	Datalogger SN	Location	Operate
	Online	Normal		Solar storage system	GF1-5K48S1	GFX0		Philippines (the)	
	Offline	Offine		Grid-tied solar system	GT1-6K-DS	2147-369707:10		Brazil	
	Offline	Offline	Alogandon og og	Grid-tied solar system	GT1-8K-D	2147-3		Brazil	
	Offine	Offine		Grid-tied solar system	GT1-8K-D	2141 022		Brazil	
	Offine	Offline	Glason	Grid-tied solar system	GT1-6K-DS	2145-00144-01		Brazil	
	Offine	Offine	Farmal Gra	Grid-tied solar system	GT1-8K-D	2143-004001		Brazil	
	Offline	Offline	www.sounergi.com.tr	Grid-tied solar system	GT1-10K-D	2140-and 064 me		Brazil	
	Offline	Offline	G <mark>eordo (s</mark> ar 🖏	Grid-tied solar system	GT1-3K-S	2136 07		Brazil	
	Offline	Offline	Maria CR 2	Grid-tied solar system	GT1-8K-D	2139-000-04		Brazil	
	Offline	Offine	RALEZIGANAO	Grid-tied solar system	GT1-6K-DS	2147-559706 (CA)		Brazil	

Рисунок 6-1

6.1 Приєднаний об'єкт

Виберіть цільовий пристрій у списку пристроїв та натисніть піктограму [Приєднаний об'єкт] у стовпці операцій, щоб перейти на сторінку деталей об'єкта, до якого належить пристрій.



Рисунок 6-2

6.2 Операція з пристроєм

Виберіть цільовий пристрій у списку пристроїв, натисніть піктограму [Операція] у стовпці операцій, перейдіть на сторінку налаштувань пристрою, змініть параметри пристрою, такі як параметри захисту напруги мережі, режим роботи.

LIVOL	.T≣K Homepage Big i	Board 1 Sees D	evices O&M 🗟	System Madageme	2113-59430897D(GT3-17K-D) de de	3. 		5.: 5	` ⊗
System Type		Abb			Cnine Cnine				2021-1	203 10:07:50(UTC+08:00)BeiJing
Please sele				Please						
Select Date										
🗇 S1					Advanced Settings					
No. C	라	ng Status S	site Name ల్	System Type	Basic Settings	Ø Basic Settings			Read Parameters	D Save Parameters
1	offine date	5			Power Limit Settings	Soft-start time				
2	Doline	ul 1			Protection Function Settings	Grid Standard Code	CN (China NB/T 32004)			
3	Diffee			Grid-tied solar syster	Protection Parameter Settings					
			Off alla			Grid failure reconnect time				
5	itue Cites	• ۲	idmin_test			Inverter Isolation Type	input unground, no transform	1er		
č.						INFOT Enoble	-			
						LVRI Eliable	Finance			
						Matching Resistance Switch	Disable			
**										
ł.										
Total 5	50/page 🗸 🧃 >									

Рисунок 6-3

6.3 Деталі пристрою

6.3.1 Деталі пристрою

Виберіть цільовий пристрій у списку пристроїв та натисніть посилання на серійний номер пристрою, щоб перейти на сторінку деталей пристрою. Деталі пристрою включають час останнього оновлення даних, базову інформацію, інформацію про версію прошивки, дані в реальному часі (інформація про генерацію електроенергії, мережу, навантаження, акумулятор, інше) та криву статистики історичних даних.

*Інформація про генерацію: якщо є кілька МРРТ, натисніть "більше" для перегляду. *Історичні дані: містять щоденну, щомісячну, річну та загальну статистику кривих, підтримує менше 8 кривих з чотирма осями одночасно та може бути експортована у файл Excel.

LIVO	LT≣K	Inverter : 2119-60481115D(GT1-3K-	-S)				S⊗					
System T		😑 Offline 😑 Offline					2022-04-23 18:01:08 (UTC-03:00)Brasilia					
Please												
Datalogg		Detail Alarm Info Network Info										
Please												
		Charge Cut-off Voltage:		Discharge Cut-off Voltage:		Battery Active Power:	0 KW					
No.	Communicat	Battery Max Charge Current:	0A	Battery Max Discharge Current:	0 A Battery SoC:		0%					
491	Offline	Daily Charged Energy:	0 KWh	Total Charged Energy:	0 KWh	Battery Working Mode:						
492	Offline	Daily Discharged Energy:	0 KWh	Total Discharged Energy:	0 KWh							
498	Offline											
494	Offline											
495	Offline	Bus Voltage:		EPS Current		EPS Voltage:						
496	Offline	EPS Active Power:	– KW	EPS Apperant Power	– KW	Reconnect Time(exit EPS mode)						
497	Offline											
498	Offline											
	Offline	Day Month Year Total 4	3 2022-04-23	Params select Export sheet								
	Offline			DC Voltage PV1 DC Power	PV1 Grid Output Powe		ĸ					
	_	251		~ Marca		$\sim \sim 1$						
		209.2			All and							
		167.36			/ 100 7~ \ \ .							
		125.52				M						
		83.68										
		41.84			V							
Total 11		0 00:00 00:50 01:40 02:30 03:20	04:10 05:00 05:50 06:4	0 07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:4	0 12:30 13:20 14:10 1	5:00 15:50 16:40 17:30 18:20 19:10 2	20:00 20:50 21:40 22:30 23:20					

Рисунок 6-4

6.3.2 Інформація про тривогу

На сторінці деталей пристрою натисніть вкладку [Інформація про тривогу], щоб за замовчуванням відобразити тривоги поточного дня та підтримувати перегляд більшої кількості тривог за допомогою селектора часу.

6.3.3 Мережева інформація

На сторінці деталей пристрою натисніть вкладку [Мережева інформація], щоб відобразити топологію мережі пристрою.

6.3.4 Записи оновлень

На сторінці деталей пристрою натисніть вкладку [Записи оновлень], щоб відобразити всі сторінки історії оновлень для цього пристрою, наступним чином:

Inverter :	ter: 2124-64440236D(GT1-3K-S)												
•	Offine Offine Offine Office 2022-04-23 17.40.55 (UTC-03 00)Brasilia												
Detail		Upgrade Records											
No.	Firmware Type	Pre-upgrade Version	Upgraded Version	Upgrade Compeleted Time	Upgrade Result	Failure Reason							
	Overall unit	030200	030333	2022-04-24 01:51:35	Upgrade Success								

Рисунок 6-5

7 Технічне обслуговування

7.1 Обслуговування пристрою

7.1.1 Оновлення прошивки

[Операція з пристроєм > Оновлення прошивки] підтримує оновлення прошивки ОТА для пристрою за допомогою синхронних або асинхронних методів керування. Для моделей GT1-3K-S/SS, GT1-5K/6K-D/DS, GT1-8K/10KD, GT1-17K/20K/22K/25K/28K/30K-D, GT3-50K/60K підтримується асинхронне завдання ОТА, для інших моделей підтримується синхронне завдання. Тут ви можете переглядати завдання в реальному часі та історичні журнали.

7.1.1.1 Додати нове завдання

Натисніть вкладку [Таблиця в реальному часі], натисніть [+ Нове завдання оновлення], щоб створити завдання ОТА.

1) Виберіть серію продукту, модель, тип прошивки;

2) Знайдіть та виберіть цільовий пристрій;

3) Виберіть версію прошивки для цілі, щоб підтвердити оновлення.

Система створює завдання оновлення та перевіряє процес у розділі [Крок оновлення] у списку.

LIVOLT	≡K Hor	nepage	Big Boa	ard Sites	Devices	O&M ⊻	Customer Service ~	System Management $\ {}^{\scriptstyle \lor}$		English 🔻 📋	💄 admin 🔻
O&M >> Device O											
Real-timeTable			New	Device Upg	ade						
	Mission		Produc	ct Series	Product	Гуре	Firmware Type	Version	Device Name		
Ex	ecutive Account	t Firmwan	Plea	ise select ·	✓ Please	select 🔍	Please choose firmw		Q Search O reset	Failure Reason	
			Selected	d 0 Count Devic	e						
			•	Device Name			Product Type	Version			
			Total 0	20/page	• • •	> G	io to 1				
			Target F	Release		Firm	ware	Version Packed	Time		
			Please	e select							

Рисунок 7-1

7.1.1.2 Історія записів

Натисніть вкладку [Історія], щоб перейти на сторінку історії, яка підтримує запит історичних даних про записи оновлення за типом прошивки, результатом оновлення, діапазоном часу оновлення та підтримує експорт у файл Excel.

7.2 Тривоги

[Тривоги] підтримують перегляд даних про тривогу всіх пристроїв. За замовчуванням відображаються тривоги всіх пристроїв сьогодні, а також підтримується перегляд більшої кількості тривог за допомогою селектора часу. Підтримується запит за назвою об'єкта, моделлю продукту, серійним номером обладнання, типом, рівнем тривоги та діапазоном часу отримання. Натисніть піктограму [Деталі] у стовпці операцій, щоб переглянути усунення несправностей для тривоги.

LIVO	LTEK	lomepage				O&M ∨ Cus		System Manag			English 🔻		
O&M >> Alar					_								
Site Nam	e	Inst	aller		Product Mod	iel	Device SN		Туре	Ala	ırm Level		
Please i	input keywords	P	lease select installer		Please selec		Y Please inpu	it keywords	Please selec	t ~	Please select		
Create Tir	me 2-04-24 00:00:00 to	2022-04-24	4 16:29:16								Q Sear	th DR	teset
No.	Alarm Name	Alarm Cod	е Туре	Si	te Name	Installer	Device SN	Product Model	Alarm Level	Create Time	Alarm Status	Operate	
		00000004	Alarm	Ai	rton Notaro - Gara	BR9667(Liberty Ene	2142-81021016D	GT1-6K-DS	Tips	2022-04-24 05:25:37 (UTC-0	3: Created		
		00000004	Alarm	Ya	amim Allsol	BR8840(ALL SOL E	2122-64500644D	GT1-6K-D	Tips	2022-04-24 05:20:13 (UTC-0	3: Created		
		0000004	Alarm	M	anoel	Livoltek(Livoltek)	2123-64481314D	GT1-5K-D	Tips	2022-04-24 05:19:59 (UTC-0	3: Created		
		00000004	Alarm	G	enilson	BR6788(WSC enerç	2132-70940040D	GT1-10K-D	Tips	2022-04-24 05:19:46 (UTC-0	3: Created		
		00000004	Alarm	Co	olegio Ação Tecno	BR2219(Tecnosolar	2132-70940044D	GT1-10K-D	Tips	2022-04-24 05:18:22 (UTC-0	3: Created		
		00000040	Alarm	Vi	cente Modesto	BR1479(Alphasolan	2122-64500719D	GT1-6K-D	Tips	2022-04-24 05:18:13 (UTC-0	3: Created		
		0000004	Alarm	re	sidencial 2 rios	BR2790(SOLARE F	2130-64530275D	GT1-6K-D	Tips	2022-04-24 05:17:22 (UTC-0	3: Created		
		0000004	Alarm	М	onalisa	BR0001(Hexing Bra	2127-64520163D	GT1-6K-D	Tips	2022-04-24 05:14:46 (UTC-0	3: Created		
		0000004	Alarm	M	ariaAparecida	BR8143(ParaisoFot	2145-88541087D	GT1-8K-D	Tips	2022-04-24 05:13:11 (UTC-0	Created		
		00000004	Alarm	Lu	iiz Fernando	BR8143(ParaisoFot	2147-91150478D	GT1-8K-D	Tips	2022-04-24 05:12:28 (UTC-0	3: Created		

Рисунок 7-2

7.3 Звіти

[Звіти] підтримують перегляд звітних даних про об'єкт та пристрій, підтримують статистику та експорт щоденних, звітних та річних звітних даних.

7.3.1 Звіти по об'єктах

Підтримує перегляд та експорт щоденних, щомісячних та річних звітів про генерацію електроенергії для об'єктів.

7.3.2 Звіти по пристроях

Підтримує перегляд щоденного детального звіту про параметри обладнання та підтримку експорту 30-денних детальних параметрів.

Підтримує перегляд та експорт щомісячного та річного звіту про генерацію електроенергії обладнання.