Короткий посібник користувача



Розумний бездротовий дверний дзвінок підтримує РоЕ та розблокування



Світловий і ндикатор блимає, пристрій очікує, щоб розпочати з'єднання.

О Світловий індикатор завжди горить, мережа підключена

 Щоб відновити заводські налаштування, натисніть і утримуйте кнопку дзвінка 5 секунд протягом 1 хвилини після увімкнення дверцят..





Кнопка налаштування RFID

1. Завантажити додаток



Tuya Smart app



Smart Life app

		Validan	
Ресстрація		УВІИТИ	
Ukraine	~	Ukraine	*
Ел. пошта		Вендіть номер облікового :	anecy.
Terrgawywork Danitreus wawd ianeu R Yrosa npo nocryre i Childwris Privec Statement	waari X	Пароль	
		 Bengpeyeon Daxtmea xon@ Straze rps: nocryrx / Children's Statement 	providen a constraints Privacy
		Забуте параль	

Зареєструватися та увійти

3. Додати пристрій

Виберіть тип пристрою --- Камера та замок --- Розумний дверний дзвінок

Ver * Ver per ef eigen Per ef ei	10:04	@\$h	10:05		1	CE P In I
Withwards Withwards Contract of Lations Co	тест *	0	<	Додати	пристрій	© ∺
Control	Усі пристрої	Вітальня Половна спальні ····				
Image: state in the state i			Oppittmover		Kawepo	
Terretorement Answer Image: Comparison of the comparison of			бертока та дотнеки Полна тоброва такжа	Proyees concept (dorr)	Proyana xanagoo (2.40H/LENDHr)	Propuse sampte (R.C)
		E.	Aprilea rotyrana roteita	Bidaor PTIZ Carteria (KUFE)	PTZ Canena (NI-FR	41 casespa (41)
		Пристрон вдоутки Додати пристрій	toixtaatx Szcopoelis ta chape	Ecotel Comen	Payment	Smart Dootbell
Programme Reverse Server Not.			Камера та Блокування Управління цалкором		gaines	
			Падорежная сойнонер повітрі	Компре з підс вінуванням	Бажна станція	NVR.
Dapris D			Desprix			
Posser (wt)			Promore		(##)	
Mager Dapproprint Property process # Presentation. Direct Lack	Ma gina da		Deservices		Drien Lock	

4.1 Підключення за допомогою QR-коду

Використовуйте смартфон, щоб відсканувати QR-код на відстані від 10 до 15 см, і, чекаючи на пристрій із підказкою, натисніть «Я почув підказку», щоб підключитися до успішного завершення. (Підтримуйте лише мережу Wi-Fi 2,4 ГГц і переконайтеся, що ваш телефон і пристрій знаходяться якомога ближче до маршрутизатора.)



4.2 Підключення кабелю

Підключіть дверний дзвінок до Wi-Fi-роутера за допомогою мережевого кабелю.



5. Пристрій успішно додано



6. Схема підключення



Електронний замок

Варіант В:





Електронний замок

Варіант С:





Електронний замок





8.Спільний доступ до пристрою

*Підтримка до 10 мобільних телефонів для підключення до Інтернету одночасно.

Крок 1: Створіть будинок (встановлення назви будинку).

K Home Management		10:09		4.4 % DD
		Скасувати	Додати сім'ю	
My Home		Intercentine in the		
Create a home		Розташуванн	Установити	
kin a home		Dpredigenex.		
Join a nome		Вітальня		0
		Головна спал	LHR	0
		Друга спальн	*	0
		Ідальня		0
		Кухня		0
		Кабінет		0
		Додати іншу і	сімнату	
			۲	4

Крок 2: Додайте учасника (введіть обліковий запис TUYA учасника)



Крок 3: Виберіть будинок і Додайте пристрій

	Can Hare	
My Home		
Xe	with ambient indicators and	
Create a home	All Devices	
Join a home	_	
	Confirm Invitation You are invited to join the home "Xc" to enjoy a smart life. Do you want to join th home?	is
	Decine Accept	

9. Виявлення руху

Для цієї функції потрібно вставити картку SD.



*Обов'язково ввімкніть push-сповіщення на своєму смартфоні.



10. Картка Micro SD

* Максимальна підтримка SD-карти 128 ГБ (Будь ласка, використовуйте високоякісну SD-карту для кращої продуктивності).

* Перед використанням відформатуйте SD-карту 8/16/32 ГБ (FAT32), 64/128 ГБ (EXFAT).



*У деяких моделях слот для SD-карти знаходиться на материнській платі (Потрібно відкрити задню кришку)



←	Settings	
Basic Settings		
Private Mode		
Basic Function Se	ttings	>
Nightvision Mode		IR Mode >
IR Night Vision		off >
Sounds		>
Advanced Settings		
Detection Alarm S	ettings	>
Onvif		>
Storage		
Storage Settings		>
Recording		
Recording setting	5	>
VAS		

Storage Settings	
r	29.05 08
	0.26 G8
pacity	28.79 68
	Storage Settings

Якщо гучність пристрою перевищує 60, установіть режим розмови на односторонній зв'язок.

← Settings	← Basic Function Se	ettings ←	Talk Mode
IPdoor	Status Indicator	Speech m recomme speech ac	ay be affected by the environment. We ind that you select one-way or two-way cording to the actual situation.
Tap-to-Run and Automation	Flip Screen	One-Way Hold the talk	Communication buttor to talk
Third Party Supported	Time Watermark Talk Mode	Two-Way Two-Way Talk > Tap the talk	Talk 🗸
Regarded Completions	Anti-Flicker	OH >	
Basic Settings			
Private Mode			
Basic Function Settings			
Nightvision Mode IR Mod			
IR Night Vision Aut			
Sounds			
Advanced Settings			
Detection Alarm Settings			

12. Сирена тривоги

Під час моніторингу можна ввімкнути сирену тривоги.



*Відповідно до особистих потреб, придбайте розумне хмарне сковище *Додаткові платні функції:

Дверний дзвінок, Amazon Alexa, Google Home.



14. Налаштувати бездротовий дзвінок

Бездротовий дзвінок необов'язковий, ви можете отримати миттєвий дзвінок у вашому домі, коли хтось дзвонить у двері.



Налаштуйте бездротовий дзвінок із відеодзвінком

Крок 1

Перед процесом налаштування переконайтеся, що відеодзвінок під'єднано до телефону та під'єднайте дзвінок.



Крок 2

Натисніть кнопку Tune, щоб перейти до 50 різних мелодій і вибрати мелодію.



Натисніть і утримуйте кнопку гучності протягом 5 секунд, доки не засвітиться синій індикатор.





Крок 4

Натисніть кнопку виклику.

Крок 5

Натисніть кнопку виклику ще раз, дзвінок автоматично відтворить вибрану мелодію.



15. Джерело живлення (для ІР-дверного дзвінка)

Джерело живлення (12VDC,1A)



Tuya Smart IP Video Doorbell

Сенсор камери	1/2,8" CMOS
Роздільна здатність відео	1920*1080
Стиснення відео	H.264
Об'єктив	3,2 мм, об'єктив M12
Кут огляду	150°
Компенсація світла	Авто ІЧ
День/Ніч	Abto (ICR)
DSP	MT816
Сумісність	ONVIF
Стиснення аудіо	PCM
Аудіовихід	Вбудований динамік
Аудіорежим	Двостороння розмова
Шумозаглушення	2D/3D NR
Мережевий порт	1 RJ-45 10/100 M6ir/c
Wi-Fi підключення	802.11 b/g/n @ 2.4 GHz
Управління замком	1
Бездротовий дзвінок	RF 433 MHz
Зберігання	Карта Micro SD (до 128 ГБ)
Tuya APP	Підтримка
Додаток	iOS / Android
Джерело живлення	Постійний струм 12-24 В 1 А / стандартний РоЕ
Енергоспоживання	3 Вт макс.
Робоча температура	-40°С до +50°С
Монтаж	Поверхневий монтаж
Аксесуар	Піддашок / Кутовий кронштейн

Додати RFID-ключ

Коротко натисніть (0,1 с) кнопку SET на задній панелі дверного дзвінка, щоб увійти в режим програмування. Світловий індикатор поруч із кнопкою SET спалахне, протягніть новий ключ RFID до зчитувача один за одним, і вони будуть збережені автоматично.



Видалити всі ключі RFID

Довго натисніть (3 с) кнопку SET на задній панелі дверного дзвінка, щоб увійти в режим програмування. Коротко натисніть кнопку SET 3 рази, ви почуєте звуковий сигнал, звуковий сигнал, звуковий сигнал, це означає, що всі ключі видалено та повернеться до стандартного стану.



Встановіть час затримки розблокування

Коротко натисніть (0,1 с) кнопку SET на задній панелі дверного дзвінка, щоб увійти в режим програмування. Світловий індикатор поруч із кнопкою SET почне блимати.

 натисніть і утримуйте кнопку виклику протягом 2 секунд, ви почуєте один звук bebebe.

55: натисніть і утримуйте кнопку виклику протягом 5 секунд, ви почуєте звук bebebe двічі.

85: натисніть і утримуйте кнопку виклику протягом 8 секунд, ви почуєте звук bebebe тричі.

Почувши звук bebebe, це означає, що налаштування виконано успішно він вийде з режиму програмування через 20 секунд.







