



Official Website

Company Wechat

GOODWE your solar engine

DT/Smart DT SERIES Руководство

350-00014-07

GOODWE your solar engine

Солнечный инвертор

Note: The contact information above is subject to change without notice. please r efer to the company's website at www.goodwe.com.cn.

1	Обозначения	01
2	Безопасность	01
3	Установка	02
	э.тинструкция по мотажу	52

shi morp juquin no morany	
3.2 Обзор и комплектация	02
3.3 Установка инвертора	03
3.4 Електрическое соединение · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	05

4 Управление и настройка

инвертора

4.1 Светодиодные индикаторы 14
4.2 Пользовательский интерфейс и элементы управления15
4.3 Коды ошибок 20
4.4 Сброс WiFi & Перезагрузка WiFi 20
4.5 Настройки ограничения мощности 21

5 Устранение неполадок 21

6 Технические параметры и блок-

схема

 6.1 Технические параметры
 23

 6.2 Блок-схема
 28

7 Обслуживание

7.1 Чистка вентиляторов	29
7.2 Проверка выключателя постоя	інного тока 30
7.3 Проверка електрического соед	инения 30

8 Сертификаты

1 Обозначения



A C Smin

Сигналы опасности поражения электрическим током, указывают время (5 минут), чтобы после того, как инвертор был выключен и отключен, обеспечить безопасность в любой операции по установке.

\Lambda 2 Безопасность

DT / Smart DT (далее SDT) Инвертор серии Jiangsu GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd. (Далее GoodWe) строго соответствует связанным правилам безопасности проектирования и испытания. Правила электрической и электронной безопасности должны соблюдаться во время монтажа и технического обслуживания. Неправильная эксплуатация может привести к серьезному повреждению оператора, третьей стороны и других характеристик. (DT: Dual-MPPT, Трехфазный, покрытие 09kW / 10kW / 12kW / 15kW / 17kW / 20kW / 25kW / 30kW; SDT: Smart Dual-MPPT, Трехфазный, охватывает 4kw / 5 кВт / 6 кВт / 9кW / 10kBт.)

- Монтаж, техническое обслуживание и подключение инверторов должны выполняться квалифицированным персоналом, в соответствии с местными электрическими стандартами, правилами и требованиями местных органов власти и / или компаний.
- Во избежание поражения электрическим током, выход переменного тока(AC) инвертора и вход постоянного тока(DC), должны быть выключены не менее 5 минут перед выполнением любой установки или технического обслуживания.
- Температура некоторых частей инвертора при работе может превышать 60 ° С. Чтобы избежать ожогов никогда не прикасайтесь к инвертору во время работы. Дайте ему остыть, прежде чем прикасаться.
- Держите детей подальше от инвертора.
- Без разрешения, открывать переднюю крышку инвертора запрещается. Пользователи не должны касаться / заменять любой из компонентов, исключение разъемы постоянного/переменного(DC / AC) тока. GOODWE не несет никакой ответственности за несанкционированные действия, которые привели к повреждению или выходу из строя инвертора.
- Статическое электричество может повредить электронные компоненты. Должны быть приняты соответствующие методики, чтобы предотвратить повреждение инвертора; в противном случае инвертор может быть поврежден, а гарантия будет аннулирована.
- Убедитесь, что выходное напряжение предложенного фотоэлектрического массива ниже максимального номинального входного напряжения инвертора; в противном случае инвертор может быть поврежден, а гарантия аннулирована.

- При воздействии солнечного света, фотоэлектрический (PV) массив будет генерировать очень высокое напряжение, которое вызовет потенциальную опасность для людей. Пожалуйста, следуйте инструкциям, которые мы предоставляем.
- Фотоэлектрические(PV) модули должны быть IEC61730 класса А.
- Если оборудование используется в целях, не указанных производителем, защита, обеспечиваемая оборудованием, может быть ухудшена.
- Для того чтобы полностью изолировать оборудование следует: выключить выключатель постоянного тока(DC), отсоединить клеммы потояннного тока(DC), отсоединить клеммы переменного тока(AC) или выключатель переменного тока(AC).
- Запрещено вставлять или извлекать клеммы переменного и постоянного тока, когда инвертор работает.
- Применяйте только разъемы постоянного тока, предоставляемые GoodWe, в противном случае инвертор может быть поврежден, а гарантия аннулирована.
- Можно получить доступ к статусу инвертора с помощью мобильного телефона и дисплея компьютера, смотреть главы 3.4.4 и 3.4.5. Код ошибки может быть показан не только на ЖК-дисплее инвертора, но и на мобильном телефоне.

3 Установка

3.1 Инструкция по монтажу

- Для достижения оптимальной производительности, температура окружающего воздуха должна быть ниже 45° С.
- Для удобства проверки ЖК-дисплея и выполнения возможных мер по техническому обслуживанию, пожалуйста, установите инвертор на уровне глаз.
- Инверторы не следует устанавливать вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметов.
 Любое сильное электромагнитное оборудование должно быть убрано подальше от места установки.
- Наклейки продукта и символы предупреждения должны хорошо читаться после установки.
- Не устанавливайте инвертор под прямыми солнечными лучами, дождем или снегом.



3.2 Обзор и комплектация

После открытия упаковки, проверьте, действительно ли он соответствует спецификации инвертора что вы приобрели.

3.2.1 Обзор инвертора

Изображение инвертора DT Series.





3.2.2 Комплектация



* Положительный Штекер постоянного тока: 09 ~ 12 кВт (DT) 3 пары; 15 ~ 20kW 4 пары; 25 ~ 30kW 6 пар; 4 ~ 10kW (SDT) 2 пары.

* Отрицательный Штекер постоянного тока: 09 ~ 12kW (SDT) 3 пары; 15 ~ 20kW 4 пары; 25 ~ 30kW 6 пар; 4 ~ 10kW (SDT) 2 пары.

3.3 Установка инвертора

3.3.1 Выбор места установки

Положение установки должно быть выбрано на основании следующих аспектов:

- Способ установки и место установки должны быть пригодны для веса и габаритов инвертора.
- Устанавливать нужно на твердую поверхность.
- Выберите хорошо вентилируемое место, защищенное от прямых солнечных лучей.

 Устанавливайте вертикально или с уклоном назад, не более 15°. Устройство не может быть установлено с боковым наклоном. Панель подключений должна быть направлена вниз. Смотрите рисунок 3.3.1-1.



•C учетом тепловыделения и удобного демонтажа, минимальные зазоры вокруг инвертора должны быть не меньше, чем следующие значения:



3.3.2 Процедура монтажа

(1) Используйте настенный крепеж как шаблон и просверлите 6 отверстий на стене, диаметром 10 мм и глубиной 80 мм. Размеры инверторна серии DT смотрите рисунок 3.3.2-1, а размеры серии SDT смотрите рисунок 3.3.2-2.

(2) Закрепите монтажный настенный крепеж на стене шестью расширительными болтами, которые находятся в пакете с дополнительным оборудованием.

(3) Держите инвертор канавкой на крепеже, (модель DT смотреть рисунок 3.3.2-3 и модель SDT смотреть рисунок 3.3.2-4.)

(4) Установите инвертор на настенный крепеж как показано на рисунке 3.3.2-5,3.3.2-6,3.3.2-7.



3.4 Электрическое соединение

3.4.1 Подключение к сети(Подключение переменного тока)

(1) Проверьте напряжение сети и частоту, выберите подходящий стандарт безопасности для инвертора, который соответствует требованиям.

(2) Добавьте автоматический выключатель или предохранитель на стороне переменного тока, его спецификация должна быть более чем в 1,25 раза больше номинальной мощности выходящего переменного тока.

(3) Провод заземления инвертора должен быть подключен к контуру заземления, убедитесь, что сопротивление нейтрального провода и провода заземления менее 10 Ом.

(4) Отключите выключатель или предохранитель между инвертором и сетью.

(5) Подключите инвертор к сети следующим образом:

Инструкция по подключению к водонипроницаемому разьему, рисунок 3.4.1-1.



Примечание: N линия GW30K-DT не должна быть подключена.

Кабель переменного тока, рисунок 3.4.1-2.



Кла	асс Описание	Значение
A	Диаметр кабеля	DT: 9~30kW: 18~30mm; SDT: 4~10kW: 11~20mm
В	Сечение кабеля	DT: 9~30kW: 4~10mm ² ; SDT: 4~10kW: 4~8mm ²
C	Длина оголенного провода	около 12mm

*Значение сечений кабеля приводятся в таблице

Модель	Сечение кабеля	Модель	Сечение кабеля
GW009K-DT	4~10mm ²	GW017K-DT	4~10mm ²
GW010K-DT	4~10mm ²	GW020K-DT	6~10mm ²
GW012K-DT	4~10mm ²	GW025K-DT	10~25mm ²
GW015K-DT	4~10mm ²	GW030K-DT	10~25mm ²

Рисунок 3.4.1-2

Подключение клеммы заземления

К инвертору добавляется клемма заземления в соответствии с требованиями стандарта EN 50178.

Предполагается, что установщик подключит клемму к проводу заземления.

1. Снимите изоляцию с провода на соответствующую длину, как показано на рисунке 3.4.1-3.



2. Вставьте зачищенный провод в клемму и прижмите плоскобуцами, рисунок 3.4.1-4.



3. Закрепите провод заземления к инвертору, рисунок 3.4.1-5.



 В целях повышения коррозионной стойкости клеммы, покройте клемму силикагелем после соеденения.

Примечание: Клеммы не включены в комплект поставки.

Совместимость сети.

Серии DT GW09K-DT GW25K-DT и SDT серии пподдерживают четыре различных типа сети. смотрите рисунок 3.4.1-5.



Примечание: Для TT сети, действующее значение напряжения между нулевым проводом и проводом заземления должно быть меньше 20В.

GW30K-DT поддерживает IT тип сети. смотрите рисунок 3.4.1-6.



3.4.2 Подключение постоянного тока

(1) Перед подключением фотоэлектрической (PV) последовательности, убедитесь, что переключатель постоянного тока выключен.

(2) Убедитесь, что полярность фотоэлектрической(PV) последовательности совпадает с разъемом постоянного тока, в противном случае, это может привести к повреждению инвертора.
(3) Убедитесь, что максимальное напряжение разомкнутой цепи (VOC) каждой фотоэлектрической(PV) строки не превышает входное напряжение инвертора при любых условиях.
(4) Не подключайте положительный или отрицательный полюс фотоэлектрической(PV)

последовательности до провода заземления. Это может привести к повреждению инвертора. Инструкция по установке разъемов MC4, рисунок 3.4.2-1 или рисунок 3.4.2-2.





Спецификация кабеля постоянного тока, рисунок 3.4.2-3.



Для лучшей защиты инвертора IP65 от воды и пыли, следует использовать все пары разъемов постоянного тока, приложеные в дополнительных пакетах. Тем не менее, если есть еще дополнительные пары неиспользуемые после установки, пожалуйста, убедитесь, что неиспользуемые пары подключены к инвертору с зажатым медным сердечником, провода должны выступать по крайней мере, на 15 мм из разъемов постоянного тока, смотреть рисунок 3.4.2 -4. В противном случае, защитная крышка разъема постоянного тока, в пакете с дополнительным оборудованием, может быть использована для защиты открытого разъема постоянного тока.



3.4.3 USB подключение

Кабель USB должен быть подключен как показано на рисунке 3.4.3-1.



Если вам нужно USB-подключение пожалуйста, загрузите программное обеспечение EzExplorer с www.goodwe.com.cn.

3.4.4 RS485 подключение

Эта функция применяется только к инвертору с RS485 портами.

Интерфейс RS485 используется только для подключения EzLogger, пожалуйста, убедитесь, что соединительные кабели не превышают 800 м. Линии связи должны быть отделены от других линий электропередач, чтобы избежать помех в каналах связи. Подключение RS485, смотреть рисунок 3.4.4-1.



- (1) Процедура подключения серии DT:
- Снимите водонепроницаемий комплект крышек RS485 с помощью отвертки.
- Снимите винтовую крышку для входа кабеля.
- Снимите уплотнительное кольцо.
- Просуньте кабель RS485 через : винтовую крышку, уплотнительное кольцо, изоляцию корпуса и деталей из листового металла.
- Сожмите 8 ядер кабеля в соответствующий интерфейс кристалической головки. Рисунок 3.4.4-2.
- Подключите сжатую кристалическую головку к порту RS485.
- Закрепите водонепроницаемый комплект RS485 до инвертора.
- Закрепите винтовую крышку для входа кабеля.



(2) Подключите инвертор к EzLogger с RS485 кабелем и EzLogger к коммутатору или маршрутизатору CAT5E STP кабелем.

(3) Процедура подключения серии SDT RS485 связи

- Снимите водонепроницаемий комплект крышек RS485 с помощью отвертки.
- Снимите винтовую крышку входа кабеля.
- Снимите уплотнительное кольцо.
- Просуньте кабель RS485 через : винтовую крышку, уплотнительное кольцо, изоляцию корпуса и
- деталей из листового металла.
- Закрепите кабель как показано на рисунке 3.4.4-3.
- Подключите сжатый кабель к встроенному интерфейсу связи инвертора.
- Закрепите водонепроницаемый комплект RS485 до инвертора.

- Если есть несколько фотоэлектрических инверторов GoodWe, их соединение может быть реализовано с помощью кабелей RS485, которые находятся в последовательной цепи.
- Для конечного инвертора в последовательной цепи, поставьте микропереключатель, который находится вблизи порта RJ45, в положение ON (По умолчанию OFF). Тогда защитный слой кабеля связи станет единой точкой заземления, смотреть рисунок 3.4.4-5.
- (4) способ подключения по RS485
- Инвертор GoodWe DT может быть связан с Ezlogger отдельно для сбора данных и мониторинга. Он может быть также связан с ПК через Ezlogger.
- Способ подключения одного инвертора GoodWe DT, Ezlogger и PC, рисунок 3.4.4-5. Метод подключения нескольких инверторов GoodWe DT, Ezlogger и PC, рисунок 3.4.4-6.





Если несколько инверторов GoodWe DT связаны друг с другом через Ezlogger, количество инверторов в последовательной цепи может быть 16.



Предупреждение

Для кабеля RS485 требуется: STP или Ethernet кабель типа STP.

(3) Выбор 120ohm микропереключателя согласующего резистора(только для серии DT).

- Если есть только один GoodWe DT инвертор, RS485 соединительный кабель с водонепроницаемым разъемом RJ45 может реализовать соединение.
- Для одного инвертора, выберите один среди двух портов RJ45. Пожалуйста, используйте водонепроницаемый чехол для покрытия порта, который не используется.
- 120ohm согласующий резистор управляемый микропереключателем. ОN означает подключен, а OF означает разъединен, смотреть рисунок 3.4.4-4.
- Для одного инвертора, поставте микропереключатель, который находится вблизи порта RJ45, в положение ON (По умолчанию OFF). Тогда защитный слой кабеля связи станет единой точкой заземления, рисунок 3.4.4-5.



3.4.5 Подключение WiFi

Функция Wi-Fi связь применяется только к WiFi моделям, подробная инструкция конфигурации может быть отнесена к конфигурации Wi-Fi в коробке для принадлежностей или "WiFi видеомониторинга" на официальном сайте, http://www.goodwe.com.cn/en /DownLoad.aspx. После настройки, пожалуйста, просмотрите http://www.goodwe-power.com для создания фотоэлектрической станции. Установка SDT внешнего модуля Wi-Fi, смотреть рисунок 3.4.5-1.



3.4.6 Установка ограничения мощности устройства

Способ подключения SDT измерителя граничной мощности, рисунок 3.4.6-1.



Процедура подключения:

• Протяните кабель через: винтовую крышку, уплотнительное кольцо, изоляцию корпуса и деталей из листового металла.

• Возьмите зеленую клемму из пакета принадлежностей. кабель должен быть подключен как на рисунке 3.4.6-2.

• Вставьте зеленую клемму в соответствующую внутреннюю клемму инвертора. Вытягивайте кабель осторожно, что бы кабель не был вытянут из клеммы.

• Закрепите детали из листового металла на коробку и затяните винтовую крышку.



Примечание: измеритель нестандартная принадлежность, если необходимо использовать измеритель, пожалуйста, свяжитесь с менеджером по продажам GOODWE.

4 Управление и настройка инвертора

4.1 Светодиодные индикаторы



Светодиодные индикаторы желтый / зеленый / красный показывают ПИТАНИЕ/ ЗАПУСК/ НЕИСПРАВНОСТЬ.

Желтый: Указывает что источник питания постоянного тока работает нормально.

Для модели инверторов с WiFi, если индикатор питания мигает один раз, это указывает на то, что модуль Wi-Fi находится в инициализированном состоянии. Если индикатор питания мигает два раза, это указывает на то инвертор не подключен к маршрутизатору. Если индикатор питания мигает четыре раза, это указывает на то что инвертор не подключен к серверу. Если индикатор питания всегда включен, это указывает на но что инвертор получает дая модуля RS-485, если индикатор питания мигает один раз, это указывает на то что инвертор получает данные, если индикатор питания всегда включен, это эказывает на то что инвертор получает данные, если индикатор питания всегда включен, это эказывает на то что инвертор получает данные, если индикатор питания всегда включен, это означает отсутствие связя RS-485.

Зеленый: Указывает что инвертор работает в нормальном режиме. Если индикатор мигает, это указывает на то что инвертор осуществляет самоконтроль.

Красный: Указывает на ненормальное состояние инвертора и потребность в обслуживании.

4.2 Пользовательский интерфейс и элементы управления

Выбор страны:

Если на дисплее появилась надпись «Настройка безопасности», зажмите кнопку на 2 секунды для входа в меню второго уровня. Быстрое нажатие на кнопку покажет список доступных стран. Выберите нужную страну в соответствии с местом установки. Инвертор сохранит выбранную страну после 20 секунд бездействия.

(1) На рисунке показано как выглядит ЖК-дисплей:



(2) Области отображения

Область (1) — Поток вырабатываемой энергии:

Область () показывает поток энергии. Сплошная линия (—) между инвертором и сетью означает, что сеть доступна, но питание к инвертору не подается. Мигающие пунктирные линии (---) означают, что питание подается. Если линий нет, это означает, что сеть не доступна.

Область 2 Информация о состоянии:

Область② показывает состояние выработки электроэнэргии. Различные состояния инвертора, такие как языки и настройки времени, журналы ошибок и т.д. могут быть отрегулированы и отображаться здесь с помощью соответсвующих кнопок.

Область 2 имеет 3 уровня меню. Смотрите приведенную ниже диаграмму.





Область 3 — Отображает гистограмму:

Область (3) использует гистограмму, чтобы продемонстрировать среднюю выработку электроэнергии за каждый час с 4:00 утра до 8:00 вечера за один день. Столбцы отображаются в 20 кратном масштабе, левая верхняя область показывает максимальное значение выработки электроэнергии за каждый час. Эта область может отображать информацию в различных режимах. Есть 5 режимов отображения: режим реального времени, часовой режим, режим дня, месячный режим, годовой режим.

Режим реального времени: отображает почасовую выработку электроэнергии с 4:00 утра до 8:00 вечера; Часовой режим: отображает почасовую выработку электроэнергии в определенный день из последних 14 дней; Дневной режим: отображает почасовую выработку электроэнергии в определенный месяц из последних 6 месяцев; Месячный режим: отображает ежемесячное производство электроэнергии в течение 12 месяцев в конкретный год; Годовой режим: отображает годовую выработку электроэнергии за последние 10 лет. Пример дневного режима:



72kWh означает максимальную сгенерированную электроэнергию за последние 16 дней. Блок в левом углу иногда превращается в "MWh" из "kWh, это зависит от максимальной выработки электроэнергии. Шкала 0,2 ~ 1,0 служит для фиксирования высоты столбцов, является неизменной; Шкала 17 ~ 31 основывается на текущем режиме в котором работает гистограмма. Область④ Отображает информацию о полной выработке электроэнергии, в текущий день. В режиме реального времени информация о генерации электроэнергии и времени, описывается так:

Область	Описание
E-DAY	Ежедневная выработка электроэнергии.
E-TOTAL	Валовая выработка электроэнергии после первого использования инвертора. Единица измерения kWh; Когда выработка электроэнергии превышает 999.9kWh, единица стает MWh
TIME	Текущее системное время
POWER	Выработка электроэнергии в реальном времени

(3) Использование ЖК-дисплея:

Кнопки рядом с ЖК-дисплеем в основном используются для отображения информации об инверторе, установки времени, выбора языка и гистограммы.

Меню в области ЖК-дисплея имеет три уровня; В меню 1-го уровня, первые 6 интерфейсов, показывают состояние инвертора, модель, фотовольтаж, напряжение в сети, частоты линии. Нажмите кнопку Enter чтобы посмотреть параметры текущих интерфейсов, подсветка включится на 1 минуту; Нажмите кнопку Enter чтобы разблокировать интерфейс для отображения информации. Подсветка будет работать в течении 30 секунд, а затем переключится обратно в интерфейс по умолчанию.

Последний интерфейс (содержит журнал регистрации ошибок, временя и дату, настройки языка и историю выработки электроэнергии) они могут быть введены при помощи кнопки "Enter", согласно меню 2 уровня.

В меню 2-го уровня, переместить курсор в область настройки можно с помощью кнопок "DOWN" и "UP". Для меню 2-го уровня, существует три меню уровня, нажмите "ENTER", чтобы войти и изменить значения на позиции курсора с помощью кнопок "DOWN" и "UP", кроме того, положение курсора можно изменить, нажав на кнопку "ENTER". Во всех уровнях меню, оно автоматически перейдет в первый пункт меню 1-го уровня, после 30 секунд

бездействия, а измененные данные будут сохранены во внутреннюю память.

(4) Ввведение в меню:

Зажав ENTER в интерфейсе Настройка безопасности, Вы перейдете в интерфейс безопасности. Нажмите 'Down' или 'Up' и выберите нужную настройку, а затем зажмите ENTER, что бы принять изменения.



- Когда фотоэлектрическая панель подает питание на инвертор, экран показывает первый интерфейс меню 1-го уровня. Интерфейс отображает текущее состояние системы. Он показывает 'Waiting' в исходном состоянии; "Normal" в режиме выработки электроэнергии; если произошел сбой в системе, то показывается код ошибки. Код ошибки можно посмотреть в пункте 4.3.
- Нажмите любую клавишу один раз для включения подсветки ЖК-дисплея, когда он выключен; если подсветка включена, нажмите клавишу «DOWN», чтобы войти в следующее меню, отображающее данные Vpv и Ipv; нажмите "ENTER", чтобы заблокировать текущий интерфейс.
- В меню 1-го уровня, информацию можно переключать с помощью кнопок "DOWN" и "UP", есть 7 интерфейсов которые переключаются по кругу. Меню 2 уровня может быть выбрано только через нажатие клавиши «ENTER» из седьмого интерфейса.
- В меню 2-го уровня, нажмите "Error Log" для просмотра истории ошибок, нажмите кнопку "DOWN" и "UP", чтобы узнать первые 5 сообщений об ошибке, нажмите 'Esc' для возврата.
- В меню 2-го уровня, нажмите 'Date & Time' для входа в интерфейс установки времени, нажмите кнопку "DOWN" и "UP", чтобы изменить данные, нажмите "Enter" для перемещения курсора, зажмите "Enter", чтобы сохранить настройки
- В меню 2-го уровня, выберите "Languge" и нажмите "Enter", чтобы войти в интерфейс настройки языка, ЖКдисплей будет мигать, нажмите "DOWN" и "UP", чтобы изменить язык, зажмите "Enter", чтобы сохранить настройки, когда ЖК-дисплей перестанет мигать, нажмите 'Esc' для возврата.
- В меню 2-го уровня, выберите "Histogramm", нажмите "Enter", чтобы войти в меню 3-го уровня, чтобы узнать историю выработки электроэнергии. В меню уровня 3, нажмите кнопку "DOWN" и "UP", чтобы узнать данные по выработке электроэнергии в разных режимах, нажмите "Enter", чтобы показать иисторию виработки электроэнергии, нажмите "Esc", что бы вернуться в главное меню.
- На уровне 2, после меню "Histogramm" находится интерфейс выбора связи, если это Wi-Fi модель, он показывает 'Set Zigbee' ('Set Local' для серии SDT). Зажмите "Enter", что бы установить "set Web", тип связи нельзя изменить в модели без WiFi. Нажмите и удерживайте кнопку "Enter", чтобы вернуться к "Set Zigbee".
- В меню 2-го уровня, если это Wi-Fi модель, выберите "WiFi Reset' или 'WiFi Reload' и нажмите "Enter", чтобы войти в интерфейс. Затем зажмите "Enter" что бы обнулить или перезагрузить WiFi инвертора. Подождите 25 секунд, результат операции будет отображен на дисплее. Нажмите 'Esc' для возврата.
- В меню 2-го уровня, если это не WiFi модель, выберите 'Zigbee ID' и нажмите"Enter". На дисплее появится надпись "Zigbee ID Reset'. Зажмите " Enter", чтобы сбросить режим инвертора Zigbee ID. Подождите 25 секунд, результат операции будет отображен на дисплее. Нажмите 'Esc' для возврата. (Примечание: Операция подходит только для Zigbee режима работы инвертора.)
- В меню 2-го уровня, зажмите 'Set Modbus', чтобы выбрать 'Set Usual' и добавить меню 'ADDR: 247'. Нажмите "DOWN", чтобы выбрать" ADDR: 247 'и нажмите "Enter", чтобы ввести адрес интерфейса Modbus. Нажмите "Up" или "Down", чтобы установить адрес.

Эта функция используется для особых потребностей

 Зажмите ENTER в интерфейсе модели, будет установлен интерфейс безопасности. Нажмите 'DOWN' или "Up", чтобы выбрать нужный пункт, а затем зажмите "Enter", выбранная настройка будет установлена. Если нет точного кода страны, пожалуйста, выберите "50Hz Grid Default" или "60Hz Grid Default' соответственно.



Эта функция используется для особых потребностей

• В меню 2-го уровня, выберите 'Shadow OFF' (если режим тени не был включен), зажмите "Enter", высветится надпись 'Shadow ON', указывающая что режим тени был успешно включен. (Доступно только для серии DT.)

Эта функция используется для особых потребностей

 В меню 2-го уровня, выберите "70% Rated ", изначально, инвертор использует 100% выходной мощности, зажмите Enter, тогда выходная мощность будет ограничена 70%. Функция предназначена только для использования с VDE AR-N 4105 стандартом или во Франции, и только для обслуживающего персонала. Неправильное использование может привести к снижению номинальных значений инвертора. Это меню не отображается для других стандартов.



(5) Работа дисплея при вводе в эксплуатацию.

Когда входное напряжение достигает инвертора на ЖК-дисплее отображается "Waiting". Если сеть доступна, "Проверяется ххх сек (время определяется по стандартам технологического присоединения разных стран) будет показано 5с, во время отсчета инвертор выполнит самодиагностику, когда будет показано 00сек, вы услышите как запускается реле, на ЖК-дисплее после этого отобразится "Normal". Текущая выходная мощность будет отображаться в правой нижней части ЖК-дисплея.

4.3 Коды ошибок

Сообщение об ошибке в таблице ниже будет отображаться на ЖК-дисплее, когда возникает неисправность.

Код	Сообщение	Описание
01	SPI Failure	Ошибка внутренней связи
02	EEPROM R/W Failure	Ошибка памяти
03	Fac Failure	Частота энергосистемы вне диапазона
07,25	Сообщение Описание 1 SPI Failure Ошибка внутренней связи 2 EEPROM R/W Failure Ошибка памяти 3 Fac Failure Частота энергосистемы вне диапазона 25 Relay Check Failure Ошибка самодиагностики реле 3 DC Injection High Надвысокая подача постоянного тока 4 Isolation Failure Сопротивление изоляции слишком низкое 5 Vac Failure Напряжение сети вне диапазона 6 EFan Fault Ошибка внешнего кулера 7 PV Over Voltage Повышенное напряжение входящего постояного тока 9 Over Temperature Превышение температуры корпуса 0 IFan Fault Ошибка внутреннего кулера 1 DC Bus High Превышенное напряжение шины 2 Ground I Failure Аварийная утечка тока на контур заземления. 3 Utility Loss Отключение от сети 0 Ref 1.5V Failure 1.5V неисправность опорного напряжения 24 AC HCT Failure Неисправность датчика входного тока 25 GFCI Failure Обнаруж	Ошибка самодиагностики реле
13		Надвысокая подача постоянного тока
14		Сопротивление изоляции слишком низкое
От Обладние Отнование 01 SPI Failure Ошибка внутренней связи 02 EEPROM R/W Failure Ошибка памяти 03 Fac Failure Частота энергосистемы вне диапазона 07 , 25 Relay Check Failure Ошибка самодиагностики реле 13 DC Injection High Надвысокая подача постоянного тока 14 Isolation Failure Сопротивление изоляции слишком низкое 15 Vac Failure Напряжение сети вне диапазона 16 EFan Fault Ошибка внешнего кулера 17 PV Over Voltage Повышенное напряжение входящего постояного тока 19 Over Temperature Превышенне температуры корпуса 20 IFan Fault Ошибка внутреннего кулера 21 DC Bus High Превышенное напряжение шины 22 Ground I Failure Аварийная утечка тока на контур заземления. 23 Utility Loss Отключение от сети 30 Ref 1.5V Failure 1.5V неисправность опорного напряжения 31, 24 AC HCT Failure Неисправность датчика входного тока	Напряжение сети вне диапазона	
	Ошибка внешнего кулера	
17	PV Over Voltage	Повышенное напряжение входящего постояного тока
19	Over Temperature	Превышение температуры корпуса
20	IFan Fault	Ошибка внутреннего кулера
21	DC Bus High	Превышенное напряжение шины
22	Ground I Failure	Аварийная утечка тока на контур заземления.
23	Utility Loss	Отключение от сети
30	Ref 1.5V Failure	1.5V неисправность опорного напряжения
31,24	AC HCT Failure	Неисправность датчика входного тока
32,26	GFCI Failure	Обнаружена неисправность контура заземления
Others	Device Failure	Внутренняя неисправность устройства

4.4 Сброс WiFi & Перезагрузка WiFi

Выберите 'WiFi Reset' на уровне 1, нажмите "Enter ", чтобы войти в меню 2-го уровня 'WiFi Reset'; Зажмите "Enter" для сброса WiFi инвертора; Подождите некоторое время, результат операции отобразится на дисплее, функция может быть применена, когда инвертор не может подключиться к маршрутизатору или монитору сервера.

Выберите "WiFi Reload" в меню 1-го уровня, нажмите 'WiFi Reload', чтобы войти в меню 2-го уровня 'WiFi Reload'; Зажмите "Enter" что бы перезагрузить WiFi инвертора с начальной установкой. Подождите некоторое время, результат операции отобразится на дисплее, функция может быть применена, когда инвертор не может подключиться к Wi-Fi. После того, как Wi-Fi восстановил первоначальные настройки, Wi-Fi нужно будет перенастроить.

Предупреждение: только для моделей с Wi-Fi.

4.5 Настройки ограничения можности

Операции, включения / выключения функции ограничения мощности (по умолчанию выключена) и ограничения мощности установки (по умолчанию 2% от номинального) приведены ниже:



Примечание: Если функция ограничения мощности включена, максимальная выходная мощность инвертора будет ограничена в соответствии с установками, в инверторе без устройства ограничения питания (например, CT/Meter) или устройства ограничения мощности это работать не будет.

5 Устранение неполадок

Если инвертор не работает должным образом, пожалуйста, обратитесь к следующим инструкциям, прежде чем обращаться в сервисную службу. В случае возникновения каких-либо проблем, загорится красный (FAULT) светодиодный индикатор на передней панели и ЖК-экран будет отображать соответствующую информацию. В следующей таблице приведен список сообщений об ошибках и связанных с ними решений.

	Сообщение	Возможные действия
	Isolation Failure	 Проверьте сопротивление между PV (+) и PV (-) и убедитесь, что инвертор заземлен. Значение волнового сопротивления должно быть больше, чем 200кΩ. Обратитесь в ближайший сервис обслуживания за помощью, если проблема все еще существует.
	Ground I Failure	 В настоящее время заземленное напряжение слишком высокое. Отключите входные сигналы от генератора PV и проверьте периферийную систему переменного тока. Когда проблема очищается, подключите панель PV и проверить состояние инвертора. Обратитесь в ближайший сервис обслуживания за помощью, если проблема все еще существует.
Системная ошибка	Vac Failure	 РV инвертор автоматически перезагрузится в течение 5 минут, если сеть вернется в нормальное состояние. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует спецификации. Убедитесь, что Нейтральный (N) провод и РЕ провод подключены хорошо. Обратитесь в ближайший сервис обслуживания за помощью, если проблема все еще существует.
	Fac Failure	 РV инвертор автоматически перезагрузится в течение 5 минут, если сеть вернется в нормальное состояние. Убедитесь, что частота сети соответствует спецификации. Обратитесь в ближайший сервис обслуживания за помощью, если проблема все еще существует.
	Utility Loss	 Сеть не подключена. Проверьте кабели сети. Проверьте возможность ипользования сети.

Ошибка инвертора 	Сообщение	Возможные действия
	PV Over Voltage	 Проверьте, является ли открытое PV напряжение выше или слишком близкое к максимальному входному напряжению. Если проблема все еще существует, когда PV напряжение меньше максимального входного напряжения, обратитесь в местный сервис.
	Over Temperature	 Внутренняя температура выше нормы. Уменьшите температуру окружающей среды. Переместите инвертор в прохладное место. Обратитесь в ближайший сервис обслуживания за помощью, если проблема все еще существует.
Ошибка	Relay-Check Failure	
Ошибка инвертора	DC Injection High	
инвертора	EEPROM R/W Failure	
	SCI Failure	 1. Выключите переключатель постоянного тока инвертора.
	SPI Failure	2. Дождитесь пока ЖК-дисплей погаснет.
	DC Bus High	 Включите переключатель постоянного тока и убедитесь, что он
	GFCI Failure	 подключен. 4. Обратитесь в ближайший сервис обслуживания за помощью, если
	IFan Fault	проблема все еще существует.
	EFan Fault	
	AFan Fault	
	No display	1. Выключите переключатель постоянного тока, снимите разъем постоянного тока, проверьте напряжение инвертора. 2. Подключите разъем постоянного тока и включите переключатель постоянного тока. 3. Если напряжение ниже 250В, пожалуйста, проверьте конфигурацию инвертного модуля. 4. Если напряжение выше 250В, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервис обслуживания.

Примечание:

1. В таблице отмечены инверторы серии DT GW09K/10K/12K/15K/17K/20K/25K-DT 250V, SDT серии GW4000/5000/6000/8000/9000/10KN-DT 180V.

2. Когда солнечного света недостаточено, фотоэлектрический инвертор может непрерывно запускаться и выключаться автоматически из-за недостаточной мощности, генерируемой фотоэлектрической панели.

6 Технические параметры и блок схема

6.1 Технические параметры

Модель	GW09K-DT GW10K-DT GW12K-DT GW15K-DT GW17K-DT GW20K-DT GW25K-DT GW30K-E					GW30K-DT			
Данные постоянного тока(далее DC)									
^[1] Макс. разрешенная РV мощность(Вт)	11700	13000	15600	19500	22100	26000	32500	40300	
Номинальная мощность DC(Вт)	9200	10200	12300	15400	17500	20500	25800	31900	
Макс, напряжение DC(B)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
МРРТ диапазон напояжения запуска(В)	260~850	260~850	260~850	260~850	260~850	260~850	260~850	260~850	
Пусковое напряжение (В)	250	250	250	250	250	250	250	250	
Макс. DC напряжение (А)	22/11	22/11	22/11	22/22	22/22	22/22	27/27	27/27	
Макс. обратного тока в массиве (А)				0					
Защита от перегрузки DC	33	33	33	33	33	33	38	38	
Количество разьемов DC	3	3	3	4	4	4	6	6	
Количество MPPTs	2	2	2		2 (мо	жно парал	ілельно)		
DC категория перегрузки				Кате	гория П		,		
DC разьем			М	C4 / Phoen	iv / Amnhe	nol			
РV Диапазон входного рабочего напряжения			IVI	2801/~	910Vdc	nor			
Isc PV (абсолютный максимум)	2007 ~ 910700				32A/32A				
Данные переменного тока(далее АС)									
	9000	10000	12000	15000	17000	20000	25000	31000	
Макс мошность АС (Вт)	9000	10000	12000	15000	17000	20000	25000	25000	
Макс, ток АС (А)	15	17	19	25	25	30	37	37.3	
АС защита от сверхтока (А)	42	42	42	54	54	60	72	72	
Номинальная выходящая мощность АС				50/60Hz	; 400Vac		50/6	0/60Hz; 480Vac	
АС диапазон выходной мощности			45~	55Hz/55~65	Hz; 310~48	30Vac	45~5	5Hz/55~65Hz;	
THDi				<1.	.5%		42	2~326VdC	
Коэффициент мощности				0.8 leading	~0.8 laggin	q			
Поключение к сети				3W/	N/PE				
АС категория перегрузки тока				Катего	рия III				
Пусковой ток				45A	75us				
Максимальный выходной ток			81.5A@	@27ms(L-L)/	38.5A@5.7	ms(L-N)			
кпд									
Макс. КПД	98.0%	98.0%	98.0%	98.2%	98.2%	98.4%	98.4%	98.5%	
Euro КПД	>97.7%	>97.7%	>97.7%	>97.7%	>97.7%	>98.1%	>98.1%	>98.2%	
КПД МРРТ адаптации	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	
Защита									
Узел контроля остаточного тока				Интег	рированн	0			
anti-islanding защита	Интегрированно								
DC переключатель	Интегрированно (опционально)								
АС защита от сверхтока	Интегрированно								

Модель	GW09K-DT	GW10K-DT	GW12K-DT (W15K-DT	GW17K-DT	GW20K-DT	GW25K-DT	GW30K-DT
Контроль изоляции		Интегрированно						
Сертификаты и стандарты								
Регулирование сети	VDE0126 -1-1 ERDF-NOI- RES_13E	VDE-AR-N 4105 G59/3, EN50438 NRS097-2-1 AS4777.2&3 VDE0126-1-1 IEC62109-2 MEA, PEA, RD1699 ERDF-NOI-RES_13E	VDE-AR NI AS4777.2 VDE012 ERDF-	N 4105, C S097-2-1 &.3, IEC6. 6-1-1, RD SN50438 NOI-RES_	559/3, 2109-2 1699, 13E	G59/3, EN50438 AS4777.2&.3 VDE0126-1-1 NRS097-2-1 IEC62109-2 MEA, PEA, RD1699 ERDF-NOI- RES_13E	VDE-AR- N 4105 VDE0126-1-1 G59/3	CQC NB/T 32004 2013
Безопасность			IEC6	2109-1&-	2, AS310	0		
EMC	EN 61	000-6-1,EN 61000-	6-2,EN 6100	0-6-3,EN	61000-6	4, EN 61000-	3-11, EN 61	000-3-12
Общие данные								
Размеры (WxHxD)		516*650*203mm						
Bec (kg)	39	<u>39</u> <u>39</u> <u>39</u> <u>39</u> <u>39</u> <u>39</u> <u>40</u> <u>40</u>						
Монтаж	Настеный крепеж							
Диапазон температур окружающей среды	-25~60°C (>45°C derating)							
Относительная влажность				()~95%			
Категория влажности					4K4H			
Макс. рабочая высота					4000m			
Степень защиты					IP65			
Категория среды			ŀ	аружная	я и Внут	ренняя		
Степень загрязнения среды				Кла	cc 1, 2,	3		
Топология				Trans	sformerle	SS		
Потребляемая ночная мощность(Вт)				<1			
Охлаждение	Вентилятор							
Уровень шума (дБ)					<45			
Дисплей	5.0" LCD							
Коммуникации		USB2.0; RS485 or WiFi						
Стандартная гарантия (лет)			5/1	0/15/20/2	5 (опцис	нально)		

Модель	GW4000-DT	GW5000-DT	GW6000-DT	GW8000-DT	GW9000-DT	GW10KN-DT
Данные постоянного тока(далее DC)						
^{1]} Макс. разрешенная РV мощность(Вт)	5200	6500	7800	9600	10800	12000
Номинальная мощность DC(Вт)	4200	5200	6200	8300	9400	10500
Макс. напряжение DC(B)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
МРРТ диапазон напряжения запуска(В)	200~800	200~800	200~800	200~850	200~850	200~850
Пусковое напряжение (В)	180	180	180	180	180	180
Макс. DC напряжение (А)	11/11	11/11	11/11	11/11	11/11	11/11
Макс. обратного тока в массиве (А)	0					
Защита от перегрузки DC	21	21	21	21	21	21
	2	2	2	2	2	2
Количество мірртя	2 (можно паралельно)					
DC категория перегрузки	Категория П					
DC разьем	MC4 / Phoenix / Amphenol					

Модель	GW4000-DT	GW5000-DT	GW6000-DT	GW8000-DT	GW9000-DT	GW10KN-DT	
Данные переменного тока(далее АС	C)						
Номинальная мощность АС (Вт)	4000	5000	6000	8000	9000	10000	
Макс. мощность АС (Вт)	4000	5000	6000	8000	9000	10000	
Макс. ток АС (А)	7	8.5	10	12.1	13.6	15.2	
АС защита от сверхтока (А)	22	28	28	42	42	42	
Номинальная выходящая мощность АС	I	50/60Hz; 400Va	c	5	50/60Hz; 400Va	с	
АС диапазон выходной мощности	45~55Hz/55~65Hz: 310~480Vac		45~55Hz/55~65Hz; 310~480Vac				
THDi	<1.5%		<2%				
Коэффициент мощности	0.8 leading~0.8 lagging		0.8 leading~0.8 lagging				
Технология одключениея		3W/N/PE		3W/N/PE			
АС категория перегрузки		Категория 🎞		Категория Ш			
кпд							
Макс. КПД		98%			98.3%		
Euro КПД		>97.8%		>98.0%			
КПД МРРТ адаптации		99.9%		99.9%			
Защита							
Узел контроля остаточного тока	Интегрированно Интегрированно			нно			
anti-islanding защита	Интегрированно		Интегрированно				
DC переключатель	Интегрированно (опционально)		Интегрированно (опционально)				
АС защита от сверхтока	Интегрированно		Интегрированно				
Контроль изоляции	Интегрированно		Интегрированно				
Сертификаты и стандарты							
Регулирование сети	VDE-AR-N 4105, AS4777.2&.3, IEC62109-2, VDE0126-1-1+A1, EN50438, G83/2						
Безопасность	IEC62109-1&-2, AS3100						
EMC	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-						
Общие данные							
Размеры (WxHxD)			516*474	*192mm			
Bec (kg)	24						
Монтаж	Настенный крепеж						
Диапазон температур окружающей среды	-25~60°C (>45°C derating)						
Относительная влажность	0~95%						
Категория влажности	4K4H						
Макс. рабочая высота	4000m						
Степень защиты	IP65						
Категория среды	Наружная и Внутренняя						
Степень загрязнения среды	Класс 1、2、3						
Топология	Transformerless						
Потребляемая ночная мощность(Вт)			<	:1			
Охлаждение	Натуральное						
Уровень шума (дБ)	<30						
Дисплей	5.0" LCD						
Коммуникации	USB2.0; RS485 or WiFi						
Стандартная гарантия (лет)	5/10/15/20/25 (опционально)						

Модель	GW4000L-DT	GW5000L-DT	GW6000L-DT	
Данные постоянного тока(далее DC)				
^[1] Макс. разрешенная РV мощность(Вт)	5200 6500 7		7800	
Номинальная мощность DC(Вт)	4200	5200	6200	
Макс. напряжение DC(B)	600	600	600	
МРРТ диапазон напряжения	200~550	200~550	200~550	
Пусковое напряжение (B)	180	180 11/11	180	
Макс. DC напряжение (А)	11/11	0	11/11	
Макс. обратного тока в массиве (А)	21	21	21	
Защита от перегрузки DC	21 21			
Количество разьемов DC	2 2 2			
Количество MPPTs		(можнопараллельно)		
DC категория перегрузки		Категория П		
DC разьем	MC4 / Phoenix / Amphenol			
Данные переменного тока(далее АС))			
Номинальная мощность АС (Вт)	4000	5000	6000	
Макс. мощность АС (Вт)	4000	5000	6000	
Макс. ток АС (А)	7	8.5	10	
АС защита от сверхтока (А)	22	28	28	
Номинальная выходящая мощность АС	50/60Hz; 400Vac			
АС диапазон выходной мощности	45~55Hz/55~65Hz; 310~480Vac			
THDi	<1.5%			
Коэффициент мощности	0.8 leading~0.8 lagging			
Технология одключениея	3W/N/PE			
АС категория перегрузки	Категория Ш			
КПД				
Макс. КПД		96.8%		
Euro КПД	>95.5%			
КПД МРРТ адаптации	99.9%			
Защита				
Узел контроля остаточного тока	Интегрированно			
anti-islanding защита	Интегрированно			
DC переключатель	Интегрированно (опционально)			
АС защита от сверхтока	Интегрированно			
Контроль изоляции	Интегрированно			
Сертификаты и стандарты				
Регулирование сети		AS4777.2&.3, IEC62109-2		
Безопасность		IEC62109-1&-2, AS3100		
EMC	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3			
Общие данные				
Размеры (WxHxD)	516*474*192mm			
Bec (kg)		24		

Модель	GW4000L-DT	GW5000L-DT	GW6000L-DT
Монтаж		Настенный крепеж	
Относительная влажность		0~95%	
Категория влажности		4K4H	
Макс. рабочая высота		4000m	
Степень защиты		IP65	
Категория среды		Наружная и Внутрення	Я
Степень загрязнения среды		Класс 1、2、3	
Топология		Transformerless	
Потребляемая ночная мощность(Вт)		<1	
Охлаждение		Натуральное	
Уровень шума (дБ)		<30	
Дисплей		5.0'' LCD	
Коммуникации		USB2.0;RS485 or WiFi	
Стандартная гарантия (лет)		5/10/15/20/25 (опционалы	но)

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение PV не будет превышать максимальное напряжение постоянного тока.

Заметка

Категории перенапряжения

- Категория I: относится к оборудованию, подключенному к цепи, где были приняты меры по снижению переходных перенапряжений к низкому уровню.
- Категория II: относится к оборудованию, которое не постоянно подключено к цепи. Примерами являются приборы, переносные инструменты и другое подключаемое оборудование;
- Категория III: относится к стационарным оборудованиям ниже по цепи в том числе, главный распределительный щит. Примерами являются распределительные устройства и другое оборудование в промышленной установке;
- Категория IV: относится к оборудованию, постоянно подключенному в начале установки (вверх по цепи от главного распределительного щита). Пример это счетчики электроэнергии, первичная защита оборудования и другое оборудование, подключенное непосредственно к наружным открытым линиям.

Категория размещения от влажности

Параметры	Уровень			
влажности	3K3	4K2	4K4H	
Диапазон температур	0~+40°C	-33~+40	-20~ +55°C	
Диапазон влажности	5%~85%	15%~100%	4%~100%	

Определение категорий окружающей среды

Вне помещения: температура окружающего воздуха от -20 до 50 ° С, относительная влажность от 4% до 100%, применяется к PD3.

В помещении: температура окружающего воздуха от -20 до 50 ° С, относительная влажность от 5% до 95%, применяется к PD3.

В помещении с кондиционером: температура окружающего воздуха от 0 до 40 $^\circ$ C, относительная влажность от 5% до 85 %, применяется к PD2.

Определение степени загрязнения

Степень загрязнения 1: Отсутствие загрязнения. Загрязнение не оказывает никакого влияния. Степень загрязнения 2: Обычно только непроводящее загрязнение. Иногда бывает временная проводимость, вызванная конденсацией.

Степень загрязнения 3: возникает проводящее загрязнение окружающей среды, или сухое непроводящее загрязнение, которое становится проводящим из-за конденсации.

Степень загрязнения 4: Стойкие проводящее ток загрязнение, например, загрязнение проводящей пылью, дождем и снегом.

6.2 Блок-схема

Блок-схема серии SDT, рисунок 6.2-1:



Блок-схема GW09K-DT & GW10K-DT & GW12K-DT, рисунок 6.2-2:



Блок-схема GW15K-DT & GW17K-DT & GW20K-DT, рисунок 6.2-3:





Блок-схема GW30K-DT, рисунок 6.2-5:



7 Обслуживание

Регулярное техническое обслуживание обеспечивает долгий срок службы и оптимальную эффективность всей PV станции.

Внимание: Перед тем как начать обслуживание следует отключить выключатель переменного тока, а затем отключить выключатель постоянного тока. Следует подождать 5 минут, пока выйдет остаточное напряжение.

7.1 Чистка кулеров

Инверторы серии DT оснащены двумя кулерами на его левой стороне. Лопасти, крышки и ручки кулеров должны чиститься ежегодно пылесосом. Для более тщательной очистки, нужно полностью снять кулеры.

Отключите выключатель переменного тока, а затем отключите выключатель постоянного тока.
 Подождите 5 минут до тех пор, пока остаточное напряжение выйдет и кулеры больше не будут

 подождене з менут до тех пор, пока остаточное напряжение выидет и кулеры больше не буд вращаться.

• Демонтаж вентиляторов (рисунок 7.1-1).

1) Ослабьте пять винтов М4 крестообразной отверткой, а затем медленно извлеките кулеры из корпуса.

2) Откройте блокираторы двух разъемов кулера и удалите их из корпуса, затем отложите кулеры всторону.

• Очистите вентиляционную решетку и кулер мягкой щеткой, кистью, тканью или сжатым воздухом.

• Соберите кулеры обратно в корпус.



7.2 Проверка выключателя постоянного тока

Выключатель постоянного тока не требует технического обслуживания. Рекомендуется, хотя и не обязательно:

• Регулярно проверять выключатель постоянного тока.

• Использовать выключатель хотя бы 10 раз в год. Эксплуатация переключателя очистит контакты и продлит срок службы выключателя постоянного тока.

Порядок включения

- 1. Включите выключатель на стороне переменного тока.
- 2. Включите переключатель постоянного тока.
- 3. Включите выключатель на стороне постоянного тока.
- Внимание: если нет переключателя, перейдите от шага 1 к шагу 3.

Порядок отключения

- 1. Выключите выключатель на стороне переменного тока.
- 2. Выключите переключатель постоянного тока.
- 3. Выключите выключатель на стороне постоянного тока.
- Внимание: если нет переключателя, перейдите от шага 1 к шагу 3.

7.3 Проверка электрического соединения

- 1. Проверьте не ослаблен ли провод переменного или постоянного тока.
- 2. Убедитесь, что провод заземления надежно заземлен.
- 3. Проверьте, закрыты ли водонепроницаемые крышки RS485 и USB порта. Внимание: Техническое обслуживание должно проводиться раз в полгода.

8 Сертификаты

