www.kiy-v.pro

Інструкція з експлуатації

Вітрина теплова

ВТ-Г-850
ВТ-П-660
ВТ-Р-660
ВТН-5-1045
ВТН-6-1220
ВТН-Р-5-1045
ВТН-Р-6-1220
ВТ-КП

УВАГА! Прочитайте інструкцію перед використанням приладу

м. Київ

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

6.1. Гарантійний термін роботи установки - 12 місяців з дня продажу. Протягом гарантійного терміну несправності, що виникли з вини виробника, усуваються за його рахунок. Гарантійна майстерня знаходиться за адресом: м Київ, вул. Гарматна, 6.
Доставка виробу в гарантійну майстерню здійснюється споживачем і за його рахунок.

6.2. Претензії не приймаються:

- на некомплектність і механічні пошкодження установки після її продажу;
- при порушенні правил експлуатації, зазначених у інструкції з експлуатації;
- при ремонті установки споживачем.

7. ДАНІ ПРО ПРОДАЖ

Дата продажу _____

Серійний номер_____

Підпис продавця _____

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Вітрина теплова є промисловим обладнанням і призначена для підтримки продуктів у розігрітому стані.

1.2 Пристрій відповідає вимогам ТУ У 27.5-25288344-015:2017.

1.3 Уникайте ударів і падінь пристрою.

1.4 При експлуатації пристрою необхідно додатково керуватися «Правилами технічної експлуатації електроустановок».

1.5 У конструкцію можуть бути внесені незначні удосконалення, які не відображені в даній інструкції.

1.6. Обладнання має зберігатись при відносній вологості повітря не більше 60% в закритих приміщеннях з природньою вентиляцією. Рекомендована температура для зберігання від +5°С до +30°С

1.7. Після транспортування при температурі оточуючого середовища менше +10°С перед підключенням обладнання до електромережі потрібно протримати апарат не менше 6 годин при кімнатній температурі. Дозволяється використовувати обладнання три температурі від +10°С до +32°С і вологості повітря не вище 75%.

1.8. Забороняється:

1 експлуатувати установку без заземлення;
2 залишати ввімкнену установку без нагляду;
3 проводити ремонт під напругою;
4 торкатися гарячих поверхонь приладу;
5 допускати дітей до пристрою;
6 мити прилад струменем води;
7 занурювати виріб у воду;
8 підключати виріб до мережі через диференціальний автомат.

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	ВТ-Г-850	ВТ-П-660	ВТ-Р-660	ВТН-5-1045	ВТН-6-1220	ВТ-КП
Напруга, В	230	230	230	230	230	230
Потужність, кВт	1,3	0,8	0,8	1,0	1,0	0,4
Діапазон регулювання температури, °С	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	3-85
Довжина	880	660	660	1045	1220	500
Ширина	520	470	470	400	400	520
Висота	640	610	610	380	380	640
Маса, кг	32	30	28	23	26	32
Придбаний виріб						

3. СКЛАД ТА ПОРЯДОК РОБОТИ

3.1 Виріб складається з корпусу, нагрівачів, електричної частини.

3.2 Перед початком роботи зняти захисну плівку з поверхні металу.

3.3 Після зняття захисної плівки з нержавіючої поверхні ретельно помийте харчовою содою залишки клею, який може викликати окислення поверхні, що зовні нагадує іржу (що не є браком).

3.4 Виставте терморегулятором необхідну температуру, увімкніть нагрівальні елементи і задайте режим. Процес підтримки заданої температури відбувається автоматично. За необхідності увімкніть підсвічування.

3.5 У комплект ВТ-П і ВТ-Р входить ємність для води, яка ставиться на дно вітрини поруч з ТЕНами.

3.6 При необхідності, залийте воду в спеціальну ємність для зволоження продуктів.

3.7 Заливати воду в саму вітрину – категорично забороняється.

3.8 ВТ-КП (вітрина для конус-піци) комплектується стендом, який обертається.

3.9 Після закінчення роботи поставте термодатчик у положення «0», потім від’єднайте виріб від мережі.

4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ВИМОГИ ДОТРИМАННЯ САНІТАРНИХ НОРМ

4.1. Параметри Вашої електромережі повинні відповідати потужності виробу. Виріб сконструйовано для підключення до мережі змінного струму з заземленим (третім) проводом. З метою Вашої безпеки підключайте виріб тільки до електромережі із захисним заземленням. Якщо Ваша розетка не обладнана захисним заземленням, зверніться до кваліфікованого фахівця.
При підключенні до мережі без захисного заземлення можлива поразка струмом. З метою дотримання норм протипожежної безпеки повинен бути встановлений автоматичний вимикач і знаходитись поруч з обладнанням у легкодоступному місці.
Підключення і відключення штепсельної вилки проводити тільки при вимкнених перемикачах. При порушенні цієї вимоги можливе дугове перекриття контактів вилки або отримання травми працівником.

4.2. Не переробляйте штепсельну вилку і не використовуйте перехідні пристрої.

4.3. Не допускається попадання вологи на струмоведучі частини виробу.

4.4. Заміну пошкодженого кабелю живлення має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.

4.5. Залишена без нагляду установка може служити причиною пожежі.

4.6. У процесі роботи стінки корпусу значно нагріваються. Будьте обережні.

4.7. Очистку зовнішніх нержавіючих частин приладу проводити 0,5% розчином кальцинованої соди за температури 40-50С, ополоснути гарячою водою, протерти вологою ганчіркою, просушити. Робочу поверхню виробу очищувати лише насухо без використання миючих засобів.

4.8. Встановлюйте пристрій на термостійку поверхню.

4.9. Відстань від стін приміщення та/або легкозаймистих речей до виробу має бути не менше 0,5 м.

5. КОМПЛЕКТАЦІЯ

5.1 Вітрина теплова 1 шт.

5.2 Інструкція з експлуатації 1 шт.

5.3 Упаковка 1 шт.