170mm

100mm

OPTONICA

USER MANUAL

IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Ground Floor; Phone: +359 2 988 45 72;
IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss; Telefon: +359 2 988 45 72;
ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;

English

FAQs

1. What type of battery is in an Power Station ?
Contains a battery pack which consists of an array of cylindrical Lithium-ion battery cells with high energy density.

2. How do I know if my Power Station is charged?
To Check the charge level of the refer to the LCD battery Display

3. Can I charge the while supplying power at the same time?
The power station could power the devices while recharging itself.

4. How do I know if my device will work with the ?
You will need to check the amount of your device requires. This may require some research on your end. An online search or examining the user guide for your device should help. It will be compatible with the you should use devices that require less than 1500W.

WHAT'S IN THE BOX

Power Station

AC Adapter & AC Cable (2 Parts)


User Manual

CHARGING

This is some common devices (within 1500W)

Rechargement

Before using or storage,plug your Power Station into the wall plug until it is fully charged.
If the LCD shows less than 20% capacity, plug it into a power source, like an AC outlet or a solar panel, as soon as possible.
There are four ways to recharge your Power Station.

DC 5.5*2.5mm Input

Type-C Input

DC Input and Type-C Input Simultaneously (300W)
Around 0 hours

ATTENTION

DISCLAIMER

DISCLAIMER

Our company cannot be held liable for damages caused by fire, earthquake, use by a third party , other accidents, intentional misconduct on the part of the customer, abuse or other abnormal conditions.

Do not repair any damage to the AC plug or power supply on your own.

The warranty covers all terms and conditions of the warranty. Contents that are not specified in the warranty terms and conditions are beyond our responsibility.

Our company assumes no liability for damaged caused by incorrect use or non-compliance with this instruction manual.

Intended use: The power station unit is intended as a power supply for electronic devices with a maximum power consumption of 1500W. Our product is not suitable to be used with equipment that relates to one's own personal safety and relies heavily on electricity, such as medical devices, equipment for nuclear facilities, the manufacture of air and spacecraft, etc. We therefore assume no liability for accidents involving personal safety, fires, or machine failures, caused by using our product with the aforementioned devices.

SPECIFICATIONS

Output		
AC output	Rated voltage	230V
	Rated power	1000W
	Peak power	2000W
	Frequency	50Hz
DC*2 Output	Rated voltage	12V
	Rated current	0-10A
DC Output Cigar Socket	Rated voltage	13.3V
	Rated current	10A
USB-A*3 Output	Rated voltage	5V
	Rated current	2.4A
USB-C*1 Output	PD 100W Max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
Floodlight	mlm	200 Low / 800 Middle / 1400 high
Input		
DC Input	Rated voltage	12V-24V(12V 10A)
	Rated power	Max 200W
USB-C*1 Input	PD 100W Max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
DC input and USB-C * input at the same time to recharge the power station, the input power can be up to 300W max		
Battery		
Rated capacity		1036.8Wh
Battery cell type		Lithium-ion
General		
Working environment condition		Relative humidity: 20%-90%
		Temperature: 32-104°F (-10-40°C)
Size		332.5*245*255mm/5mm

WARRANTY

Limited Warranty
Our company warrants to the original consumer purchaser that the our company product will be free from defects in material and workmanship under normal consumer use conditions for a period of 12 months from the date of purchase ("Warranty Period" second below, subject to the exclusions set forth below. This warranty statement sets forth our sole and exclusive warranty obligation. We will not assume, nor authorize any person to assume for us, any other liability in connection with the sale of our products.

Warranty Period
The warranty period is 12 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchaser, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

Remedy
During the warranty we will repair or replace (at our option) any our company product that fails to operate during the applicable warranty period due to defect in workmanship or material. If a valid claim is made during the applicable period, our company, at its option, will either (1) replace the product, or (2) exchange the product with a product that is at least equivalent.

Limited to Original Consumer Buyer
The warranty on our product is limited to the original consumer purchaser and to any subsequent owner.

Exclusions
Our warranty does not apply to: (i) any product that is misused, abused, misused, modified,damaged by accident, or used in violation of the instructions furnished with the product; (ii) any product whose warranty seal has been altered, or that was purchased through an online auction house; nor, warranty does not apply to the battery cell unless the battery cell is determined to be defective and has not been seven days after you purchase the product and at least every 6 months thereafter recharged.

How to Obtain Service
To obtain warranty service, contact our customer service team.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for our company products and services are set forth in the warranty statements accompanying such products and services, our company shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.This user guide describes features that are common to most models.

POWER

LCD Screen Button
Press the LCD button to check the remaining battery
Turn on the LCD screen display
Turn on each output by pressing its power button as it does not turn off automatically or it will drain the battery out

LCD

Power Level Percentage
Check the battery level by pressing the display button before using. If battery is at a low level, charge first.

Power of Input & Output (W)
The unit will automatically shut off.
Please ensure the power consumption is less than 1500W, then press the power button.

Low & High Temperature Alarm
The can power your devices at temperature ranging from -10~40°C(14~104°F).
Pausing operating temperature is outside this range, the may stop working.

Protection
Input overvoltage protection
The symbol flashes for 5 seconds and then turns off the input.
Input undervoltage protection
The symbol flashes for 5 seconds and then turns off the input.
Lower Power Protection
The symbol flashes to indicate that the product is in a low power state, power less than 3%.
Over Temperature Protection
When this symbol display, please stop charging or discharging.the power station immediately to avoid damaging.
High temperature alarming
When this symbol display, please stop charging or discharging.the power station immediately to avoid damaging.

LED FLASHLIGHT

Short press the button: weak light - bright light - strong light - turn off cycle in turn.
Double click the button to turn on SOS function and press the button again to turn off the lighting.

LIEFERUMFANG

Ladestation

AC -Adapter und Wechselstromkabel (2 Teile)

Benutzerhandbuch

Ladung

Dies sind einge gängige Geräte (innerhalb von 1500 W)

Wiederaufladung

Schließen Sie vor der Verwendung der an eine Stromquelle an, bis er vollständig aufgeladen ist.
Wenn das LCD-Display weniger als 20% Kapazität anzeigt, schließen Sie schnellstmöglich an eine Stromquelle an um eine längst Lebensdauer zu sichern.
Es gibt vier Möglichkeiten, Ihr Kraftwerk aufzuladen.

DC 5.5*2.5 mm Eingang

Typ-C-Eingabe

Gleichzeitige DC-Eingabe und Typ-C-Eingabe (300 W)
Rund 0 Stunden

ACHTUNG

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Unser Unternehmen kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch Feuer, Erdbeben, Nutzung durch Dritte, andere Unfälle, absichtliches Fehlverhalten seitens des Kunden, Missbrauch oder andere abnormale Bedingungen verursacht werden.

Reparieren Sie keine Schäden an der Wechselstrom- oder Stromversorgung selbst.

Die Garantie deckt alle Bedingungen der Garantie ab. Inhalte, die nicht in den Garantiebedingungen angegeben sind, liegen außerhalb unserer Verantwortung.

Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für beschädigte Schäden, die durch falsche Verwendung oder Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.

Bestimmte Verwendung: Das SOKO -Kraftwerk ist als Stromversorgung für elektronische Geräte mit einem maximalen Stromverbrauch von 1500 W konzipiert. Unser Produkt ist nicht geeignet, mit Geräten verwendet zu werden, die sich auf die eigene persönliche Sicherheit beziehen und stark auf Strom stützen Persönliche Sicherheit, Brände oder Maschinenfehler, verursacht durch using your Produkt mit den oben genannten Geräten

LCD

Eingeschränkte Garantie
Unser Unternehmen garantiert dem ursprünglichen Consumer -Käufer, dass das Produkt unserer Unternehmensprodukte im Rahmen der im Abschnitt "Garantiedauer" nachstehenden Abschnitt "Garantiedauer" genau den nachstehend festgelegten Ausschlüssen frei von Verarbeitungsfehlern und Material sein wird. Diese Garantieerklärung legt unsere alleinige und ausschließliche Garantiepflicht fest. Wir werden weder übernehmen noch ermächtigen jemand unseren gesamte sich ausschließlichen Garantieverpflichtung. Wir werden weder übernehmen noch ermächtigen jemand, für uns eine andere Haftung im Zusammenhang mit dem Verkauf unserer Produkte.

Garantiedauer
Die Garantiefrist beträgt 12 Monate. In jedem Fall wird der Garantiezeitraum ab dem Kaufdatum vom ursprünglichen Consumer -Käufer gemessen. Der Kaufbeleg vom ersten Consumer -Käufer oder, sofern angemessener dokumentarischer Nachweis ist erforderlich, um das Startdatum der Garantiedauerung festzustellen.

Abhilfe
Unser Unternehmen repariert oder ersetzt (nach unserer Option) jedes Unternehmensprodukt, das während der anwendbaren Garantiezeit aufgrund von Verarbeitungsfehlern oder Material nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn ein während des anwendbaren Zeitraums ein gültiger Anspruch erhoben wird, ersetzt unser Unternehmen zu seiner Option entweder (1) das Produkt oder (2) tauscht das Produkt gegen ein Produkt, das mindestens gleichwertig ist.

Eingeschränkt nach der ursprünglichen Consumer -Käufer
Die Garantie für unsere Produkte ist auf den ursprünglichen Verbraucherkäufer und jeden nachfolgenden Eigentümer beschränkt.

Ausschlüsse
Unsere Garantie gilt nicht für (i) jedes Produkt, das missbraucht, missbraucht, beschädigt oder für Verwendung in Verletzung der mit dem Produkt gelieferten Anweisungen verwendet wurde; (ii) jedes Produkt, dessen Garantiesiegel geändert wurde Autohaus Haus; Unsere Garantie gilt auch nicht für Batteriezellen, es sei denn, die Batteriezelle ist defekt und nicht sieben Tage, nachdem Sie das Produkt gekauft haben und mindestens alle 6 Monate danach nachladung aufgeladen.

So erhalten Sie Service
Um Garantieservice zu erhalten, kontaktieren Sie unser Kundendienstteam.

Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die einzigen Garantien für unsere Unternehmensprodukte und -dienstleistungen sind in den Garantieerklärungen festgelegt, die solche Produkte und Dienstleistungen begleiten. Unser Unternehmen haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen, die hierin enthalten sind. Diese Benutzerhandbuch beschreibt Funktionen, die den meisten Modellen gemeinsam sind.

BEDIENUNG

LCD-Bildschirm
Drücken Sie die LCD -Taste, um den verbleibenden Akku zu überprüfen
Bildschirm Ein
Schalten Sie jeden Ausgang ein, indem Sie seine Taste drücken, da sie sich nicht automatisch ausschaltet oder sie entleert sich.

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die folgenden Anweisungen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten

ACHTUNG
Zu Verletzungsgefahr beim Nichtbeachtenvorsicht zu schweren Verletzungen oder Todesfällen führen.

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des s und nehmen Sie nicht selbständig Reparaturen oder Modifikationen vor.
Verwenden Sie das nicht in der offenen Flamme, Setzen Sie ihn nicht hohen Wärme, direkten Sonnenlicht, Feuchtigkeit oder Regen aus. Setzen Sie den nicht im Backofenmier ein.
Verwenden Sie das nicht, wenn es beschädigt oder undicht ist. Tragen Sie im Verdachtsfall Handschuhe.
Verwenden Sie das nicht, wenn es beschädigt ist. Setzen Sie den nicht in Wasser oder Flüssigkeiten ein.
Berühren Sie den Ausgang oder die Eingangsanschlüsse nicht mit Ihrer Hände oder Haut.
Stellen Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern und Tieren.
Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es Rauch produziert oder ungewöhnlich riecht.
Verwenden Sie keine unangemessenen Netzkabel.
Verwenden Sie das Gerät nicht während der Ladevorgangsmessung.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sich kurzuml funktionniert.
Bewegen Sie das nicht, während er verwendet wird.
Verwenden Sie das nicht, wenn es heiß ist oder raucht.
Verwenden Sie kein dieu oder Gerät, das beschädigt oder gebohrt wird. Beschädige oder modifizierte Batterien können explodieren und Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Explosion oder Verletzungsgefahr.
Zerlegen Sie das Power Pack nicht und bringen Sie es zu einer qualifizierten Fachkraft,. wenn Service oder Reparatur erforderlich ist.
Eine unsachgemäße Reparatur kann zu einem Brandrisiko oder einem elektrischen Schock führen.

WARNUNG
Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder Todesfällen führen.

Verwenden Sie das Gerät nur in sauberer und trockener Umgebung. Verwenden Sie ihn und lagern Sie es nicht in Umgebung und nasse Umgebung.
Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
Bewahren Sie den aufbewahrt die Wechselseite von Kindern auf und verhindern Sie, dass Kinder ihn benutzen.
Verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsichten fern.
Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Bereich oder einer Umgebung mit hoher Temperatur.
Stellen Flüssigkeiten von einen das Gerät mit Ihrer Haut oder Kleidung in Kontakt kommen, waschen Sie die betroffene Stelle sofort mit Wasser und Seife.
Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es Rauch produziert oder ungewöhnlich riecht.
Lassen Sie die Anweisungen für die elektrischen Geräte sorgfältig durch. Die Sie an ihren anschließen möchten.
Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete Netzkabel für Ihr Land während Ihres Aufenthalts geeignet ist.

Periodische Vorsichtsmaßnahmen
1) Lassen Sie keine metallischen Gegenstände wie Klemme in der Nähe der Batterie zusammen.
2) Lassen Sie keine metallene Gegenstände auf den Pol oder Fußverbindung zu verbinden.
3) achten Sie den nicht dem Feuer oder übermäßiger Temperatur aus. Explosionsrisiko! oder Temperatur über 130 ° C kann zu einer Explosion führen.

VORSICHT
Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.

Wenn Rost, besonders Gerüche, Überhitzung oder andere abnormale Umstände beobachtet werden, stoppen Sie die Verwendung sofort und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Der Einsatz entspricht einer gewöhnlichen Anforderungen für den Verbrauch ZWECKFÜR Gütern
Stellen Sie sicher, dass die Item Transport in einem Kraftfahrzeug sichergestellt gesichert ist.
Verwenden Sie das nicht, wenn es beschädigt oder undicht ist. Tragen Sie Handschuhe.
Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es Rauch produziert oder ungewöhnlich riecht.
Lesen Sie die Anweisungen für die elektrischen Geräte sorgfältig durch. Die Sie an ihren anschließen möchten.
Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete Netzkabel für Ihr Land während Ihres Aufenthalts geeignet ist.

LED-TASCHENLAMPE

Drücken Sie die Taste kurz um den Modus zu wechseln: Schwaches Licht - helles Licht - starkes Licht.
Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche, um die SOS -Funktion einzuschalten, und drücken Sie erneut die Taste, um die Beleuchtung auszuschalten.

BEDIENUNG

LCD-Bedienseite
Drücken Sie die LCD -Taste, um den verbleibenden Akku zu überprüfen
Bedienseite Seite
Schalten Sie jeden dieser Teilen die jeweiligen Steckdosen ein, um eine Stromausgabe zu ermöglichen.
Verlassen Sie nicht, dass nach der Nutzung weiter ausgeschalten um den nicht entstig zu entladen.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG
Verletzungsgefahr beim Nichtbeachtenvorsicht zu schweren Verletzungen oder Todesfällen führen.

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des s und nehmen Sie nicht selbständig Reparaturen oder Modifikationen vor.
Verwenden Sie das nicht in der offenen Flamme, Setzen Sie ihn nicht hohen Wärme, direkten Sonnenlicht, Feuchtigkeit oder Regen aus. Setzen Sie den nicht im Backofenmier ein.
Verwenden Sie das nicht, wenn es beschädigt oder undicht ist. Tragen Sie im Verdachtsfall Handschuhe.
Verwenden Sie das nicht, wenn es beschädigt ist. Setzen Sie den nicht in Wasser oder Flüssigkeiten ein.
Berühren Sie den Ausgang oder die Eingangsanschlüsse nicht mit Ihrer Hände oder Haut.
Stellen Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern und Tieren.
Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es Rauch produziert oder ungewöhnlich riecht.
Verwenden Sie keine unangemessenen Netzkabel.
Verwenden Sie das Gerät nicht während der Ladevorgangsmessung.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sich kurzuml funktionniert.
Bewegen Sie das nicht, während er verwendet wird.
Verwenden Sie das nicht, wenn es heiß ist oder raucht.
Verwenden Sie kein dieu oder Gerät, das beschädigt oder gebohrt wird. Beschädige oder modifizierte Batterien können explodieren und Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Explosion oder Verletzungsgefahr.
Zerlegen Sie das Power Pack nicht und bringen Sie es zu einer qualifizierten Fachkraft,. wenn Service oder Reparatur erforderlich ist.
Eine unsachgemäße Reparatur kann zu einem Brandrisiko oder einem elektrischen Schock führen.

WARNUNG
Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder Todesfällen führen.

Verwenden Sie das nicht in sauberer und trockener Umgebung. Verwenden Sie ihn und lagern Sie es nicht in Umgebung und nasse Umgebung.
Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
Bewahren Sie den aufbewahrt die Wechselseite von Kindern auf und verhindern Sie, dass Kinder ihn benutzen.
Verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsichten fern.
Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Bereich oder einer Umgebung mit hoher Temperatur.
Stellen Flüssigkeiten von einen das Gerät mit Ihrer Haut oder Kleidung in Kontakt kommen, waschen Sie die betroffene Stelle sofort mit Wasser und Seife.
Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es Rauch produziert oder ungewöhnlich riecht.
Lassen Sie die Anweisungen für die elektrischen Geräte sorgfältig durch. Die Sie an ihren anschließen möchten.
Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete Netzkabel für Ihr Land während Ihres Aufenthalts geeignet ist.

Periodische Vorsichtsmaßnahmen
1) Lassen Sie keine metallischen Gegenstände wie Klemme in der Nähe der Batterie zusammen.
2) Lassen Sie keine metallene Gegenstände auf den Pol oder Fußverbindung zu verbinden.
3) achten Sie den nicht dem Feuer oder übermäßiger Temperatur aus. Explosionsrisiko! oder Temperatur über 130 ° C kann zu einer Explosion führen.

VORSICHT
Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.

Wenn Rost, besonders Gerüche, Überhitzung oder andere abnormale Umstände beobachtet werden, stoppen Sie die Verwendung sofort und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Der Einsatz entspricht einer gewöhnlichen Anforderungen für den Verbrauch ZWECKFÜR Gütern
Stellen Sie sicher, dass die Item Transport in einem Kraftfahrzeug sichergestellt gesichert ist.
Verwenden Sie das nicht, wenn es beschädigt oder undicht ist. Tragen Sie Handschuhe.
Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es Rauch produziert oder ungewöhnlich riecht.
Lesen Sie die Anweisungen für die elektrischen Geräte sorgfältig durch. Die Sie an ihren anschließen möchten.
Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete Netzkabel für Ihr Land während Ihres Aufenthalts geeignet ist.

LED

Ladestatus
Überprüfen Sie die Akkuladung, indem Sie die Anzeigetaste drücken. Wenn der Ladestand niedrig ist, laden Sie zuerst auf.
Leistung von Eingang und Ausgabe (W)
Das Gerät schaltet sich automatisch aus.
Stellen Sie sicher, dass der Stromverbrauch unter 1500 W liegt, und drücken Sie dann die Netztaste.
Alarm mit niedriger und hoher Temperatur
Es können Geräte mit Temperaturen im Bereich von -10 bis 40 °C (14 bis 104 °F) Aufarbeiten dieses Temperaturbereichs ist stellt der die Funktionen ein.
Überschutz
Eingangsüberspannungsschutz
Das Symbol blinkt 5 Sekunden lang und schaltet dann den Eingang aus. Wenn der Eingangsspannungsschutz freigegeben wird, wird das Symbol nicht erneut angezeigt.
Eingangsunterspannungsschutz
Das Symbol blinkt 5 Sekunden lang und schaltet dann den Eingang aus. Wenn der Eingangsspannungsschutz freigegeben wird, wird das Symbol nicht angezeigt.
Niedrige Leistung Schutz
Das Symbol blinkt 5 Sekunden lang und schaltet dann den Eingang aus. Wenn der Eingangsspannungsschutz freigegeben wird, wird das Symbol nicht angezeigt.
Übertemperaturschutz
Wenn dieses Symbol angezeigt wird, beenden Sie bitte sofort das Aufl- und Entladen des s um Schäden zu vermeiden.
Hochtemperatur-Temperatur
Wenn dieses Symbol angezeigt wird, beenden Sie bitte sofort das Aufl- und Entladen des s um Schäden

LED-TASCHENLAMPE

Drücken Sie die Taste kurz um den Modus zu wechseln: Schwaches Licht - helles Licht - starkes Licht.
Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche, um die SOS -Funktion einzuschalten, und drücken Sie erneut die Taste, um die Beleuchtung auszuschalten.

BEDIENUNG

LCD-Bedienseite
Drücken Sie die LCD -Taste, um den verbleibenden Akku zu überprüfen
Bedienseite Seite
Schalten Sie jeden dieser Teilen die jeweiligen Steckdosen ein, um eine Stromausgabe zu ermöglichen.
Verlassen Sie nicht, dass nach der Nutzung weiter ausgeschalten um den nicht entstig zu entladen.

Français

FAQ

1. Quel type de batterie se trouve dans une centrale électrique ?
contient une batterie qui se compose d'un tableau de cellules cylindriques de batterie Lithium-ion avec une densité d'énergie élevée.

2. Comment savoir si ma centrale est facturée?
Pour vérifier le niveau de charge du, reportez-vous à l'affichage de la batterie LCD.

3. Puis-je facturer le tout en fournissant la puissance en même temps?
La centrale pourrait alimenter les appareils tout en se rechargeant.

4. Comment savoir si mon appareil fonctionnera avec le ?
Vous devrez vérifier la quantité d'alimentation dont votre appareil a besoin. Cela peut nécessiter des recherches de votre côté. Une recherche en ligne ou l'examen du guide de l'utilisateur de votre appareil devrait suffire. Pour être compatible avec le vous devez utiliser des périphériques qui nécessitent moins de 1000W.

WHAT'S IN THE BOX

Centrale électrique

Adaptateur AC et câble AC (2 parties)

Manuel de l'Utilisateur

Rechargement

Avant d'utiliser ou de stocker, branchez votre centrale électrique dans la bouge murale jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée.
Si l'écran LCD affiche une capacité inférieure à 20%, branchez-le sur une source d'alimentation, comme une prise CA ou un panneau solaire, dès que possible.
Il y a quatre façons de recharger votre centrale électrique.

Entrée DC 5,5 * 2,5 mm

Entrée de type C

Entrée CC et entrée Type-C simultanément (300W)
Environ 0 heures

CARACTÉRISTIQUES

Production		
Sortie CA	Tension nominale	230V
	Puissance nominale	1000W
	Puissance de crête	2000W
	La fréquence	50Hz
Sortie CC*2	Tension nominale	12V
	Courant nominal	0-10A
Sortie CC Coffre Cigar	Tension nominale	13.3V
	Courant nominal	10A
Sortie USB-A*3	Tension nominale	5V
	Courant nominal	2.4A
Sortie USB-C*1	PD: 100W max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
Projecteur	mlm	200 bas / 800 Middle / 1400 High
Saisir		
Entrée CC	Entrée nominale	12V-24V(12V 10A)
	Puissance nominale	Max 200W
Entrée USB-C*1	PD: 100W max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
Entrée CC et entrée USB-C*1 en même temps pour recharger la centrale électrique, la puissance d'entrée peut être jusqu'à 300W max.		
La batterie		
Capacité nominale		1036.8Wh
Type de cellule de batterie		Lithium-ion
Général		
Condition d'environnement de travail		Humidité relative: 20% -90%
		Température: 32-104 ° F (-10-40 ° C)
Taille		332.5*245*255mm/5mm

GARANTIE

Garantie limitée
Notre entreprise garantit à l'acheteur de consumer d'origine que le produit de notre entreprise sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normales pendant une période de 12 mois à partir de la date d'achat, conformément à la définition décrite dans la section "Période" ci-dessous, sous réserve des exclusions énoncées ci-dessous. Cette déclaration de garantie présente notre obligation totale et exclusive de garantie. Nous n'assumerons ni n'autoriserons aucune personne à supposer pour nous, toute autre responsabilité en relation avec la vente de nos produits.

Période de garantie
La période de garantie est de 12 mois. Dans chaque cas, la période de garantie est mesurée à partir de la date d'achat par l'acheteur d'origine du consommateur. La facture de vente ou d'autre achat de consommateur, ou toute autre preuve documentaire raisonnable, est requise afin d'établir la date de début de la période de garantie.

Remède
Pendant la période de garantie, notre entreprise réparera ou remplacera (à notre option) tout produit de notre entreprise qui ne fonctionne pas pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériel. Si une réclamation valide est faite pendant la période applicable, notre entreprise, à sa discrétion, soit (1) remplacera le produit, soit (2) échangera le produit avec un produit de valeur égale. Un produit de remplacement assume le reste de la garantie du produit d'origine. Si le produit ou une pièce est remplacé par la date de remplacement, le plus grande Couvrent est responsable des Frais d'expédition de retour.

Limité à l'acheteur des consommateurs d'origine
La garantie de notre produit est limitée à l'acheteur consommateur d'origine et à tout propriétaire ultérieur.

Exclusions
Notre garantie ne s'applique pas à (i) tout produit qui est mal utilisé, maltraité, modifié, endommagé par un accident, ou utilisé en violation des instructions fournies avec le produit; (ii) tout produit dont le sceau de garantie a été modifié, ou qui a été acheté par l'intermédiaire d'une maison de vente aux enchères en ligne; ni la garantie ne s'applique pas à la pile sauf si la pile est déterminée comme défectueuse et n'a pas été chargée par vous dans les sept jours suivant l'achat du produit et au moins tous les 6 mois par la suite.

Comment recevoir un service
Pour obtenir service la service de garantie, contactez notre équipe de service client.

Les informations contenues ici sont susceptibles de changer sans préavis. Les seules garanties pour les produits et services de notre entreprise sont énoncées dans les déclarations de garantie accompagnant ces produits et services. Notre société ne sera pas responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans les présentes. Ce guide d'utilisateur décrit les fonctionnalités communes à la plupart des modèles.

POWER

Bouton d'écran LCD
Appuyez sur le bouton LCD pour vérifier la batterie restante.
Allumez l'écran LCD
Allumez chaque sortie en appuyant sur son bouton d'alimentation avant de charger votre appareil car il ne sortira pas automatiquement ou il épuisera la batterie.

LCD

Pourcentage de niveau de puissance
Vérifiez le niveau de la batterie en appuyant sur le bouton Affichage avant de l'utiliser. Si la batterie est à un niveau bas, chargez d'abord.
Puissance de l'entrée et de la sortie (W)
L'unité s'éteint automatiquement.
Veuillez vous assurer que la consommation d'énergie est inférieure à 1500W, puis appuyez sur le bouton d'alimentation.
Alarme à basse et haute température
Il peut alimenter vos appareils dans une plage de température allant de -10 ~ 40 ° C (14 ~ 104 ° F).
Si votre température de travail est en dehors de cette plage, le peut devenir de fonctionner.

Symbole d'overtissement
Ce symbole indique que la surtension.
Si ce symbole clignote pendant 5 secondes, puis éteignez l'entrée. Lorsque la protection contre la surtension d'entrée est libérée, le symbole ne s'affiche plus.
Protection contre les sous-tensions
Ce symbole clignote pendant 5 secondes puis éteint la sortie.
Le symbole ne sera pas affiché lorsque la surcharge est suspendue.
Protection contre les surtensions
Ce symbole clignote pour indiquer que le produit est dans un état de faible puissance, une puissance inférieure à 3%.
Alarmant à basse température
Lorsque ce symbole s'affiche, veuillez arrêter de charger ou de décharger cette centrale immédiatement pour éviter d'endommager.
Alarmant à haute température
Lorsque ce symbole s'affiche, veuillez arrêter de charger ou de décharger cette centrale immédiatement pour éviter d'endommager.

Lampe de poche LED

Court appuyez sur le bouton: Lumière faible - Lumière brillante - Lumière forte - Éteindre le cycle à tour de rôle.
Double-cliquez sur le bouton pour activer la fonction SOS et appuyez à nouveau