Увага

1. Ілюстрації, використані в цьому посібнику, призначені для ілюстрації методу роботи та будови виробу

2. Термін безпечної експлуатації цього виробу становить три роки

3375BM,QX-3372,QX-3372-1,QX-3372-2, QX-3372-3,QX-3373,QX-3373-1,QX-3373-2, QX-3373-3,QX-3381,QX-3381-2,QX-3381-3.

Дитячі електромобілі Інструкція з монтажу

Spoko SP-8688

Certificate

ТОВ "Тяньцзіньська служба вільної торгівлі.

Усунення несправностей

Fault type		
двигун не обертається	1. Чи вийшов контактор, можна замикати? 2. Чи є напруга доступу і зарядкі? Чи можна цей з корпусу стільці? 3. Чи правильно підключений розгін мотора? Чи є розрив? 4. Чи є несправні відрізки розгін двигуна? Підключити Auto Detailing кордон до акумулятора для обертання?	Ні, відремонтувати опасне підключення. Так, наступний пункт. Ні, правильно підключити розгін. Так, наступний пункт. Ні, правильно підключити розгін. Так, наступний пункт. Ні, обрізати, замінити двигун. Обертання, покладіть контакт безпосередньо в електричного двигуна для ремонту.
Стоїть вперед, необхідно натиснути педаль газу, щоб обертання почалося	1. Перевірте вимкнен реверс і за допомогою мультиметра перевірте чи хороший контакт? 2. чи проводка від педалі газу і приводу до вимикача реверсу в хорошому стані?	Ні, замінити перемикач реверсу. Так, наступний пункт. Ні, підключіть другі контактні клеми. Так, другорядна частина двигуна. Ремонтувати, замінити, до професійного сервісного центру для ремонту.
дуже низька швидкість	1. Перевірте, чи напруга батареї вище 6В? 2. Підключіть двигун (з редуктором) безпосередньо до акумулятора, чи збільшився швидкість? 3. Замініть редуктор і перевірте чи добре обертається шестерні?	Ні, зарядіть. Так, наступний пункт. Ні, наступний пункт. Так, замінити/полагодити двигун. Підрізати ролик в коробці/ремінь/шестерню для ремонту. Ні, замінити коробку передач. Так, замінити двигун.
автомобіль не хоче рухатись, немає рушійної	1. Чи є напруга 6.0V 8.0V на вихідній клемі зарядного пристрою? 2. Підключіть вхід і вихід, перевірте пристрою, замінить за потреби. 3. вимкніть дві підключені провід з боку акумулятора і вимірайте, чи є напруга 6.0V 8.0V? 4. Перевірте чи на колесі вісі коліщата нормально? Чи не підрізані чи не зарклинені?	Ні, замініть зарядний пристрій. Так, наступний пункт. Так, замініть зарядний пристрій. Ні, наступний пункт. Так, правильно підключить заряду підтяжку.
	1. Чи справний приймач сигналу та пульта? 2. Перевірте, чи в хорошому стані провід і розгін від акумулятора до передньої частини транспортного засобу?	Ні, замінити. Так, наступний пункт. Ні, підключіть розгін і правильно підключіть обрізання дріт.
автомобіль може рухатись без звуку або світла	1. Чи обертаються трамі задні колеса? 2. Перевірте, чи не розірвані дроти? 3. Перевірте коробку передач, чи не вийшовся шестерні чи не зламані?	Так, замінити пошкоджені об'єкти. Ні, наступний пункт. Так, замінити коробку передач. Ні, наступний пункт. Так, замінити коробку передач.

Опис

Батарея	12V7A 12V9A 2 (необов'язковий)
Електричне обладнання	Drive12V16W24x20w 4 (необов'язковий)
Вік для дітей	37-96months
Максимальне вага	30(kgs)
Розмір	118cmx71 cmx46cm
Вага брутто	30KGS
Вага нетто	27KGS

Запобіжні заходи під час зарядження

1. При першому використанні електромобіля акумулятор повинен бути заряджеником протягом 12 годин! В іншому випадку акумулятор буде безповоротно пошкоджений і не підлягає відновленню.
2. Під час зарядження вставляйте штекер постійного струму зарядного пристрою в гніздо для зарядження, а потім увімкніть зарядний пристрій у розетку.
3. Якщо пристрій використовується безперервно протягом 1 години, його необхідно вчасно заряджати. Нормальний час зарядження становить 10-12 годин.
4. Час кожної зарядки не повинен перевищувати 18 годин.
5. Заряджати акумуляторну батарею повинна дорослa людина.
6. Якщо електромобіль не використовується тривалий час, його необхідно заряджати не рідше не рідше одного разу на місяць.

Постерігач, гарантія, на всі аксесуари автомобіля в наявності

1. Спочатку перевірте, чи на автомобілі є ключ. Ключ у положенні увімкнено, а потім натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути автомобіль. Натисніть кнопку для регулювання гучності на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути музику.

2. Перевірте, чи є ключ у замку запалювання, чи перемикач у положенні увімкнено, і натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути світло, а потім натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути звукові сигнали автомобіля. Натисніть та утримуйте кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути.

3. Спочатку переконайтеся, що перемикач у положенні увімкнено, а потім натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути фари. Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути.

4. Спочатку переконайтеся, що перемикач у положенні увімкнено, а потім натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути задній світлодіодний ліхтар.

5. Натисніть кнопку регулювання гучності на пульті дистанційного керування, щоб регулювати гучність. Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути музику.

6. Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути автомобіль, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути звукові сигнали автомобіля, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути світло, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути музику.

7. Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути автомобіль, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути світло.

8. Натисніть кнопку на задньому пасажирському сидінні, щоб увімкнути світло, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути звукові сигнали, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути музику. Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути.

9. Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути світло, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути звукові сигнали автомобіля, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути музику.

10. Натисніть кнопку на передньому пасажирському сидінні, щоб увімкнути світло, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути звукові сигнали автомобіля, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути музику.

11. Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути світло, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути звукові сигнали автомобіля, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути музику.

12. Натисніть кнопку на задньому пасажирському сидінні, щоб увімкнути світло, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути звукові сигнали автомобіля, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути музику.

13. Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути світло, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути звукові сигнали автомобіля, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути музику.

14. Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути світло, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути звукові сигнали автомобіля, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути музику.

Дякуємо за вибір дитячого електромобіля

Будь ласка, прочитайте Інструкцію перед використанням цього продукту, оскільки вона підкаже вам правильний спосіб експлуатації та чорни встановлення.
Щоб уникнути пошкодження або травмування цього виробу через неправильні методи експлуатації і нашої дитини.
Цей посібник слід зберігати належним чином і розміщувати в легкодоступному місці.

Пакувальні елементи:

Корпус	4 колеса	Кермо	4 комплекти для колес
Декоративна кришка для колеса	вал	Один комплект сидінь	electric machinery
Батарейка акумулятора	Трам для вала	Комплект запчастин	Світлі лампи та передні фари

Технічне обслуговування:

Чи не пошкоджені компоненти; При виявленні пошкоджень слід припинити використання до повного ремонту.

Інструкція зарядного пристрою

1. Зарядний пристрій не повинен використовуватися дітьми до 3 років.
2. Для електричних колясок можна використовувати тільки рекомендовані зарядні пристрої
Вид AC220V 50Hz Вихід DC12V 1 000mA (24v 1000mA опціонально)
3. Зарядний пристрій не є іграшкою.
4. Перед чищенням дитячого візка його слід від'єднати від зарядного пристрою.
5. Дитячий автомобіль не можна підключати до більшої кількості джерел живлення, ніж рекомендовано.

Увага

Для безпеки та водіння Вашого малюка необхідно вжити разу на наступне попередження:
1. Якщо можливо обкататися дорослими!
2. Для попиту користуватися лиш під впадом дорослих, а наказатися не повинен керувати його під час використання!
3. Зарядка акумулятора повинна здійснюватися дорослими. Будь ласка, зарядіть перед використанням цього продукту!
4. Щоб уникнути шкоди для дітей, будь ласка, тримайте поліетиленові пакети та інші упаковкі поліетиленові пакети та інші пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці!
5. Будь ласка, регулярно оглядайте якості і зарядний пристрій, що використовується, перевіряйте на наявність пошкодження дротів, клеммсів, корпусу та інших компонентів. У разі виявлення будь-яких пошкоджень, припинити їх використання до повного ремонту.
6. Акумулятор не підлягає заміні. Непрофесійний персонал не має права замінювати акумулятор без дозволу.
7. Дроти, що не мають способу з'єднання на транспортному засобі, не можна подовжити до довжини розгін. Будь ласка, уважно прочитайте дві інструкції перед встановленням та експлуатацією.
Після прочитання, будь ласка, зберігайте її для подальшого використання.
На упаковці міститься важлива інформація