- ustawić pożądany czas rozpoczęcia gotowania przyciskami „**h**” (godziny) i „**min**” (minuty);
- maksymalny czas zaprogramowania rozpoczęcia gotowania to 12 godzin 59 minut;
- 5 sekund po ustawieniu czasu rozpoczęcia gotowania urządzenie rozpoczyna liczenie czasu, słowo „**TIMER**” przestaje błyskać;
- po upływie zaprogramowanego czasu urządzenie rozpoczyna proces gotowania samoczynnie, na wyświetlaczu pojawia się słowo „**STEAMER**” i zapala lampka kontrolna.

c. funkcja utrzymywania temperatury:
- po zakończeniu procesu gotowania pojawia się sygnał dźwiękowy (pięciokrotny) i gaśnie lampka kontrolna;
- na wyświetlaczu pojawia się słowo „**KEEP WORM**” (UTRZYMANIE TEMPERARURY) i rozpoczyna się proces utrzymywania temperatury, który trwa maksymalnie 12 godzin;
- po upływie tego czasu pojawia się sygnał dźwiękowy (trzykrotny) i urządzenie samoczynnie się wyłączy.

3. Brak wody - automatyczne zatrzymanie procesu gotowania. Urządzenie wyposażone jest w czujnik zawartości wody, który powoduje wyłączenie grzałki w przypadku, gdy urządzenie zostało pomyłkowo włączone bez wody lub, jeżli cała zawartość zbiornika wyparowała. W obu przypadkach pojawia się ciągły sygnał dźwiękowy, zapala się i gaśnie /mruga/ lampka kontrolna. Następuje automatyczne zatrzymanie zegara.
Należy napełnić zbiornik wodą. Aby kontynuować proces gotowania nacisnąć „⊙”.
4. Po zakończeniu procesu gotowania urządzenie należy wyłączyć, odłączyć od źródła prądu. Koszyki należy zdjąć przy pomocy ściereczki, aby uniknąć poparzenia. Nie chować urządzenia zanim ostygnie.
5. Aby zatrzymać błędny alarm nacisnąć „⊙”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i pozostawić parowar do ostygnięcia – do czyszczenia nie należy przystępować bezpośrednio po użyciu.
2. Do czyszczenia nie używać środków ścierających ani ostrych przedmiotów.
3. Podstawę czyścić miękką wilgotną (nie mokrą) ściereczką.
4. Przed każdorazowym użyciem opróżnić zbiornik z wody i napełnić ponownie świeżą wodą.
5. Po każdorazowym czyszczeniu wytrzeć do sucha zarówno podstawę jak i poszczególne elementy.
6. Usuwanie kamienia. W celu utrzymania najwyższej jakości urządzenia zaleca się regularne usuwanie kamienia. Częstotliwość zależy od miejscowego stopnia twardości wody (mniej więcej po 7-10 - krotnym użyciu urządzenia)
   - napełnić podstawę wodą z octem (1:1) do linii zaznaczonej na zbiorniku jako ilość maksymalna;
   - podłączyć urządzenie do prądu i uruchomić. W tym celu nie nakładać osłony, koszyka ani pokrywy;
   - ustawić czas na 20 - 25 minut;
   - w przypadku nadmiaru płynu wyłączyć urządzenie, pozostawić do wystygnięcia i usunąć nadmiar płynu;
   - przepłukać zbiornik kilkakrotnie czystą wodą.

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

1. W celu zredukowania czasu gotowania napełnić zbiornik letnią wodą.
2. Nie układać produktów zbyt blisko siebie, aby umożliwić swobodny przepływ pary.
3. W przypadku gotowania dużych porcji należy w połowie czasu gotowania zdjąć pokrywę i delikatnie przemieszać produkty, a następnie ponownie nałożyć pokrywę.

DANE TECHNICZNE:

Moc: 650 W
Zasilanie: sieć prądu zmiennego 230V ~50Hz
Pojemność mis plastikowych: 1 pojemnik 3,1 litra;
2 pojemniki 6,3 litra; 3 pojemniki 9,6 litra
Temperatura maksymalna: 100°C
Pojemność zbiornika na wodę: maksymalnie 1 litr
Czas utrzymywania temperatury: Do 12 h

Urządzenie posiada znak bezpieczeństwa CE

Uwaga!: Firma ***MPM Product*** zastrzega sobie możliwość zmian technicznych!

Poland

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu i zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty handlowej firmy *MPM Product*

MPM Product Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 3
05-822 Milanówek
tel/fax: (0-22) 380 52 34
www.mpmproduct.com.pl

MPM® PRODUCT

Instrukcja obsługi

PAROWAR

MODEL: CJ - 916

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA:

- ❑ Urządzenie pozostaje w zgodzie z dyrektywą UE o kompatybilności elektromagnetycznej oraz z dyrektywą niskonapięciową. Spełnia obecne wymogi bezpieczeństwa.
- ❑ Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
- ❑ Przed podłączeniem do prądu sprawdzić czy parametry sieci elektrycznej odpowiadają wymogom urządzenia. Urządzenie należy przyłączać do gniazdka z bolcem uziemiającym.
- ❑ Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.
- ❑ Nie należy uruchamiać urządzenia bez uprzedniego napełnienia wodą. Nie napełniać zbiornika powyżej i poniżej linii zaznaczonej na zbiorniku.
- ❑ Stosować tylko elementy oryginalne lub zalecane przez producenta.
- ❑ Poszczególne elementy urządzenia podczas gotowania nabierają bardzo wysokiej temperatury. Z tego względu nagrzane powierzchnie należy dotykać jedynie przez ściereczkę.
- ❑ Nie należy przenosić urządzenia wypełnionego gorącą wodą lub gorącym jedzeniem.
- ❑ Przed czyszczeniem odłączyć od prądu. Pod żadnym pozorem nie zamaczać urządzenia ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.
- ❑ Nie używać urządzenia, jeśli wtyczka lub gniazdko są uszkodzone, urządzenie upadło lub zostało w jakikolwiek inny sposób uszkodzone. W takich przypadkach należy oddać urządzenie do specjalistycznej naprawy.
- ❑ Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego, nie komercyjnego. Nie używać na wolnym powietrzu. Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów niż zostało przeznaczone.
- ❑ W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego wymiana następuje przez producenta, serwis naprawczy lub inną osobę wykwalifikowaną w celu uniknięcia nieprawidłowości.
- ❑ Nie zostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
- ❑ Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazda sieciowego, gdy nie używasz urządzenia.
- ❑ W razie nietypowych dźwięków, zapachów lub dymu wydobywających się z urządzenia, należy je natychmiast wyłączyć, a następnie skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- ❑ Nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma.
- ❑ Nie wieszaj przewodu sieciowego na ostrych krawędziach i nie pozwól by stykał się z gorącymi powierzchniami.
- ❑ Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, zacienionym i suchym miejscu.
- ❑ Nie należy wkładać rąk lub innych przedmiotów do pojemnika w trakcie pracy urządzenia.
- ❑ Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektrycznych , kuchenek, piekarników, palników itp.
- ❑ Nie pozwalać, aby przewód zasilający zwisał poza krawędź stołu.
- ❑ Nie należy używać urządzenia w pobliżu artykułów wykonanych z materiałów, które nie są odporne na wysokie temperatury np. dywany, firany, wyroby z tworzywa sztucznego.
- ❑ Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- ❑ Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem/urządzeniem.

OPIS URZĄDZENIA:

1. Misy plastikowe.
2. Podstawa.
3. Wyżwietlacz.
4. Przycisk „**h**”.
5. Przycisk „**min**”.
6. Przycisk „⊙”.
7. Przycisk „⏻”.
8. Przegroda do oddzielania potraw.
9. Pojemnik na ryż.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Rozpakować urządzenie i wszystkie elementy. Przed pierwszym użyciem przetrzeć wilgotną szmatką z niewielką ilością płynu do mycia naczyń - pokrywę, koszyk, osłonę jak również zbiornik wody. Wytrzeć do sucha.
2. Umieścić podstawę na płaskiej powierzchni. Urządzenie należy ustawić z dala od mebli, ścian i innych przedmiotów. Ze względów bezpieczeństwa chronić przed dziećmi.
3. Sprawdzić czy parametry sieci elektrycznej odpowiadają wymogom urządzenia.
4. Napełnić wodą:
   a. wlać wodę do otworu do linii zaznaczonej na zbiorniku jako ilość maksymalna
   b. wlać wodę bezpośrednio do zbiornika do linii zaznaczonej na zbiorniku jako iłość maksymalna.

Uwaga!: Nie należy napełniać zbiornika żadnym innym płynem ani dodawać do wody innych składników, np. przypraw.

5. Umieżcić osłonę parową na podstawie.

UŻYCIE PAROWARA:

Misy:

1. Można dowolnie zestawiać koszyki i/lub podstawę, w zależności od potrzeby.
2. Większe produkty, wymagające dłuższego gotowania, należy umieścić w niższych partiach.
3. Można gotować różne produkty równocześnie. Jednakże należy się upewnić, czy poszczególne smaki dobrze się ze sobą komponują.
4. Równoczesne gotowanie produktów o różnym czasie gotowania:
   a. produkty wymagające dłuższego gotowania należy umieścić na niższym koszyku;
   b. po odpowiednim czasie gotowania produktów w niższym koszyku należy przy pomocy ściereczki zdjąć pokrywę i koszyk z potrawami o krótszym czasie gotowania nałożyć na koszyk dolny. Przykryć pokrywą.
5. Duże porcje - w przypadku przygotowywania dużych porcji można z dwóch koszyków utworzyć jeden duży.

Uwaga!: Dolny koszyk musi zawsze być umiejscowiony bezpośrednio na podstawie.

6. Otwory w podstawie urządzenia mogą służyć do gotowania jajek.

Obsługa:

1. Napełnić zbiornik wodą i podłączyć do prądu.
2. Włączyć urządzenie przyciskiem „⏻” - nastąpi sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się symbol „**00:00**”
   a. ustawienie pożądanego czasu gotowania:
   - nacisnąć „⊙” - na wyświetlaczu ukaże się „**00:20**” (domyślny czas gotowania to 20 minut) oraz zaczyna błyskać słowo „**STEAMER**” (PARA);
   - ustawić pożądany czas gotowania przyciskami „**h**” (godziny) i „**min**” (minuty);
   - maksymalny czas gotowania to 1 godzina 59 minut;
   - 5 sekund po ustawieniu czasu gotowania urządzenie uruchamia się samoczynnie, słowo „**STEAMER**” przestaje błyskać i uruchamia się lampka kontrolna.

Uwaga!: Jeżli nie ma pary lub jest jej niewielka ilość należy przez otwór dolać wody.

   b. Ustawienie pożądanego czasu rozpoczęcia gotowania:
   - po naciśnięciu „⊙” tuż po ustawieniu czasu gotowania (lub dwukrotnym naciśnięciu „⊙” do razu) na wyświetlaczu pojawi się symbol „**00:00**” oraz zaczyna błyskać słowo „**TIMER**” (CZASOMIERZ);