SNA2-EU-LT 10-14K - посібник користувача українською

Український переклад збережено сторінками. Праворуч після кожного перекладеного блоку вставлена оригінальна сторінка PDF, щоб залишилися всі фото, схеми, піктограми, таблиці та позначення.

Сторінка 1

Накопичувальний інвертор
Посібник користувача
SNA2-EU-LT 10-14K
Версія: UM-SNA05001E02

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

LUXPOWERTEK

Energy Storage Inverter User Manual

SNA2-EU-LT 10-14K



Version: UM-SNA05001E02

Сторінка 2

Copyright © 2025 Lux Power Technology Co., Ltd. Усі права захищено.
Цей посібник захищений авторськими правами та правами інтелектуальної власності Lux Power Technology. Його не можна змінювати, копіювати або відтворювати без попереднього письмового дозволу. Назви брендів і торгові марки належать їхнім власникам.
Перед використанням уважно прочитайте документ, щоб забезпечити надійну роботу виробу та зберегти право на гарантійне обслуговування. Деталі гарантії наведено в обмеженій гарантії Lux Power Technology.
Документ призначений для професійних сервісних спеціалістів. Жодні положення не є прямою або непрямою гарантією. Опис може містити прогнозні твердження; фактичні характеристики можуть відрізнятися. Інформація наведена довідково і може змінюватися Lux Power Technology без попередження.
Вебсайт: www.luxpowertek.com. YouTube. Facebook.
SNA2-EU-LT 10-14K. Відскануйте код, щоб завантажити посібник.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

Copyright© 2025 Lux Power Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. This manual, protected by the copyright and intellectual property rights of Lux Power Technology, may not be modified, copied, or reproduced without prior written permission. Brands and trademarks mentioned belong to their respective owners. Read carefully for product reliability and warranty eligibility. For warranty details, refer to Lux Power Technology Limited Warranty. Intended for professional service providers; no statements constitute an express or implied warranty.
Descriptions may contain predictive statements; differences may occur. Provided for reference, subject to change without notice by Lux Power Technology.

Website YouTube Facebook

www.luxpowertek.com

SNA2-EU-LT 10-14K

Scan to download Manual

Сторінка 3

Зміст
Інформація про цей посібник: чинність, сфера застосування, цільова група, інструкції з безпеки.
1. Короткий вступ: особливості інвертора, інтерфейс інвертора, комплект постачання.
2. Встановлення: підготовка, вибір місця та монтаж, вимоги до місця встановлення, встановлення інвертора, підключення батареї, силові кабелі батареї, підключення літієвої батареї, CT, кабель заземлення, AC вхід/вихід, PV-підключення, функція порту генератора, робота з генератором, схема системи генератора, інтегрований двопровідний старт/стоп, AC-підключення генератора, налаштування запуску та зупинки генератора, функція Gen Boost.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

LUXPOWER TEK User Manual

Table Of Contents

Information on this Manual · · · 1
Validity · · · 1
Scope · · · 1
Target Group · · · 1
Safety Instructions · · · 1
1. Brief Introduction · · · 2
1.1 Features of the inverter · · · 2
1.2 Interface of the inverter · · · 3
1.3 Packing list · · · 4
2. Installation · · · 6
2.1 Preparation · · · 6
2.2 Location Selection and Installation · · · 8
2.2.1 Requirements for installation location · · · 8
2.2.2 Installing the inverter · · · 9
2.3 Battery Connection · · · 11
2.3.1 Battery Power Cable Connection · · · 11
2.3.2 Lithium Battery Connection · · · 12
2.4 CT · · · 13
2.5 Ground Cable Connection · · · 15
2.6 AC Input/Output Connection · · · 16
2.7 PV Connection · · · 17
2.8 Generator Port Function · · · 17
2.8.1 Working with Generator · · · 17
2.8.1.1 Generator system connection · · · 18
2.8.1.2 Integrated two-wire Start/Stop · · · 19
2.8.1.3 Generator AC connection · · · 19
2.8.1.4 Generator start and stop settings · · · 20
2.8.1.5 Gen Boost Function · · · 20

Сторінка 4

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

Продовження змісту
2.8.2 Робота зі Smart Load.
2.8.3 Налаштування AC Coupling.
2.9 Паралельна робота.
2.10 Увімкнення/вимкнення живлення EPS.
3. Режими роботи: опис режимів інверторів серії SNA, пов'язані налаштування, робота як гібридний інвертор.
4. LCD-дисплей і налаштування: RGB-дисплей, LCD-дисплей, відображення стану інвертора, LCD-налаштування.
5. Перевірка операцій у LCD-налаштуваннях.
6. Система моніторингу для ECO Hybrid inverter.
7. Технічні характеристики.
8. Пошук несправностей і список помилок.

Історія редакцій:
UM-SNA05001E01, 2025.05.20 - перший офіційний випуск.
UM-SNA05001E02, 2025.07.23 - змінено опис підключення кабелю заземлення.

LUXPOWERTEK User Manual

2.8.2 Working with Smart load 21
2.8.3 AC Coupling Settings 22
2.9 Parallel Function 23
2.10 EPS Power ON/OFF 26
3. Working Modes 26
3.1 SNA series inverter modes introduction 26
3.2 Working Modes related setting description 28
3.3 Working as a hybrid inverter 29
4. LCD display and settings 30
4.1 RGB Display 30
4.2 LCD Display 30
4.3 Inverter Status Display 32
4.4 LCD Settings 33
5. About LCD Settings check the operation 44
6. Monitor System for ECO Hybrid inverter 45
7. Specifications 46
8. Trouble Shooting & Error List 50

Revision History

Version	Date	Description
UM-SNA05001E01	2025.05.20	First official release.
UM-SNA05001E02	2025.07.23	Modify the description of ground cable connection

Сторінка 5

Інформація про цей посібник
Чинність: цей посібник застосовується до моделей SNA2-EU-LT 10K, SNA2-EU-LT 12K, SNA2-EU-LT 14K.

Сфера застосування: документ описує встановлення, експлуатацію та усунення несправностей цього пристрою. Перед монтажем і роботою уважно прочитайте посібник.

Цільова група: кваліфіковані спеціалісти та кінцеві користувачі. Вони повинні мати знання про роботу пристрою, підготовку з питань безпеки під час монтажу та електробезпеки, досвід встановлення і введення в експлуатацію електричних пристроїв, а також знання місцевих стандартів і директив.

Інструкції з безпеки
УВАГА: цей розділ містить важливі правила безпеки та експлуатації. Збережіть посібник для подальшого використання.
Усі роботи з підключення повинні виконувати кваліфіковані особи.
Перед використанням прочитайте всі інструкції та попереджувальні маркування на пристрої. Пошкодження через неправильну експлуатацію не покриваються гарантією Luxpower.
Електромонтаж має відповідати місцевим нормам електробезпеки.
Не розбирайте пристрій. Для сервісу або ремонту звертайтеся до кваліфікованого сервісного центру. Неправильне складання може спричинити ураження струмом або пожежу. Не відкривайте кришку інвертора і не замінюйте компоненти без дозволу Luxpower, інакше гарантія буде недійсною.
Щоб зменшити ризик ураження струмом, перед обслуговуванням або очищенням від'єднайте всі проводи. Вимкнення пристрою саме по собі не усуває цей ризик.
ОБЕРЕЖНО: щоб зменшити ризик травм, заряджайте тільки акумулятори глибокого циклу свинцево-кислотного типу та літієві батареї. Інші батареї можуть вибухнути і спричинити травми або пошкодження.
Ніколи не заряджайте замерзлу батарею.
Для оптимальної роботи дотримуйтеся вимог щодо перерізу кабелю та автоматичного вимикача.
Під час від'єднання AC або DC клем суворо дотримуйтеся процедури встановлення з розділу INSTALLATION.
Інструкція із заземлення: пристрій потрібно під'єднати до постійної заземленої проводки згідно з місцевими вимогами.
Ніколи не допускайте короткого замикання AC-виходу та DC-входу. Не підключайте до мережі, якщо DC-вхід закорочений.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

Information on this Manual

Validity

This manual is valid for the following devices: SNA2-EU-LT 10K, SNA2-EU-LT 12K, SNA2-EU-LT 14K

Scope

This manual provides the installation, operation and troubleshooting of this unit, please read this manual carefully before installations and operations.

Target Group

For qualified persons and end users. Qualified persons and end users must have the following skills:

- Knowledge about this unit operation.
- Training in deal with the security issues associated with installations and electrical safety.
- Training in the installation and commissioning of electrical devices and installations.
- Knowledge of the applicable local standards and directives.

Safety Instructions

WARNING: This chapter contains important safety and operating instructions. Read and keep this manual for future reference.

- All the operation and connection need to be operated by qualified persons.
- Before using the unit, read all instructions and cautionary marking on the unit. Any damage caused by inappropriate operation is not warranted by Luxpower .
- All the electrical installation must comply with the local electrical safety standards.
- Do not disassemble the unit. Take it to a qualified service center when service or repair is required, incorrect re-assembly may result in a risk of electric shock or fire. Do not open inverter cover or change any components without Luxpower's authorization, otherwise the warranty commitment for the inverter will be invalid.
- To reduce risk of electric shock, disconnect all wirings before attempting any maintenance or cleaning, turning off the unit will not reduce this risk.
- CAUTION-To reduce risk of injury, charge only deep-cycle lead-acid type rechargeable batteries and lithium batteries, other types of batteries may burst, causing personal injury and damage.
- NEVER charge a frozen battery.
- For optimum operation of this unit, please follow required spec to select appropriate cable size and breaker.
- Please strictly follow installation procedure when you want to disconnect AC or DC terminals, please refer to INSTALLATION section of this manual for the details.
- GROUNDING INSTRUCTIONS -This unit should be connected to a permanent grounded wiring system, be sure to comply with local requirements and regulation to install this inverter.
- NEVER cause AC output and DC input short circuited. Do not connect to the mains when DC input short circuits.

Сторінка 6

1.1 Особливості інвертора
Серія SNA - багатофункціональний високочастотний автономний сонячний інвертор із чистою синусоїдою.
Підходить для автономної роботи, резервного живлення, власного споживання та мережевих сценаріїв.
Вбудовано 2 MPPT-контролери заряду, діапазон MPPT: 120-440 В.
Кожен PV-вхід MPPT підтримує до 12 кВт; сумарна вхідна потужність двох PV-входів - 24 кВт, коефіцієнт потужності 1.
Може працювати з батареєю або без неї у мережевому й автономному режимах.
Має окремий вхід генератора та може дистанційно керувати генератором.
Підтримує розширену паралельну роботу до 16 одиниць.
Підтримує CAN/RS485 для зв'язку з BMS літій-іонної батареї.
Підтримує віддалений моніторинг WiFi/GPRS, налаштування і оновлення ПЗ через вебсайт та безкоштовний застосунок iOS/Android.
Позначення на схемі: сонячна панель, мережа, генератор, батарея, інтернет, сервер Luxpower, домашні навантаження, застосунок LuxPower.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

Brief Introduction

1.1 Features of the inverter



SNA series is a multifunctional, high frequency pure sine wave Offgrid inverter solar inverter, features:

- Applicable for pure off grid inverter/backup power/self-consumption/ongrid situation.
- Integrated with 2MPPT solar charge controllers, MPPT ranges 120V~440V.
- Each PV input MPPT supports up to 12kW, with a total input power of 24kW when both PV inputs are used, and a power factor of 1.
- Be able to run with or without battery in ongrid and offgrid mode.
- With separated generator input interface, able to control generator remotely.
- With integrated advanced parallel function, up to 16 pcs max paralleling.
- Support CAN/RS485 for Li-ion battery BMS communication.
- WIFI/GPRS remote monitoring , setting and firmware update, support website, free IOS/Android APP.

Сторінка 7

1.2 Інтерфейс інвертора
Індикатор стану: норма/несправність.
Функціональні кнопки.
PV-клеми.
Клеми LOAD.
Клеми GRID.
Клеми GEN.
Клеми BAT+.
LCD-дисплей.
WiFi/GPRS.
Порти паралельного зв'язку.
Battery CAN/RS485.
Підключення заземлення.
Сухі контакти.
Перемикач EPS on/off.
Порт CT.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

LUXPOWERTEK User Manual

1.2 Interface of the inverter





3

Сторінка 8

1.3 Комплект постачання
Перед встановленням огляньте пристрій і переконайтеся, що всередині упаковки немає пошкоджень.
У комплекті мають бути: автономний інвертор - 1 шт.; розпірні гвинти й дюбелі - 4 шт.; L-подібні кронштейни - 2 шт.; настінний кронштейн - 1 шт.; хрестові гвинти M5 - 4 шт.; хрестові гвинти M6 - 4 шт.; Wi-Fi модуль - 1 шт.; CT 1000:1 - 1 шт.; розпірні втулки - 4 шт.; хрестові гвинти M3/M8 - 4 шт.; хрестовий гвинт M4 - 1 шт.
Зберігання інвертора: якщо монтаж не виконується одразу, зберігайте інвертор відповідно до схеми на сторінці.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

1.3 Packing List

Before installation, please inspect the unit. Be sure that nothing inside the package is damaged.
You should have received the following items in the package:



Storing the Inverter

The inverter must be stored appropriately if not installed immediately, refer to below figure.

CAUTION

a) The inverter and its components must be stored in its original packaging.
b) The storage temperature should be within -25~60 and humidity within 0~85%.
c) The packing should be upright and maximum stacked layers is 8.
d) Do not directly exposed the inverter and its packaging to sunshine, raindrops and keep away from corrosion.

4

Сторінка 9

Умови зберігання
Температура: менше 60 °C.
Вологість: менше 85%.
Висота штабелювання: менше 2 м.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями



Сторінка 10

2. Встановлення
2.1 Підготовка
Схема системного підключення наведена на сторінці. До початку монтажу підготуйте автоматичні вимикачі та кабелі.

1. Підключення батареї: для безпечної роботи та відповідності нормам між батареєю та інвертором потрібно встановити окремий DC-захист від перевантаження або пристрій від'єднання. Рекомендована ємність батареї - 400 А·год. Рекомендований DC-вимикач - 300 А / 80 В.
Рекомендований кабель батареї та клема: для SNA2-EU-LT 10K/12K/14K максимальний струм 250 А, ємність батареї 400 А·год, кабель 2/0 AWG або 67.43 мм², момент затягування 11-12 Н·м.
На схемі також показано підключення Grid, GEN, Load, PV1/PV2, Battery та заземлення. QF1 - подвійний блокувальний перемикач або dual power switch In >= 100 A.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

2. Installation

2.1 Preparation

The system connection is as below:



Please prepare the breakers and cables in advanced before installation.

1. Battery connection: For safety operation and regulation compliance, it's requested to install a separate DC over-current protector or disconnect device between battery and inverter. The recommend battery capacity is 400AH, the spec of DC breaker is 300A/80V. Recommended battery cable and terminal size:

Model	Maximum Amperage	Battery capacity	Wire Size	Ring Terminal	Torque value
				Cable mm²	
SNA2-EU-LT 10K SNA2-EU-LT 12K SNA2-EU-LT 14K	250A	400A	2/0AWG	67.43	11-12 N·m

6

Сторінка 11

2. AC-підключення: встановіть окремий AC-вимикач між інвертором і джерелом AC-входу, а також між інвертором і AC-навантаженням. Це дозволить безпечно від'єднати інвертор під час обслуговування та захистити його від перевантаження AC-входу.
Рекомендований кабель AC input / AC output / GEN для SNA2-EU-LT 10K, 12K, 14K: 4 AWG, 21 мм², момент 11-12 Н·м. Для іншого зазначеного кабелю: 8 AWG, 8 мм².

3. PV-підключення: встановіть окремий DC-автомат між інвертором і PV-модулями. Рекомендований DC-вимикач: 1500 В / 50 А. Для безпеки й ефективності використовуйте рекомендований переріз PV-кабелю.

4. Перед підключенням усієї проводки зніміть нижню кришку, відкрутивши 5 гвинтів, як показано на схемі.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

2. **AC connection**: Please install a separate AC breaker between inverter and AC input power source, inverter and AC output load. This will ensure the inverter can be securely disconnected during maintenance and fully protected from over current of AC input.
Recommended AC input/AC output/GEN cable size for each inverter.

Model	Gauge		Cable (mm²)	Torque Value
SNA2-EU-LT 10K SNA2-EU-LT 12K SNA2-EU-LT 14K	AC INPUT (GRID side)	4AWG	21	11-12 N·m
	GEN INPUT (GEN side)	4AWG	21	11-12 N·m
	AC OUTPUT (LOAD side)	4AWG	21	11-12 N·m

3. **PV Connection**: Please install separately a DC circuit breaker between inverter and PV modules. The spec of DC breaker is 1500V/50A. It's very important for system safety and efficient operation to use appropriate cable for PV module connection. To reduce risk of injury, please use the proper recommended cable size as below:

Model			Gauge	Cable (mm²)
SNA2-EU-LT 10K	SNA2-EU-LT 12K	SNA2-EU-LT 14K	8AWG	8

4. Before connecting all wiring, please take off bottom cover by removing 5 screws as shown below.



Сторінка 12

2.2 Вибір місця та монтаж
2.2.1 Вимоги до місця встановлення
a. Стіна для монтажу повинна бути достатньо міцною, щоб витримати вагу інвертора.
b. Залиште мінімальні відстані для відведення тепла: за схемою показані зазори 500 мм навколо та 580 мм у верхній зоні.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

2.2 Location Selection and Installation

2.2.1 Requirements for installation location

a. The wall for mounting should be strong enough to bear the weight of inverter.

b. Please maintain the minimum clearances below for adequate heat dissipation.



Сторінка 13

c. Не встановлюйте інвертор у місці з прямим сонячним промінням, дощем або снігом. Оберіть затінене місце або встановіть навіс, щоб захистити інвертор від сонця, дощу та снігу. Захищайте LCD-екран від надмірного UV-випромінювання.
d. Інвертор потрібно встановлювати вертикально на вертикальній поверхні.

2.2.2 Встановлення інвертора
Інвертор настінного типу і має встановлюватися на вертикальній міцній поверхні: дерев'яні стійки, цегляна або бетонна стіна. Через вагу інвертора для монтажу може знадобитися двоє або більше людей. Отвори настінного кронштейна дозволяють різні відстані між стійками приблизно від 210 до 270 мм.
Кроки монтажу наведено на прикладі цегляної стіни.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

c. Never install the inverter in a place with direct sunlight, rain or snow. Please refer to below figure and select a well shaded place or install a shed to protect the inverter from direct sunlight, rain and snow etc. Protect the LCD screen from excessive UV exposure.



d. The inverter should be installed upright on a vertical surface.

2.2.2 Installing the inverter

The inverter is wall-mounted type and, should be installed on a vertical, solid mounting surface, such as wood studs, brick or concrete wall. Two or more persons may be needed to install the inverter due to its weight. The slots on the mounting bracket can accommodate various stud spacings from 8.72inches(210mm) to10.63inches(270mm).



The mounting steps are as below: (Use brick wall as example)

Сторінка 14

Монтаж інвертора
Крок 1. Оберіть відповідне місце. Прикладіть настінний кронштейн до стіни та маркером позначте два монтажні отвори.
Крок 2. Просвердліть отвори за мітками.
Крок 3. Вставте розпірні гвинти M8 у просвердлені отвори.
Крок 4. Прикріпіть настінний кронштейн до розпірних гвинтів і надійно затягніть гайки. Переконайтеся, що стрілки на кронштейні спрямовані вгору.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

Step 1. Choose a suitable installation location. Position the wall bracket against the wall and use a marker to mark the two mounting hole positions.



Step 2. Drill holes in the wall according to the marked positions.



Step 3. Insert M8 expansion screws into the drilled holes.



Step 4. Attach the wall mount to the expansion screws and tighten the nuts securely (make sure the arrows on the wall mount face upward).



Сторінка 15

2.3 Підключення батареї
2.3.1 Підключення силового кабелю батареї
Примітка: для свинцево-кислотної батареї рекомендований струм заряду становить 0.1-0.25C, де C - ємність батареї.
1. Виконайте підключення батареї за наведеними кроками.
2. Зберіть кільцеву клему батареї відповідно до рекомендованого кабелю та розміру клеми.
3. Підключіть усі батарейні блоки як вимагає система. Для SNA2-EU-LT 10K, 12K, 14K рекомендовано підключати батарейний банк не менше 400 А·год.

Крок 5. Навісьте інвертор на настінний кронштейн. Переконайтеся, що він надійно зафіксований і не хитається.
Крок 6. Знайдіть два нижні L-кронштейни в комплекті. Вирівняйте їх із монтажними отворами в нижній частині інвертора. Позначте отвори на стіні, просвердліть їх, вставте розпірні гвинти, встановіть кронштейни та затягніть гайки.
Крок 7. Завершіть монтаж. Зафіксуйте запобіжний гвинт.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

Step 5. Hang the inverter onto the wall mount. Ensure it is firmly secured and does not wobble.



Step 6. Locate the two Bottom L-brackets in the accessory pack. Align them with the mounting holes on the bottom sides of the inverter.
Mark the hole positions on the wall, drill holes accordingly, insert expansion screws, install the brackets, and tighten the nuts to lock them in place.



Step 7. Complete the installation.

2.3 Battery Connection

2.3.1 Battery Power Cable Connection

Note: for lead acid battery, the recommended charge current is 0.1~0.25C (C to battery capacity).

1. Please follow below steps to implement battery connection:
2. Assemble battery ring terminal based on recommended battery cable and terminal size.
3. Connect all battery packs as units requires. It's suggested to connect at least 400Ah capacity battery for SNA2-EU-LT 10K, SNA2-EU-LT 12K, SNA2-EU-LT 14K.

Сторінка 16

2.3.2 Підключення літієвої батареї
Якщо для серії SNA використовується літієва батарея, переконайтеся, що її BMS сумісна з інвертором Luxpower. Перевірте список сумісності на сайті Luxpower.
4. Вставте кабелі батареї з попередньо обтисненими кільцевими клемами прямо в порти підключення батареї інвертора. Болти потрібно затягнути моментом 11-12 Н·м.
Перевірте правильну полярність батареї. Переплутування плюса й мінуса суворо заборонено, оскільки може необоротно пошкодити інвертор.
Рекомендовано використовувати чотири кабелі батареї 2 AWG - два позитивні та два негативні - із чотирма болтами M6. Якщо використовуються два кабелі 2/0 AWG, більші кільцеві клеми можуть бути несумісні з болтами M6, що створює значний монтажний ризик.

Підключення літієвої батареї:
1. Підключіть силовий кабель між інвертором і батареєю.
2. Підключіть CAN або RS485 кабель зв'язку між інвертором і батареєю. Якщо кабель не постачається виробником інвертора або батареї, виготовте його відповідно до призначення PIN.
3. Для зв'язку з BMS встановіть тип батареї Li-ion через LCD та виберіть правильний бренд батареї. Також тип і бренд можна вибрати через систему моніторингу.
Призначення контактів: RS485B, RS485A, CANH, CANL.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

4. Insert the battery cables with pre-crimped ring terminals straight into the inverter's battery connection ports. Ensure that the bolts are tightened to a torque of 11–12 N·m.
Make sure the battery polarity is correctly connected. Reversing the positive and negative terminals is strictly prohibited, as it may cause irreversible damage to the inverter.
It is recommended to use four 2 AWG battery cables (two positive and two negative), secured with four M6 bolts. If using two 2/0 AWG battery cables (one positive and one negative), the larger ring terminals may not be compatible with M6 bolts, posing a significant installation risk.



2.3.2 Lithium Battery Connection

If choosing lithium battery for SNA series, please make sure the battery BMS is compatible with Luxpower inverter. Please check the compatible list in the Luxpower website.
Please follow below steps to implement lithium battery connection:
1. Connect power cable between inverter and battery.
2. Connect the CAN or RS485 communication cable between inverter and battery. If you do not get the communication cable from inverter manufacturer or battery manufacturer, please make the cable according to the PIN definition.
3. Lithium battery configuration, in order to communicate with battery BMS, you should set the battery type to "Li-ion" by LCD and choose the right battery brand (for details, please check the LCD setting chapter), users can also choose the battery type and brand by monitor system.



Blue Color Switch		
Pin	RS 485 port	CAN port
1	RS 485B	- - -
2	RS 485A	- - -
3	- - -	- - -
4	- - -	CANH
5	- - -	CANL
6/7/8	- - -	- - -



Сторінка 17

2.4 CT
Для вимірювання енергії, що імпортується з мережі та експортується в мережу, CT потрібно встановити в точці вводу живлення, у головному щиті або поруч із ним.
Функція External Grid CT за замовчуванням вимкнена. Якщо потрібно, щоб інвертор експортував потужність для компенсації мережевих навантажень, встановіть External Grid CT у стан Enable. Деталі див. у розділі 4.4 LCD Settings.
Інтерфейс CT1 - порт RJ45.
Призначення контактів CT1: 1 - CT1, 2 - B2, 3 - A2, 4 - B, 5/7 - Grid N1, 6/8 - Grid P1.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

2.4 CT

To measure the power imported from and exported to the grid, the CT must be installed at the service entry point in or near the main service panel. "External Grid CT" function is off by default, and if you need inverter to export power to compensate the grid loads, you can set "External Grid CT" function to "Enable" state. Please refer to section 4.4 LCD Settings for detected setting info.

CT1 Port Pin definitio

The CT1 interface for CT1 connection is a RJ45 port.

Pin	Description
	CT1
1	B2
2	A2
3	B
4	A
5/7	Grid N1
6/8	Grid P1



Сторінка 18

Правильне встановлення CT
Дивіться схему підключення для правильного розміщення Grid CT. Затисніть CT на проводах у точці вводу живлення в головному щиті. Стрілка на CT має бути спрямована до інвертора.
Неправильне встановлення CT призведе до помилкової інформації на дисплеї, а функції інвертора працюватимуть некоректно.
Якщо CT встановлено у неправильному напрямку, напрямок можна змінити програмно в інверторі через параметр CT Direction Reversed у вкладці Advanced без фізичного перевстановлення.

Коефіцієнт CT-кліщів
Інвертор підтримує CT 1000:1, 2000:1 і 3000:1. CT з комплекту має коефіцієнт 1000:1. Якщо використовується сторонній CT, переконайтеся, що його коефіцієнт один із підтримуваних, і виберіть правильний CT ratio у сторінці моніторингу або на LCD інвертора.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

LUXPOWERTEK User Manual

Please refer to the connection diagram for the correct positions of Grid CT and clamp the CT on the wires at the service entry point in the main service panel. The arrow on the CT is pointing to the inverter.(*** Incorrectly install CT will cause the display to show incorrect information and features of the inverter will not function correctly) If the CT is in a wrong direction, there is an option you can change the direction of the CT on your inverter call: CT Direction Reversed in Advanced Tab. You would not need to go change it physically.



CT Clamp Ratio

The inverter support 3 ratios of CT clamp–**1000:1**, **2000:1** and **3000:1**. The CT ratio of the CT in the accessory bag is 1000:1. If you are using a 3rd party CT, please ensure the CT ratio is one of them, and select the correct CT ratio setting in the inverter monitor page or on the inverter LCD.



14

Сторінка 19

2.5 Підключення кабелю заземлення
Для електробезпеки та правильного заземлення корпус інвертора потрібно під'єднати до кабелю заземлення перед підключенням будь-якої іншої проводки.
Переконайтеся, що кабель заземлення надійно закріплений на корпусі інвертора і правильно підключений до землі PE.
Підготуйте кабель 10 AWG або 4-6 мм²: зніміть ізоляцію та обтисніть OT-клему на одному кінці. Також підготуйте гвинт M4x10.

Важливо:
Заземлення корпусу не замінює PE-кабель AC-виходу.
Якщо місцеві стандарти вимагають вирівнювання потенціалів, використовуйте окрему шину заземлення для підключення рам PV-модулів, стійок та інших компонентів.
УВАГА: неправильне заземлення може спричинити ураження струмом або несправність обладнання. Завжди дотримуйтеся місцевих електротехнічних норм.
Під час паралельної роботи кількох інверторів усі кабелі заземлення корпусів повинні бути підключені до однієї точки заземлення, щоб уникнути різниці потенціалів.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

2.5 Ground Cable Connection

To ensure electrical safety and proper system grounding, the inverter chassis must be connected to the ground cable before connecting any other wiring.
Ensure the ground cable is securely fastened to the inverter's chassis and properly connected to earth (PE).
Prepare a 10 AWG (4~6 mm²) cable by stripping the insulation and crimping an OT ring terminal at one end. Also, prepare an M4×10 screw for connection.



Step:



* Important:
* When using multiple inverters in parallel, all chassis ground cables must be connected to the same ground point to avoid voltage differences between units.

Additional Notes

- The chassis ground does not replace the PE cable of the AC output.
- If local standards require equipotential bonding, please use a dedicated grounding busbar to connect PV module frames, racks, and other components accordingly.

▲ WARNING: Improper grounding may cause electric shock hazards or equipment malfunction. Always follow local electrical codes and standards.

Сторінка 20

2.6 Підключення AC входу/виходу
1. Перед підключенням AC входу/виходу спочатку розімкніть DC-захист або пристрій від'єднання.
2. Зніміть 10 мм ізоляції з шести провідників. Фазний L і нейтральний N провідники вкоротіть на 3 мм.
3. Вставте проводи AC-входу відповідно до полярності на клемнику і затягніть гвинти. Спочатку під'єднуйте захисний провідник PE.
4. Вставте проводи AC-виходу відповідно до полярності на клемнику і затягніть гвинти. Спочатку під'єднуйте PE.
5. Переконайтеся, що проводи надійно підключені.

ОБЕРЕЖНО:
Є два клемники з позначеннями IN та OUT. Не переплутайте вхідні та вихідні роз'єми.
Підключайте AC-проводи з правильною полярністю. Якщо L і N переплутані, під час паралельної роботи може виникнути коротке замикання мережі.
Кольори: Ground - жовто-зелений, L/LINE - коричневий або чорний, N/Neutral - синій.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

LUXPOWER TEK User Manual

2.6 AC Input/Output Connection

CAUTION

- There are two terminal blocks with "IN" and "OUT" markings. Please do NOT mis-connect input and output connectors.
- Be sure to connect AC wires with correct polarity. If L and N wires are connected reversely, it may cause utility short-circuited when these inverters are worked in parallel operation.

Please follow below steps to implement AC input/output connection:

1. Before making AC input/output connection, be sure to open DC protector or disconnected first.
2. Remove insulation sleeve 10mm for six conductors. And shorten phase L and neutral conductor N 3mm.
3. Insert AC input wires according to polarities indicated on terminal block and tighten the terminal screws. Be sure to connect PE protective conductor first.
4. Insert AC output wires according to polarities indicated on terminal block and tighten terminal screws. Be sure to connect PE protective conductor first.
5. Make sure the wires are securely connected.





16

Сторінка 21

2.7 PV-підключення
1. Зніміть 20 мм ізоляції з позитивного та негативного провідників.
2. Перевірте правильну полярність кабелю від PV-модулів і PV-вхідних роз'ємів.
3. Підключіть позитивний полюс кабелю до позитивного полюса PV-входу. Негативний полюс кабелю підключіть до негативного полюса PV-входу.
4. Переконайтеся, що проводи надійно закріплені.

2.8 Функція порту генератора
2.8.1 Робота з генератором
Перед підключенням генератора спочатку розімкніть DC-захист або пристрій від'єднання. Зніміть 10 мм ізоляції з двох провідників. Вставте L та N згідно з полярністю на клемнику і затягніть гвинти. Після підключення всієї проводки встановіть нижню кришку назад і закрутіть гвинти.

Усі пристрої Lux можуть працювати з генератором. Вихід генератора підключається до GEN-клем інвертора. Генератор автоматично запускається, коли напруга батареї нижча за значення відсічення або є запит заряду від BMS. Коли напруга вища за налаштоване значення AC-заряду, генератор зупиняється. Під час роботи генератор заряджає батарею і через AC-вихід живить навантаження. Якщо одночасно є мережа і генератор, система спочатку використовує мережу.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

2.7 PV Connection

Please follow below steps to implement PV module connection:

1. Remove insulation sleeve 20 mm for positive and negative conductors.
2. Check correct polarity of connection cable from PV modules and PV input connectors.
3. Connect positive pole (+) of connection cable to positive pole (+) of PV input connector. Connect negative pole (–) of connection cable to negative pole (–) of PV input connector.
4. Make sure the wires are securely connected.



2.8 Generator Port Function

2.8.1 Working with Generator

L→LINE (brown or black) N→Neutral (blue)

1. Before making Generator connection, be sure to open DC protector or disconnected first.
2. Remove insulation sleeve 10mm for 2 conductors.
3. Insert L and N wires according to polarities indicated on terminal block and tighten the terminal screws.
4. Make sure the wires are securely connected.
5. Finally, after connecting all wiring, please put bottom cover back by screwing two screws as shown below.

All lux units can work with generator:

- Users can connect the generator output to GEN terminal of the inverter.
- The generator will be automatically started when battery voltage is lower than the cut-off value or there is charge request from BMS. When voltage is higher than AC charge setting value, it will stop the generator.
- Battery will get charged when the generator is turned on, and the generator is bypassed to AC output to take all loads.
- The system will use utility first if there is both utility input and generator input.

Сторінка 22

2.8.1.1 Схема системи генератора
Серія SNA може використовувати генератор для резервного живлення під час відмови мережі. Під час вибору генератора переконайтеся, що він має достатню потужність і підтримує частоту з THD менше 3%. Загальна рекомендація: генератор має бути щонайменше у 1.5 раза потужніший за вихід інвертора, щоб одночасно живити навантаження та заряджати батареї.
Рекомендована потужність генератора: для 1 інвертора більше 10 кВт, для 2 - більше 15 кВт, для 3 - більше 20 кВт, для 4 - 25 кВт.
SNA2-EU-LT 10K/12K/14K може працювати з генератором і має окремий Gen-порт.

Примітка щодо блокувального перемикача: вмикайте обидва перемикачі тільки після підтвердження підключення до мережі. Неправильне використання може подати мережеву напругу напряму на навантаження та пошкодити пристрій.
За правильного підключення і налаштування генератор запуститься автоматично, якщо підтримує дистанційний старт і напруга або SOC батареї опустяться нижче значення відсічення, або якщо BMS подасть запит на заряд. Під час роботи генератор спочатку живить навантаження через LOAD, а надлишкова потужність заряджає батареї.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

2.8.1.1 Generator system connection

The SNA series can use a generator for backup power during grid failures. When selecting a generator, ensure it provides sufficient power and maintains a frequency with a Total Harmonic Distortion (THD) of less than 3%. As a general guideline, the generator should be at least 1.5 times the inverter's output to accommodate both load powering and battery charging. The table below lists the recommended generator capacities for optimal performance.

Number of inverters in parallel	Generator Capacity
1	>10KW
2	>15KW
3	>20KW
4	25KW

This SNA2-EU-LT 10K, SNA2-EU-LT 12K and SNA2-EU-LT 14K product can work with a generator and includes a dedicated Gen port for generator connection.



Note for Interlock Switch:
Turn on both switches only when grid connection is confirmed. Incorrect use may cause grid power to flow directly to the load, damaging the device.

When properly wired and configured, the generator will start automatically if it supports remote start and the battery voltage or SOC drops below the cut-off value, or there is a charge request from the BMS. When the generator is running, it will first supply power to the loads through the AC output (LOAD), and any excess power will be used to charge the batteries.

Сторінка 23

2.8.1.2 Інтегрований двопровідний Start/Stop
Виконайте наведені кроки, щоб правильно встановити підключення генератора.

2.8.1.3 AC-підключення генератора
Крок 1. Перед будь-якими роботами переконайтеся, що інвертор(и) вимкнені, генератор вимкнений, а всі автоматичні вимикачі розімкнуті.
Крок 2. Визначте вихідні проводи генератора. За європейськими стандартами Live L - чорний, Neutral N - синій, Ground PE - зелено-жовтий. Зніміть приблизно 10 мм ізоляції.
Крок 3. Підключіть вихідне заземлення генератора до шини PE інвертора.
Крок 4. Підключіть провід L до клеми L порту GEN, а N - до клеми N порту GEN.

Порт GEN NO1, COM1 може використовуватися для пробудження генератора, після чого генератор заряджає батарею.
NO означає нормально відкритий контакт. Максимальна характеристика реле Gen Port: 250 VAC, 5 A.
Стан контактів NO1&COM1 залежить від статусу пристрою, наявності мережі та порогів Generator Charge Start/End Voltage або SOC.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

2.8.1.2 Integrated two-wire Start/Stop

The GEN port (NO1, COM1) could be used to wake-up the Generator and then the generator can charge the battery.

Unit Status	Condition		GEN NO1&COM1
Power Off	The inverter is off and no output is being powered.		Open
Power On	Without Grid	Battery voltage/SOC < Generator Charge Start Voltage/SOC	Close
		Battery voltage/SOC > Generator Charge EndVoltage/SOC	Open
	With Grid	Battery voltage/SOC < Generator Charge Start Voltage/SOC	Open
		Battery voltage/SOC > Generator Charge EndVoltage/SOC	Open

Notice: NO---Normal open

Gen Port Relay Maximum Specification: 250VAC 5A

2.8.1.3 Generator AC connection

Please follow the steps listed below to ensure the generator connections are properly installed.
Step 1. Before making any wiring connections, ensure the inverter(s) are powered off, the generator is powered off, and all circuit breakers are open (off) to prevent damage to the unit.
Step 2. Properly identify the generator's output lines. According to European wiring standards, the Live (L) wire will be black, Neutral (N) will be blue, and Ground (PE) will be green/yellow. Once identified, strip approximately 10mm (≈3/8 in.) of insulation from the wires.
Step 3. Ground the generator's output ground to the Ground Bus (labeled PE) of the inverter.
Step 4. Connect the Live (L) wire to the GEN port's L terminal and the Neutral (N) wire to the GEN port's N terminal.



Сторінка 24

2.8.1.4 Налаштування запуску і зупинки генератора
У програмі Luxpower Monitoring відкрийте сторінку Maintenance, де Remote Set буде вибрано автоматично. Перейдіть до розділу Generator і виберіть Generator Charge Type. Зазвичай свинцево-кислотні батареї заряджаються за напругою, а літієві - за SOC.

Умови запуску генератора: генератор запуститься, коли мережа відсутня і виконується одна з умов: батарея розряджена до налаштування cut-off; є примусовий запит заряду від батареї; напруга або SOC батареї нижчі за Generator Charge Start Battery Volt/SOC.
Умови зупинки: генератор зупиниться, коли напруга або SOC батареї вищі за Generator Charge End Battery Volt/SOC.

2.8.1.5 Функція Gen Boost
У реальних умовах навантаження часто змінюється, а генератори чутливі до частих змін. Увімкнення GEN Boost створює запас для вхідної потужності генератора і запобігає роботі генератора близько до перевантаження.
Параметри: Generator Charge Type, Charge Start/End Volt, Charge Start/End SOC, Generator Charge Battery Current, Max Generator Input Power.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

2.8.1.4 Generator start and stop settings

Using the Luxpower Monitoring Software, navigate to the "Maintenance" page where "Remote Set" will be automatically selected. Scroll to the "Generator" section and select the "Generator Charge Type" (see screenshot below). Typically, lead-acid batteries are charged based on voltage, while lithium batteries are charged based on SOC (State of Charge).

Generator Start Conditions:
The generator will start when utility fails and one of the following conditions is met:
- The battery is discharged to the cut-off setting
- There is a force charge request from the battery
- The battery voltage or SOC is lower than the "Generator Charge Start Battery Volt / SOC" setting

Generator Stop Conditions:
The generator will stop when the battery voltage or SOC is higher than the "Generator Charge End Battery Volt / SOC" settings.

2.8.1.5 Gen Boost Function
In real applications, customer loads often fluctuate, making generators highly sensitive to frequent changes. Activating GEN Boost can allocate a margin for the generator's input power, preventing it from consistently operating near overload conditions.
Enable GEN boost



Сторінка 25

2.8.2 Робота зі Smart Load
Окремий GEN-порт моделей SNA2-EU-LT 10K, 12K, 14K також може підтримувати підключення розумних навантажень, наприклад водонагрівачів.

2.8.2.1 Налаштування Smart Load
Увімкніть smart load.
Enable Grid always on: коли є підключення до мережі, smart load залишається постійно підключеним.
Start PV Power: введіть поріг PV-потужності, за якого smart load має запускатися. Також можна задати SOC або напругу батареї для умов старту та зупинки.
На схемі показано підключення Battery, PV, Grid, HOUSE Essential LOAD і Smart load через відповідні захисні вимикачі та блокувальний перемикач.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

2.8.2 Working with Smart load
The SNA2-EU-LT 10K, SNA2-EU-LT 12K, SNA2-EU-LT 14K dedicated GEN port can also support to connect smart loads, such as water heaters.



2.8.2.1 Smart Load Settings
Enable smart load



Enable "Grid always on": When connected to the grid, the smart load remains continuously connected.
Start PV Power: Input the PV power threshold at which you want the smart load to start. You can also input the battery's SOC or voltage to select when to start and stop.

Сторінка 26

2.8.3 Робота з наявною мережевою PV-системою - AC Coupling
Коли інвертор працює в мережі, а експорт у мережу увімкнений, AC-coupled інвертор завжди буде увімкнений і продаватиме надлишкову енергію в мережу. Переконайтеся, що у вас є дозвіл продавати електроенергію постачальнику при використанні AC-coupled PV-масивів у мережі.
Примітка: для оптимальної роботи AC Coupling рекомендовано тримати Start Volt/SOC і End Volt/SOC у межах 5-10% один від одного.

Налаштування AC Coupling потрібно увімкнути, коли наявна мережерева система підключається до GEN-порту.
Start SOC: SOC, за якого AC-coupled інвертори вмикаються в автономному режимі. Рекомендовано 50-70%.
End SOC: SOC, за якого AC-coupled інвертори вимикаються в автономному режимі. Рекомендовано 90%.
Параметри Hybrid Setting: PV&AC Take Load Jointly, Grid CT Connection, Export to Grid, CT Power Offset, Export Power Percent.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

2.8.3 Working with teh Existing Grid-tied system (AC Coupling)

The AC Coupling setting must be enabled when connecting an existing on-grid system to the GEN port.

Start SOC(%): The SOC at which the AC-coupled inverters are turned on when in off-grid mode (50% to 70% recommended).

End SOC(%): The SOC at which the AC-coupled inverters are shut down when in off-grid mode (90% recommended).



When on-grid and export to grid are enabled, the AC-coupled inverter will always be on, selling any extra power back to the grid. Ensure you are permitted to sell power to your utility provider when using AC-coupled PV arrays on-grid.

Note: It is recommended to keep the Start Volt / SOC and End Volt / SOC within 5%-10% of each other for optimal operation when utilizing the AC coupling function.



Сторінка 27

2.9 Паралельна робота
Інвертори серії SNA підтримують до 16 одиниць у однофазній або трифазній паралельній системі.
Крок 1. Підключення кабелів виконується за схемою.
На однофазній схемі показані Inverter1, Inverter2, Inverter3 з клемами LOAD, GRID, GEN, PV, BAT та PE, а також Utility Combiner Box, GEN Combiner Box, Load Combiner Box і батарейні підключення.
Важливо: PV-вхід не можна спільно використовувати між інверторами за жодних умов.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

2.9 Parallel Function

SNA series inverter support up to 16 units to composed single phase parallel system or three phase parallel system, for parallel system setup.

Step 1. Cable connection: the system connection is as below:



Сторінка 28

Трифазна паралельна схема
На схемі показано три інвертори з підключенням LOAD, GRID, GEN, PV, BAT і PE, а також Gen Combiner Box, Utility Combiner Box, Load Combiner Box та фази R, S, T.
Важливо: PV-вхід не можна спільно використовувати між інверторами за жодних умов.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями



Сторінка 29

Налаштування паралельної системи
Крок 2. Встановіть перемикач CAN communication PIN у стан ON для першого та останнього інвертора.
Крок 3. Налаштуйте моніторинг системи і додайте всі datalogger в одну станцію. Користувачі можуть увійти до інтерфейсу моніторингу та через Configuration -> Station -> Station Management -> add datalog додати datalogger.
Крок 4. Увімкніть share battery, якщо система використовує один спільний батарейний банк. Якщо батарея не спільна, вимкніть цю функцію.
Крок 5. Встановіть систему як parallel group у системі моніторингу.
Для детальніших інструкцій щодо паралельної системи відвідайте сторінку завантажень Luxpowertek і завантажте відповідний посібник.
Максимальна кількість у паралелі - 16, тому 2 <= n <= 16.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

LUXPOWERTEK User Manual

Step 2. Please put the CAN communication PIN to on status for the first and the end inverter.



Step 3. Setup the monitor for the system, add all datalogs in one station. Users can login to the visit interface of monitor system, Configuration->Station->Station Management->add datalog to add the datalogs.



Step 4. Enable share battery for the system if the system share one battery bank, otherwise disable the shared battery function.

Step 5. Set the system as a parallel group in the monitor system.



For more detailed guidance for paralleling system, please visit https://www.luxpowertek.com/download/ And download the guidance.

25

Сторінка 30

2.10 Увімкнення/вимкнення EPS Power
Перемикач LOAD Output Switch використовується для керування AC-виходом.
Після підключення увімкніть перемикач. У разі аварійної ситуації користувач може вимкнути LOAD output switch, щоб припинити подачу живлення.

3. Режими роботи
3.1 Опис режимів інвертора серії SNA
Bypass Mode: AC живить навантаження.
PV Charge Bypass: PV заряджає батарею, а AC живить навантаження.
BAT Grid off: батарея живить навантаження.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

2.10 EPS Power ON/OFF



LOAD Output Switch: Use to control the AC output
After connection, please turn on the switch. Users can turn off the LOAD output switch to turn off power supply in some emergency case.

3. Working modes

3.1 SNA series inverter modes introduction:

Bypass Mode		AC is used to take the load.
PV Charge Bypass		PV charge the battery while the AC power the load.
BAT Grid off		Battery is used to take the load.

Сторінка 31

Режими роботи - продовження
PV+BAT Grid off: PV і батарея разом живлять навантаження.
PV Charge: коли клавіша LOAD вимкнена, інвертор тільки заряджає батарею. Якщо батарея вимкнена, PV може автоматично пробудити батарею.
PV Charge + Grid off: PV заряджає батарею і живить навантаження.
AC Charge: AC заряджає батарею з AC Input або GEN Input. Якщо батарея вимкнена, AC може автоматично пробудити батарею.
PV+AC charge: PV і AC заряджають батарею. AC надходить з AC Input або GEN Input.
PV Grid off: якщо налаштовано роботу без батареї, PV може живити навантаження. Примітка: вихідна потужність залежить від PV-енергії; нестабільний PV-вхід впливає на вихідну потужність.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

PV+BAT Grid off		PV+Battery power the load together.
PV Charge		1.When the LOAD key off, the inverter charge the battery only. 2.When the battery is power off, the PV can wake up the battery automatically.
PV Charge+Grid off		PV charge the battery and power the load.
AC Charge		1. AC charge the battery from AC Input or GEN Input. 2. When the battery is power off, the AC can wake up the battery automatically.
PV+AC charge		PV+AC charge the battery. AC is from AC Input or GEN Input.
PV Grid off		NOTE: The output power depends on the PV energy input, if the PV energy is unstable, witch will influence the output power. When setting without battery, the PV can power the load.

Сторінка 32

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

3.2 Опис налаштувань, пов'язаних із режимами роботи
Hybrid Mode 1 - charge first: сонячна енергія спочатку заряджає батарею. AC живить навантаження. Якщо сонячної енергії більше, ніж потрібно для заряду батареї, надлишок разом із мережею живить навантаження. Якщо після заряду й живлення навантаження залишається енергія, вона подається в мережу за увімкненої функції export to grid.
Hybrid Mode 1 + AC charge: якщо сонячної енергії недостатньо, AC заряджає батарею. Заряд за AC може виконуватися за часом або за SOC/напругою батареї.
Bypass Mode: AC живить навантаження, Solar заряджає батарею.
Hybrid Mode 2 - load first: сонячна енергія спочатку живить навантаження. Якщо її недостатньо, батарея розряджається разом із PV до EOD voltage/SOC. Якщо PV більше за навантаження, надлишок заряджає батарею, а за наявності додаткової енергії та увімкненого експорту вона подається в мережу.
Bypass Mode + AC charge: AC живить навантаження і заряджає батарею під час AC charge time, якщо сонячної енергії недостатньо.
Off-grid inverter mode: якщо P_Solar >= P_load, PV живить навантаження і заряджає батарею. Якщо P_Solar < P_load, PV і батарея разом живлять навантаження до нижнього порогу EOD або Cut Off Voltage/SOC.

3.2 Working Modes related setting description

Situation	Setting 1	Setting 2	Setting 3	Working modes and Description
AC abnormal	NA	NA	NA	off grid inverter mode if P_Solar>=P_load, solar is used to take load and charge battery if P_Solar<P_load, solar and battery take the load together, system will discharge until battery lower than the Cut Off Voltage/SOC.
AC normal	PV&AC Take Load Jointly Enable	In the AC first time	NA	Hybrid Mode 1 (charge first) Solar power will used to charge battery first. 1. The solar power will be used to charge the battery first; AC will take load. 2. If solar power is higher than power need to charge the battery, the extra power will used to take load together with AC. 3. If there is still more energy after charge battery and take the load, it will feed energy into grid if export to grid function is enabled.
		Enable AC charge and in the AC charge time	AC charge accroding to Time	Hybrid Mode 1 (charge first)+AC charge battery if solar power is not enough to charge battery.
			AC charge accroding to battery voltage or SOC	Hybrid Mode 1 (charge first)+AC charge battery if solar power is not enough to charge battery and the battery voltage/SOC is lower than AC start charge voltage/SOC, the AC will stop charging when the battery Voltage/SOC is higher than AC end charge battery voltage/SOC.
		1. Not in the AC first time and 2. Disable AC charge or not in the AC charge time	NA	Hybrid Mode 2 (load first) Solar power will used to take load first. 1. If solar power is lower than load, battery will discharge together to take load until battery lower than EOD voltage/SOC. 2. If solar power is higher than load, the extra power will used to charge battery, if there is still more energy, it will feed into grid if enable export.
		In the AC first time	NA	Bypass Mode AC will take the load and Solar is used to charge battery.
	PV&AC Take Load Jointly Disable	Enable AC charge and in the AC charge time	AC charge accroding to Time	Bypass Mode+AC charge battery/Solar is used to charge battery. AC will take load and also charge battery during AC charge time if solar power is not enough.
			AC charge accroding to SOC/Battery voltage	Bypass Mode+AC charge battery Solar is used to charge battery when battery SOC/Volage is lower than start SOC/Voltage, AC will take load and also charge battery when the battery Voltage/SOC is higher than AC end charge battery voltage/SOC.
		1. Not in the AC first time and 2. Disable AC charge or not in the AC charge time	NA	off grid inverter mode if P_Solar>=P_load, solar is used to take load and charge battery if P_Solar<P_load, solar and battery take the load together, system will discharge until battery lower than EOD Voltage/SOC.

Сторінка 33

3.3 Робота як гібридний інвертор
3.3.1 Серія SNA може працювати як традиційний автономний інвертор або як гібридний інвертор. Якщо PV&AC take load jointly вимкнено, пристрій працює як традиційний автономний інвертор. Якщо увімкнено - як гібридний: він живить навантаження від сонця і батареї або використовує AC.
3.3.2 AC First: у заданий час система використовує AC для навантаження, а сонячну енергію спочатку для заряду батареї. Якщо є надлишок PV, він також живить навантаження. Поза заданим часом система спочатку використовує PV і батарею до зниження SOC/напруги нижче On Grid EOD, після чого навантаження бере AC.
3.3.3 AC Charge Disable: система не використовує AC для заряду батареї, крім випадку, коли Li-ion BMS встановлює прапор примусового заряду.
Пов'язані налаштування: PV&AC Take Load Jointly, Export to Grid, Export Power Percent, CT Power Offset, AC Charge Battery Current, AC Charge Based On, Battery Voltage/SOC/Time, Batt Discharge Control, On-Grid/Off-Grid Cut-Off SOC або Volt.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

3.3 Working as a hybrid inverter.
Related settings

3.3.1 The SNA series can function as a traditional off-grid inverter or a hybrid inverter. When PV&AC take load jointly is disabled, it operates as a traditional off-grid inverter. Otherwise, it works as a hybrid inverter. In this mode, the inverter either uses solar and battery to power the load or uses AC to take the load.



3.3.2 AC First: During the setting time, system will use AC to take load, use solar power to charge the battery first. If there is extra solar power, extra solar power will take the load. When out of the setting time, system will use solar and battery to take load first until battery voltage/SOC is lower than On Grid EOD settings, then it will use AC to take the load.



3.3.3 AC Charge function Disable: The system will not use AC to charge the battery (except Li ion BMS set force charge flag).



Сторінка 34

Режими AC-заряду
According to Time: у заданий час система заряджає батарею від AC до повного заряду; батарея не розряджається в цей час.
According to Battery Voltage: система заряджає батарею від AC, якщо напруга нижча за AC Charge Start Battery Voltage, і зупиняє заряд, коли напруга вища за AC Charge End Battery Voltage.
According to Battery SOC: система заряджає батарею від AC, якщо SOC нижчий за AC Charge Start Battery SOC, і зупиняє заряд, коли SOC/напруга досягає кінцевого значення.
According to Battery Voltage and Time: у заданий час система заряджає батарею від AC за умовою стартової/кінцевої напруги; батарея не розряджається в цей час.
According to Battery SOC and Time: у заданий час система заряджає батарею від AC за умовою стартового/кінцевого SOC; батарея не розряджається в цей час.

4. LCD-дисплей і налаштування
4.1 LCD Display
4.2 LCD Display
LED-індикатор: зелений постійний - нормальна робота; зелений миготливий - попередження; червоний миготливий - несправність.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

- According to Time: During the setting time, system will use AC to charge the battery until battery full and battery will not discharge during the setting time.
- According to Battery Voltage: During the setting voltage, system will use AC to charge the battery if battery voltage is lower than AC Charge Start Battery Voltage and will stop when Voltage is higher than AC Charge End Battery Voltage.
- According to Battery SOC: During the setting SOC, system will use AC to charge the battery if battery SOC is lower than AC Charge Start Battery SOC and will stop when Voltage is higher than AC Charge End Battery SOC.
- According to Battery Voltage and Time: During the setting time, system will use AC to charge the battery if battery voltage is lower than AC Charge Start Battery Voltage and will stop when Voltage is higher than AC Charge End Battery Voltage. And battery will not discharge during the setting time.
- According to Battery SOC and Time: During the setting time, system will use AC to charge the battery if battery SOC is lower than AC Charge Start Battery SOC and will stop when Voltage is higher than AC Charge End Battery SOC. And battery will not discharge during the setting time.

4. LCD display and settings

4.1 LCD Display

	LED Indicator	Messages
1	Green/Solid	Normal
2	Green/Flashing	Warning
3	Red/Flashing	Fault

4.2 LCD Display



Сторінка 35

Опис областей LCD-дисплея
1. Загальна інформація: за замовчуванням показує поточний час/дату.
2. Інформація мережі та генератора: напруга, частота, вхідна або вихідна потужність мережі; для генератора - напруга, частота, вхідна потужність.
3. Вихідна потужність сонячного інвертора: дані двоканального PV - напруга та потужність.
4. Інформація батареї: тип батареї - літієва або свинцево-кислотна, напруга, SOC, вхідна та вихідна потужність.
5. Інформація LOAD: напруга, частота, потужність.
6. Споживання навантажень: показує споживання в мережевому режимі.
7. Текстова область робочого стану: показує код стану SNA2-EU-LT 10K/12K/14K, текст робочого режиму, код попередження та код помилки.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

NO.	Description	Remarks
1	Generally Information Display Area	Display the currently time/date by default.
2	Solar inverter output power	This area shows the data of Two-chnnel PV voltage and power.
3	Battery information and data	This area shows the battery type, (lithium battery or lead Acid battery), display the voltage, SOC , input and output power.
4	LOAD output information and data	This area will display LOAD voltage, frequency, power.
5	Loads consumption	Display the power consumption by the loads in on grid model.
6	Grid information and Generator information	Display the grid (Power pylon) information of voltage, frequency, input or output power, the Generator (dynamo) information of voltage, frequency, input power.
7	Working status text display area	This area displays the status code of the SNA2-EU-LT 10K, SNA2-EU-LT 12K, SNA2-EU-LT 14K inverter, including rated running status text, the code for the alarm and the code error.

Сторінка 36

4.3 Відображення стану інвертора
Fault status, fault 02: стан несправності, помилка 02.
Warning Status, warning 04: стан попередження, попередження 04.
Flash status: відсоток завантаження - 58%.
Якщо система показує значок у червоній рамці, це означає, що AC-вхід підключено до мережі.
Якщо показано інший значок у червоній рамці, це означає, що AC-вхід підключено до генератора.
Коли SNA2-EU-LT 10K/12K/14K працює нормально, у червоній рамці відображається текст поточного робочого стану, наприклад PVGridOn або PVCharge.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

4.3 Inverter Status Display

When the SNA2-EU-LT 10K, SNA2-EU-LT 12K, SNA2-EU-LT 14K inverteris running normally, the text information corresponding to the current working status is displayed in the red box, such as PVGridOn or PVCharge.



Warning Status, warning 04



Fault status, fault 02



Flash status: download percent is 58%



If the system displays the icon in the red box. Indicates that the AC input port is connected to the power grid.



When the icon in the red box is displayed, it indicates that the AC input port is connected to a generator.



Сторінка 37

4.4 LCD-налаштування
Керування кнопками
З головного екрана натисніть ENTER, щоб відкрити меню. Кнопками UP і DOWN виберіть потрібну функцію і натисніть ENTER для входу. Натисніть Return, щоб повернутися на попередній рівень.
Опції: Home - головна сторінка, Data - робочі дані, Notice - інформація про несправності й попередження, Setting - конфігураційні налаштування.
Примітка: повторне натискання Down переходить до Notifications, Settings, Home і завершує цикл.
Примітка: тривале натискання UP або DOWN безперервно подає відповідний сигнал кнопки.

Кнопки:
Enter - підтвердити, увійти в меню.
Return/Exit - попередній крок або зміщення вправо.
Up - попередній пункт або зміщення вправо.
Down - наступний пункт або зміщення вліво.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

4.4 LCD Settings

Button Operations



Button	Function
Return	Exit
Enter	Confirm, Enter menu
Up	Previous step or Slide right
Down	Next step or Slide left

Note: Long-pressing the UP and DOWN keys will continuously input the correspongding key signals.

General Operations
Through button control, press ENTER on the home screen to access the menu options



Using the UP and DOWN buttons, select the desired function, then press ENTER to enter. Press Return to return to the previous level. The options include Home for the main page, Data for operational data, Notice for fault and warning information, and Setting for configuration settings.

Note: Click the Down button again, then jump to Notifications, Settings, Home, and complete a loop..

Сторінка 38

Data
Solar: показує напругу та потужність PV1, напругу та потужність PV2, вироблення PV1 за день і загальне вироблення PV1, вироблення PV2 за день і загальне вироблення PV2.
Battery (1): напруга батареї, струм заряду/розряду, потужність заряду, потужність розряду, вибірка напруги батареї інвертором, стан батареї, залишкова енергія, health, напруга відсічення заряду, напруга відсічення розряду, найвища/найнижча напруга комірки, найвища/найнижча температура комірки.
Battery (2): кількість циклів заряду/розряду, ємність батареї, максимальний струм заряду, максимальний струм розряду, BMS event 1, BMS event 2, заряд за день, розряд за день, загальний заряд, загальний розряд.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

Index	Description	Data
1	Solar	 The figure shows the voltage and power of Pv1, the voltage and power of PV2, the power generation of PV1 in one day and the total power generation of PV1, the power generation of PV2 in one day and the total power generation of Pv2.
2	Battery (1)	 The first page contains the following information: battery voltage, battery charge and discharge current, battery charge power, battery discharge power, inverter sampling battery voltage, battery status, battery remaining power, battery health, battery charge cut-off voltage, battery discharge cut-off voltage. The highest cell voltage. Lowest cell voltage. Highest cell temperature, lowest cell temperature.
3	Battery (2)	 The second page contains the following information: the number of charge and discharge times of the battery, the capacity of the battery, the maximum charge current, the maximum discharge current, BMS event 1, BMS event 2, the charge power in a day, the discharge power in a day, the total charge power, the total discharge power.

Сторінка 39

Data - продовження
Grid (1): напруга мережі, частота мережі, напруга генератора, частота генератора, потужність із мережі до інвертора, потужність з інвертора до мережі, потужність інвертора, випрямлена потужність, потужність навантаження.
Grid (2): потужність, експортована інвертором у мережу за день; загальна експортована потужність; потужність, імпортована з мережі до інвертора за день; загальна імпортована потужність; вихідна потужність інвертора за день; потужність випрямлення інвертора за день.
UPS (1): напруга навантаження, частота навантаження, активна потужність LOAD, повна потужність LOAD, вихідна потужність LOAD за день і загальний вихід.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

LUXPOWERTEK User Manual

4	Grid (1)	 The first page contains the following information: grid voltage, grid frequency, generator voltage,generator frequency, power input from the grid to the inverter, power output from the inverter to the grid, inverter power, rectified power, load power.
5	Grid (2)	 The second page contains the following information: The power of the inverter exported to the grid during the day. The total power of the inverter exported to the grid. The power that the grid imports into the inverter during the day. The total power imported from the grid to the inverter. The power output of the inverter during the day. The power of inverter rectification in a day.
6	UPS (1)	 The first page contains the following information: load voltage, load frequency. Active power of LOAD, apparent power of LOAD. LOAD Power output in a day. LOAD Indicates the total power output.

35

Сторінка 40

Data - Parallel та Other
Parallel: показує роль пристрою в паралельному стані - master або slave; тип паралелі - однофазна або трифазна; паралельна фаза R, S або T; кількість паралельних пристроїв; паралельна адреса.
Other: текстова інформація про поточний стан інвертора, код помилки, код тривоги, напруга BUS1, напруга BUS2, позитивна напруга BUS, негативна напруга BUS. T1 - температура плати I/O, береться найбільше значення. T2 - температура материнської плати, береться найбільше значення.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

7	Parallel	 This page contains information about the role of the machine in the parallel state (host or slave). Parallel type (single phase or three phase). Parallel phase * or S or T). Number of parallel machines. Parallel address.
8	Other	 This page contains text information about the current status of the inverter. Inverter error code. Inverter alarm code. Voltage of BUS1. Voltage of BUS2. Positive BUS voltage. Negative voltage of the BUS. The temperature of T1 is the temperature of the I/O board (the highest value). T2 is the temperature of the motherboard (take the highest value).

Сторінка 41

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

Notice
Fault Status: коли інвертор має несправність, сторінка показує відповідний код. Якщо несправності немає, відображається NO Fault.
Alarm Status: коли є попередження, сторінка показує відповідний код. Якщо попередження немає, відображається NO Alarm.
Record: сторінка містить історію несправностей і попереджень із часом та датою. Історія несправностей показується на сторінках 1-4, сторінки 5-8 показують історію викликів/попереджень.

Index	Description	Notice
1	Fault Status	 Information on this page: When the inverter fails, this page displays the corresponding fault code. If there is NO Fault, no fault is displayed.
2	Alarm Status	 Information contained in this page: When the inverter alarm appears, this page will display the corresponding alarm code. If there is NO Alarm, no alarm is displayed.
3	Record	 This page contains information that lists the history of failures and alarms. Specific to the time and date of failure or alarm. The fault history is displayed on pages 1 to 4. Pages five through eight show the history of the call.

Сторінка 42

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

Setting
Common: перша сторінка містить налаштування вихідної напруги LOAD - 240, 230, 220, 208, 200 В; частоту виходу LOAD - 50 або 60 Гц; діапазон AC-входу - UPS 170-280 В або APL 90-280 В; увімкнення PV off-network, N-PE, AFCI та AFCI clear.
Application (1): перша сторінка містить статус інвертора - rated або standby; режим PV-входу - DC source, PV1/PV2 independent або PV1/PV2 parallel; тип батареї - lithium, lead-acid або no battery; бренд літієвої батареї; Green energy saving; Battery energy saving.
Для детального списку сумісних брендів батарей відвідайте сайт LuxpowerTek або зверніться до постачальника.
Друга сторінка містить налаштування року, місяця, дати та увімкнення зумера.

Index	Description	Setting
1	Common	 The first page contains the following information: Inverter status information (rated or standby). PV input mode (DC source or PV1 and PV2 independent or PV1 and PV2 parallel). Type of battery (lithium, lead-acid, or no battery). Lithium battery brands (containing 24 battery brands). Green energy saving enabled. Battery energy saving is enabled. **For a detailed list of compatible battery brands, please visit the LuxpowerTek official website for download or contact your device provider.**  The second page contains the following information: The Settings of the year, month and date. Enabling the buzzer.
2	Application (1)	 The first page contains information on LOAD output voltage Settings (240, 230, 220, 208, 200). LOAD output frequency setting (50Hz or 60Hz). AC input range (UPS: 170-280 or APL: 90-280). The PV off-network function was enabled. N-PE is enabled. AFCI enabled, AFCI clear

Сторінка 43

Application (2), Application (3), Application (4)
Application (2): містить AC priority charging time, можна встановити три часові періоди.
Application (3): налаштування Mixed mode, спільне живлення навантаження PV та AC, експорт у мережу, відсоток експорту, увімкнення CT на стороні мережі інвертора. CT ratio за замовчуванням 1000:1, також можна вибрати 2000:1 або 3000:1.
Application (4): тип паралельної машини - без паралелі, однофазна паралель або трифазна паралель; вибір паралельної фази R/S/T; увімкнення спільного використання батареї.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

3	Application (2)	 The second page contains information: AC priority charging time, you can set three time periods.
4	Application (3)	 The third page contains the following information: Mixed mode Settings. PV and AC are loaded together. empowerExport to the grid. Percentage of electricity output to the grid.Enable the CT function on the inverter power grid side. The default CT ratio is 1000:1. It can also be set to 2000:1 and 3000:1.
5	Application (4)	 The fourth page contains information: Type of parallel machine (no parallel machine or single phase parallel machine or three phase parallel machine). Parallel phase (R, S, T) can be set. The battery sharing function was enabled.

Сторінка 44

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

Charge
Charge (1): перша сторінка містить налаштування струму заряду, CV-напруги свинцево-кислотної батареї та напруги float charge для свинцево-кислотної батареї.
Numerical setting operation: сторінка містить числові значення. Після натискання Down курсор переходить до +1, потім -1, +0.1, -0.1 і Enter. Натискання UP повертає назад. Якщо натиснути Enter на +1, 55 стане 56; на -1, 55 стане 54; на -0.1, 55 стане 54.9; на +0.1, 55 стане 55.1.
Charge (2): друга сторінка містить увімкнення режиму AC charging і налаштування струму AC-заряду.

6	Charge (1)	 The first page contains information: charging current Settings. CV voltage setting of lead-acid battery. Lead-acid battery floating charge voltage setting.
7	Charge (Numerical setting operation)	 This page contains: Setting values. After pressing Down, exit move to +1, +1 to −1, −1 to +0.1, +0.1 to −0.1, and −0.1 to Enter. Press UP to roll back. If you press Enter when the cursor moves to +1, 55 becomes 56. If you press Enter when the cursor moves to −1, 55 becomes 54. If you press Enter when the cursor moves to −0.1, 55 becomes 54.9. If you press Enter when the cursor moves to +0.1, 55 becomes 55.1.
8	Charge (2)	 The second page contains information: AC charging mode enable Settings. AC charging current setting.

Сторінка 45

Charge - умови AC-заряду
Charge according to the time: AC заряджає батарею за часом, доступні три часові періоди.
Charge according to the battery voltage: AC заряджає за напругою батареї; можна встановити стартову напругу заряду та напругу зупинки.
Charge according to the battery SOC: AC заряджає за SOC батареї; можна встановити стартовий SOC заряду та SOC зупинки.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

9	Charge (according to the time)	 The second page contains information: The AC is charged according to the time, and three time periods are provided.
10	Charge (according to the battery voltage)	 The second page contains information: The AC is charged according to the battery voltage. The starting charge voltage and cut-off charge voltage can be set.
11	Charge (according to the battery SOC)	 The second page contains information: The AC is charged according to the battery SOC. Start charge SOC and stop charge SOC can be set.

Сторінка 46

Charge - комбіновані умови та генератор
Charge according to the battery voltage and time: AC заряджає, якщо виконується один із трьох часових періодів і напруга батареї знаходиться між стартовою та кінцевою напругою заряду.
Charge according to time and SOC: AC заряджає, якщо виконується один із трьох часових періодів і SOC батареї знаходиться між стартовим та кінцевим SOC.
Charge (3): третя сторінка містить налаштування заряду від генератора. Генератор заряджає за напругою батареї або SOC. Можна встановити струм заряду батареї, стартову/кінцеву напругу заряду, стартовий/кінцевий SOC і максимальну вхідну потужність генератора.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

12	Charge (according to the battery voltage and time)	 The second page contains information: The AC is charged according to the battery voltage and time. Meet one of the three time periods and the battery voltage between the starting charge voltage and the cut-off charge voltage. The AC will be charged.
13	Charge (according to time and SOC)	 The second page contains information: The AC is charged according to time and SOC. Meet one of the three time periods and the battery SOC between the start charge SOC and the cut-off charge SOC. The AC will be charged.
14	Charge (3)	 The third page contains information about the Settings for charging the generator. The generator is charged according to the battery voltage or battery SOC. Battery charging current can be set. The battery voltage can be set to start charging. You can set the battery voltage at the end of charging. Battery SOC can be set to start charging. Battery SOC can be set to end charging. The maximum input power of the generator can be set.

Сторінка 47

DisCharge
DisCharge (1): розряд батареї може налаштовуватися за напругою або SOC. Можна встановити струм розряду, напругу попередження батареї, напругу відсічення розряду в автономному режимі та напругу відсічення при підключенні до мережі. Напруга попередження має бути більшою за автономну напругу відсічення. Діапазон автономної відсічки доповнює діапазон мережевої відсічки.
DisCharge (2): увімкнення Smart Load. Якщо фактична PV-потужність більша за задане значення, функція Smart Load активується. У мережевому режимі може бути normally open. Можна задати пороги напруги та SOC для старту і завершення Smart Load.
DisCharge (3): увімкнення AC Couple, стартовий SOC AC Couple, кінцевий SOC відсічення, стартова напруга AC Couple і кінцева напруга відсічення.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

15	DisCharge (1)	 The first page contains information: battery discharge can be based on voltage or SOC. Discharge current can be set. Battery alarm voltage can be set. Off-grid discharge cutoff voltage can be set. Grid-connected discharge cutoff voltage can be set. The alarm voltage is larger than the off-grid cut-off voltage. The off-grid cut-off voltage range is complementary to the grid-connected cut-off voltage range.
16	DisCharge (2)	 The second page contains the following information: Enable Smart Load. When the actual PV input power is greater than the value, the Smart Load function takes effect. Normally open when connected to the grid. Smart Load takes effect voltage point. Smart Load End voltage point. Smart Load takes effect on the SOC. Smart Load Ends the SOC.
17	DisCharge (3)	 Page 3 contains the following information: Enable the AC Couple function. Enable the start SOC of the AC Couple. End The cutoff SOC of the AC Couple. Turn on the start voltage of the AC Couple. End The cut-off voltage of the AC Couple.

Сторінка 48

Other та Basic
Other: налаштування компенсації CT power. Налаштування максимальної швидкості п'яти вентиляторів і кривих керування вентиляторами.
Basic: SN означає серійний номер інвертора. FW означає версію прошивки інвертора; cEaa - версія для США, cFaa - європейська версія.

5. Перевірка операцій LCD-налаштувань
Використовуйте Enter, UP, Down та інші кнопки згідно зі схемою на сторінці.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

LUXPOWERTEK User Manual

18	Other	 Include information: CT power compensation setting. Set the maximum speed of five fans. Set five fan control slope curves.
19	Basic	 Contains information: SN Indicates the serial number of the inverter. FW Indicates the firmware version of the inverter (cEaa indicates the US version, cFaa indicates the European version).

5. About LCD Settings check the operation



44

Сторінка 49

6. Система моніторингу для ECO Hybrid inverter
Користувачі можуть використовувати WiFi dongle, WLAN dongle або 4G dongle - доступність залежить від країни - для моніторингу системи накопичення енергії. Вебсайт моніторингу: server.luxpowertek.com.
Застосунок доступний у Google Play та Apple App Store. Відскануйте два QR-коди на сторінці, щоб завантажити застосунок.
Інструкції можна завантажити з сайту Luxpowertek у розділі download / Document Reference.
Документи: Monitor interface introduction; Website settings for offgrid inverter; Wifi Quick Guidance; Monitor system setup for distributors and end users; registration; WiFi password setting; WiFi local monitor and setting; Lux_Monitor_UI_Introduction; Website Setting Guidance.
Коротка інструкція з налаштування пароля WiFi-модуля також доступна в коробці WiFi.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

6. Monitor System for ECO Hybrid inverter

- Users can use wifi dongle/WLAN dongle/4G dongle (Avaiblable from 2021 March for some countries) to monitor the energy storage system, The monitor website is: server.luxpowertek.com.
- The APP is also available in the google play and apple APP store (Scan two code bar to download the APP).
- Please download the introduction of guidance by website: https://www.luxpowertek.com/download/Document Reference.

1. Wifi Quick Guidance
Quick guidance for setting password for wifi module, the paper is also available in the wifi box.

2. Monitor system setup for Distributors and **Monitor system setup for endusers,** Monitor system registration, wifi password setting, and wifi local monitor and setting.

3. Lux_Monitor_UI_Introduction
Introduction of monitor interface

4. Website Setting Guidance
Introduction of website settings for offgrid inverter

Сторінка 50

7. Технічні характеристики
Таблиця 1. Характеристики MPPT-режиму
Моделі: SNA2-EU-LT 10K, 12K, 14K.
Максимальна потужність PV-масиву: до 24000 Вт для 14K, 18000 Вт для інших конфігурацій, за схемою 12000/12000 або 9000/9000.
Номінальна PV-вхідна напруга: 320 В.
Кількість незалежних MPPT-входів: 2.
Кількість стрингів на MPPT: 2.
Діапазон PV-вхідної напруги: 100-480 В.
Діапазон MPPT: 120-440 В.
Стартова напруга: 100 В.
Максимальний PV-вхідний струм на MPPT: 26/26 А.
Максимальний струм короткого замикання PV на MPPT: 32.5/32.5 А або 35/35 А залежно від моделі.
Максимальний PV-струм заряду батареї: 44/44 А.

Таблиця 2. Характеристики батарейного режиму
Форма вихідної напруги: чиста синусоїда.
Регулювання вихідної напруги: 200/208/220/230/240 Vac ±5%.
Частота виходу: 50/60 Гц.
PV+Battery Output Power / Battery Output Power: 10000-14000 Вт залежно від моделі.
Номінальний вихідний струм: 43.5 А для 10K, 52 А для 12K, 61 А для 14K.
Максимальний струм заряду/розряду: 230-270 А залежно від моделі.
Surge capacity: подвійна номінальна потужність до 5 секунд.
Захист від перевантаження: наведено пороги 5 с і 10 с залежно від моделі та режиму.
High DC recovery voltage: 57.4 VDC для Li, 58 VDC для Lead Acid.
High DC cut-off voltage: 59 VDC для Li, 60 VDC для Lead Acid.
Діапазон напруги батареї: 46.4-60 В для Li, 38.4-60 В для Lead Acid.
Рекомендована ємність батареї на інвертор: більше 400 А·год.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

7. Specifications

Table 1 MPPT Mode Specifications			
INVERTER MODEL	SNA2-EU-LT 10K	SNA2-EU-LT 12K	SNA2-EU-LT 14K
Max. PV Array Power (W)	18000W (9000/9000)	24000W (12000/12000)	
Rated PV Input Voltage (V)	320		
Number of Independent MPPT Inputs	2		
Number of string per MPPT	2		
PV Input Voltage Range (V)	100~480		
MPPT Voltage Range (V)	120~440		
Start-up Voltage (V)	100		
Max. PV Input Current per MPPT (A)	26/26	35/35	
Max. PV Short-circuit Current per MPPT (A)	32.5/32.5	44/44	
Max. PV Charging Current for Battery (A)	250		
Table 2 Battery Mode Specifications			
INVERTER MODEL	SNA2-EU-LT 10K	SNA2-EU-LT 12K	SNA2-EU-LT 14K
Output Voltage Waveform	Pure Sine Wave		
Output Voltage Regulation	200Vac/208Vac/220Vac/230Vac/240Vac±5%		
Output Frequency	50/60Hz		
PV+Battery Output Power (W)	10000	12000	14000
Battery Output Power (w)	10000	12000	
Rated Output Current (A)	43.5	52	61
Max. Charging/Discharging Current (A)	230	250	270
Max. Charging/Discharging Power (W)	11000	12000	13000
Overload Protection	5s@≥150~200%*10K / 10s@110%~150%*10K (Only Battery)	5s@≥150%*12K / 10s@110%~150%*12K (Only Battery)	10s@≥118% *12K (With PV+ Battery)
Surge Capacity	2* rated power within 5 seconds		
Recommend Capacity of Battery per Inverter	>400AH		
Battery Voltage Range	46.4V-60V (Li) 38.4V-60V (Lead_Acid)		
High DC Cut-off Voltage	59VDC (Li) 60VDC (Lead_Acid)		
High DC Recovery Voltage	57.4VDC (Li) 58VDC (Lead_Acid)		

Сторінка 51

Battery Mode Specifications - продовження
Low DC Warning Voltage для Lead Acid:
load < 20%: 44.0 Vdc, налаштовується.
20% <= load < 50%: Warning Voltage @ load < 20% - 1.2 V.
load >= 50%: Warning Voltage @ load < 20% - 3.6 V.
Low DC Cut-off Voltage для Lead Acid:
load < 20%: 42.0 Vdc, налаштовується.
20% <= load < 50%: Cut-off Voltage @ load < 20% - 1.2 V.
load >= 50%: Cut-off Voltage @ load < 20% - 3.6 V.
Low DC Warning Return Voltage: Low DC Warning Voltage при різному навантаженні +2 V.
Low DC Cut-off Return Voltage: якщо Cut-off Voltage @ load <20% >=45 V, повернення = cut-off +3 V; якщо <45 V, повернення = 48 V.
Low DC Warning SOC: 20% SOC, налаштовується.
Low DC Warning Return SOC: Low DC Warning SOC +10%.
Low DC Cut-off SOC: 15% SOC для Grid on і 15% SOC для Grid off, налаштовується.
Low DC Cut-off Return SOC: Low DC Cut-off SOC +10%.
Absorption Charging Voltage: 58.4 Vdc.
Flooded Battery: 58.4 Vdc рекомендовано.
AGM/Gel Battery: 56.4 Vdc рекомендовано.
Floating Charging Voltage: 54 Vdc.
Charge Cut-off Voltage: за таблицею.
No Load Power Consumption: менше 70 W.
Алгоритм заряду Lead Acid: 3-ступеневий - Bulk constant current, Absorption constant voltage, Maintenance floating. T1 = 10*T0, мінімум 10 хв, максимум 8 год.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

LUXPOWERTEK User Manual

Low DC Warning Voltage (Lead Acid)	load < 20%	44.0Vdc (Settable)
	20% ≤ load < 50%	Warning Voltage@load < 20% -1.2V
	load ≥ 50%	Warning Voltage@load < 20% -3.6V
Low DC Warning Return Voltage(Lead Acid)		Low DC Warning Voltage@Different load+2V
Low DC Cut-off Voltage (Lead Acid)	load < 20%	42.0Vdc (Settable)
	20% ≤ load < 50%	Cut-off Voltage@load < 20% -1.2V
	load ≥ 50%	Cut-off Voltage@load < 20% -3.6V
Low DC Cut-off Return Voltage (Lead Acid)	Cut-off Voltage@ load<20%≥45V	Low DC Cut-off Voltage@load<20%+3V
	Cut-off Voltage@ load<20%<45V	48V
Low DC Warning SOC		20% SOC (Settable)
Low DC Warning Return SOC		Low DC Warning SOC +10%
Low DC Cut-off SOC		15% SOC (Grid on) (settable)
		15% SOC (Grid off) (settable)
Low DC Cut-off Return SOC		Low DC Cut-off SOC +10%
Charge Cut-off Voltage		58.4Vdc
No Load Power Consumption		<70W
Lead_Acid Battery Charging Algorithm		3-Step
Absorption Charging Voltage	Flooded Battery	58.4Vdc (Recommend)
	AGM/Gel Battery	56.4Vdc (Recommend)
Floating Charging Voltage		54Vdc
Charging Curve		

47

Сторінка 52

Таблиця 3. Характеристики Line Mode
Форма вхідної напруги: синусоїдальна - мережа або генератор.
Номінальна вхідна напруга: 230 Vac.
Low Loss Voltage: 170 Vac ±7 V для UPS; 90 Vac ±7 V для Appliances.
Low Loss Return Voltage: 180 Vac ±7 V для UPS; 100 Vac ±7 V для Appliances.
High Loss Voltage: 280 Vac ±7 V.
High Loss Return Voltage: 270 Vac ±7 V.
Максимальна AC-вхідна напруга: 280 Vac.
Номінальна вхідна частота: 50/60 Hz, автоматичне визначення.
Максимальний AC-вхідний струм: 100 A.
Максимальна AC-вхідна потужність: 24000 W.
Номінальний AC-вихідний струм: 43.5 A для 10K, 52 A для 12K, 61 A для 14K.
Номінальна AC-вихідна потужність: 10000 W, 12000 W, 14000 W.
Номінальний AC-струм bypass relay: 120 A.
Час перемикання: менше 10 мс.
Захист від короткого замикання виходу: програмний захист у GridOff Discharge та автоматичний вимикач у GridOn Bypass.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

Table 3 Line Mode Specifications			
INVERTER MODEL	SNA2-EU-LT 10K	SNA2-EU-LT 12K	SNA2-EU-LT 14K
Input Voltage Wavefor	Sinusoidal (utility or generator)		
Nominal Input Voltage (V)	230Vac		
Low Loss Voltage	170Vac±7V (UPS); 90Vac±7V (Appliances)		
Low Loss Return Voltage	180Vac±7V (UPS); 100Vac±7V (Appliances)		
High Loss Voltage	280Vac±7V		
High Loss Return Voltage	270Vac±7V		
Max. AC Input Voltage	280Vac		
Nominal Input Frequency	50Hz/60Hz (Auto detection)		
Max. AC Input Current (A)	100		
Max. AC Input Power (W)	24000		
Rated AC Output Current (A)	43.5	52	61
Rated AC Output Power (W)	10000	12000	14000
Rated AC Current of Bypass Relays (A)	120		
Output Short Circuit Protection	Software Protect when GridOff Discharge Circuit Breaker Protect when GridOn Bypass		
Transfer Time	<10ms		

Сторінка 53

Таблиця 4. Характеристики Generator Mode
Моделі: SNA2-EU-LT 10K, 12K, 14K.
Номінальна GEN-напруга: 230 В.
Номінальна GEN-частота: 50/60 Гц.
Номінальний GEN-вхідний струм: 65 А.
Номінальна GEN-вхідна потужність: 15000 W.
Номінальний GEN-струм bypass relay: 90 A.

Таблиця 5. Захист і загальні характеристики
Grid Monitoring: YES.
AC Surge Protection Type III: YES.
Over Current/Voltage Protection: YES.
Safety Certification: NRS 097, CE.
Ingress Protection Rating: IP21.
Display & Communication Interface: LED, RS485/WIFI/CAN.
Warranty: 2 роки.
Cooling Method: вентилятор.
Topology: безтрансформаторна.
Noise Emission typical: менше 55 dB.
Operating Temperature Range: 0-45 °C при повному навантаженні.
Storage temperature: -15-60 °C.
Humidity: 5-95% RH без конденсації.
Altitude: менше 2000 м.
Dimensions W*H*D: 530*580*163 мм або 20.8*22.8*6.4 дюйма.
Net Weight: 32.5 кг / 71.71 lb.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

Table 4 Generator Mode Specifications			
INVERTER MODEL	SNA2-EU-LT 10K	SNA2-EU-LT 12K	SNA2-EU-LT 14K
Rated GEN Voltage (V)	230		
Rated GEN Frequency (Hz)	50/60		
Rated GEN Input Current (A)	65		
Rated GEN Input Power (W)	15000		
Rated GEN Current of Bypass Relays (A)	90		
Table 5 Protection/General Specifications			
INVERTER MODEL	SNA2-EU-LT 10K	SNA2-EU-LT 12K	SNA2-EU-LT 14K
Over Current/Voltage Protection	YES		
Grid Monitoring	YES		
AC Surge Protection Type III	YES		
Safety Certification	NRS 097, CE		
Ingress Protection Rating	IP 21		
Display&Communication Interface	LED, RS485/WIFI/CAN		
Warranty	2 Years		
Cooling Method	FAN		
Topology	Transformer-less		
Noise Emission (typical)	<55dB		
Operating Temperature Range	0℃ to 45℃ (full load)		
Storage temperature	-15℃ ~ 60℃		
Humidity	5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing)		
Altitude	<2000m		
Dimension (W*H*D)	530*580*163mm (20.8*22.8*6.4inch)		
Net Weight	32.5kg / 71.71bs		

Сторінка 54

8. Пошук несправностей і список помилок
Несправності поділяються на 5 основних категорій, для кожної поведінка пристрою відрізняється.

E000 CT Fail: перезапустіть інвертор; якщо помилка лишається, зверніться до сервісу.
E001 Model fault: перезапустіть інвертор; якщо помилка лишається, зверніться до сервісу.
E003 CAN communication error in Parallel System: перевірте підключення CAN-кабелю до правильного COM-порту; перевірте налаштування master/slave, у системі має бути один master.
E008 Phase Error in three phase parallel system: перевірте AC-підключення трифазної системи; має бути щонайменше один інвертор у кожній фазі. Перезапустіть інвертор; якщо помилка лишається, зверніться до сервісу.
Internal communication fault1 / fault3: перезапустіть інвертор; якщо помилка лишається, зверніться до сервісу.
No master in parallel system: перевірте CAN-кабель і налаштування паралельної системи.
Bus voltage high: перезапустіть інвертор; якщо помилка лишається, зверніться до сервісу.
AC connection fault: перевірте, чи LOAD і AC не підключені до неправильних клем.
PV voltage high: перевірте PV-вхід і чи PV-напруга не вища за 480 В або 495 В згідно з кодом.
Hardware Over current: перевірте, чи навантаження не має короткого замикання; вимкніть навантаження і перезапустіть інвертор.
Sync signal lost / Sync trigger signal lost in parallel system: перевірте CAN-кабель у правильному COM-порту.
Temperature over range: внутрішня температура інвертора занадто висока. Вимкніть інвертор на 10 хвилин і перезапустіть; якщо помилка лишається, зверніться до сервісу.
Off-grid short circuit of Load or Smart Load: перевірте навантаження.
UPS reserve current: перезапустіть інвертор; якщо помилка лишається, зверніться до сервісу.
PV overcurrent: перевірте PV-підключення.
Коди, наведені в таблиці: E000, E001, E003, E008, E009, E012, E013, E015, E018, E019, E020, E021, E022, E024, E025, E028, E029.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

8. Trouble Shooting & Error List

The failures mainly divided into 5 categories, for each category, the behavior is different:

Code	Description	Troubleshooting
E000	Internal communication fault1	Restart inverter, if the error still exist, contact us (DSP&M3)
E001	Model fault	Restart inverter, if the error still exist, contact us
E003	CT Fail	Restart inverter, if the error still exist, contact us
E008	CAN communication error in Parallel System	Check CAN cable connection is connected to the right COM port
E009	No master in parallel system	Check parallel setting for master/Slave part, there should be one master in the system
E012	Off-gird, short-circuit of the Load or Smart Load.	Check if the load is short circuit, try to turn off the load and restart inverter
E013	UPS reserve current	Restart inverter, if the error still exist, contact us
E015	Phase Error in three phase parallel system	Check if the AC connection is right for three phase system, there should one at least one inverter in each phase
E018	Internal communication fault3	Restart inverter, if the error still exist, contact us (DSP&M3)
E019	Bus voltage high	Check if PV input voltage is higher than 495V
E020	AC connection fault	Check if LOAD and AC connection is in wrong terminal
E021	PV voltage high	Check PV input connection and if PV input voltage is higher than 480V
E022	Hardware Over current	Restart inverter, if the error still exist, contact us
E024	PV overcurrent	Check PV connection
E025	Temperature over range	The internal temperature of inverter is too high, turn off the inverter for 10minutes, restart the inverter, if the error still exist, contact us
E028	Sync signal lost in parallel system	Check CAN cable connection is connected to the right COM port
E029	Sync triger signal lost in parallel system	Check CAN cable connection is connected to the right COM port

Сторінка 55

Попередження та усунення
W000 Communication failure with battery: перевірте правильність вибору бренду батареї та кабель зв'язку; якщо попередження лишається, зверніться до сервісу.
W001 AFCI Com failure: перезапустіть інвертор; якщо помилка зберігається, зверніться до постачальника.
W002 AFCI High: перевірте кожен PV-стринг на правильну напругу холостого ходу та струм короткого замикання. Якщо стринги справні, очистіть помилку на LCD інвертора.
W003 Communication failure with meter: перевірте кабель зв'язку; якщо попередження лишається, зверніться до сервісу.
W004 Battery failure: інвертор отримав інформацію про несправність батареї від BMS. Перезапустіть батарею; якщо попередження лишається, зверніться до сервісу або виробника батареї.
W006 RSD Active: перевірте, чи натиснуто RSD-перемикач.
W008 Software mismatch: зверніться до Luxpower для оновлення прошивки.
W009 Fan Stuck: перевірте вентилятор.
W013 Over temperature: температура всередині інвертора трохи завищена.
W015 Bat Reverse: перезапустіть інвертор; якщо помилка лишається, зверніться до сервісу.
W017 AC Voltage out of range: перевірте, чи AC-напруга в допустимому діапазоні.
W018 AC Frequency out of range: перевірте, чи AC-частота в допустимому діапазоні.
W019 PV Isolation low: перезапустіть інвертор; якщо помилка лишається, зверніться до сервісу.
W020 AC inconsistent in parallel system: повторно підключіть AC-вхід або перезапустіть інвертор; якщо помилка лишається, зверніться до сервісу.
W022 DC injection high: перезапустіть інвертор; якщо помилка лишається, зверніться до сервісу.
W025 Battery voltage high: перевірте, чи напруга батареї в нормальному діапазоні.
W026 Battery voltage low: перевірте напругу батареї; якщо вона низька, батарею потрібно зарядити.
W027 Battery open: перевірте, чи є вихід із батареї та чи з'єднання батареї з інвертором справне.
W028 Over load: перевірте, чи навантаження не надто велике.
W029 Load output voltage is high: перезапустіть інвертор; якщо помилка лишається, зверніться до сервісу.
W031 Load DCV high: перевірте правильність підключення батареї до інвертора; якщо попередження лишається, зверніться до сервісу.

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

Code	Description	Trouble shooting
W000	Communication failure with battery	Check if you have choose the right battery brand and communication cable is right, if the warning still exist, contact us
W001	AFCI Com failure	Restart inverter, if the error persists, contact your supplier.
W002	AFCI High	Check each PV string for correct open circuit voltage and short circuit current. If the PV strings are in good condition, please clear the fault on inverter LCD.
W003	Communication failure with meter	Check communication cable, if the warning still exist, contact us
W004	Battery failure	Inverter get battery fault info from battery BMS, restart battery, if the warning still exist, contact us or battery manufacture
W006	RSD Active	Check if the RSD switch is pressed.
W008	Software mismatch	Please contact Luxpower for firmware update
W009	Fan Stuck	Check if the fan is OK
W013	Over temperature	The temperature is a little bit high inside inverter
W015	Bat Reverse	Check the battery connection with inverter is right, if the warning still exist, contact us
W017	AC Voltage out of range	Check AC voltage is in range
W018	AC Frequency out of range	Check AC frequency is in range
W019	AC inconsistent in parallel system	Reconnect the AC input or Restart inverter, if the error still exist, contact us
W020	PV Isolation low	Restart inverter, if the error still exist, contact us
W022	DC injection high	Restart inverter, if the error still exist, contact us
W025	Battery voltage high	Check if battery voltage is in normal range
W026	Battery voltage low	Check if battery voltage is in normal range, need to charge the battery if battery voltage is low
W027	Battery open	Check if there is output from the battery and battery connection with inverter is OK
W028	Over load	Check if load is too high
W029	The load output voltage is high	Restart inverter, if the error still exist, contact us
W031	Load DCV high	Restart inverter, if the error still exist, contact us

Сторінка 56

ВАШ НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РІШЕНЬ
Контакти: info@luxpowertek.com
Lux Power Technology Co., Ltd
Головний офіс: +86 755 8520 9056
www.luxpowertek.com
luxpowertek
092.20123AB

Оригінальна сторінка зі схемами та ілюстраціями

YOUR RELIABLE ENERGY SOLUTIONS PARTNER

Lux Power Technology Co., Ltd
Headquarter: +86 755 8520 9056
www.luxpowertek.com
Contact us: info@luxpowertek.com

092.20123AB