Translated from Russian to Ukrainian - www.onlinedoctranslator.com

2D бездротовий сканер штрих-кодів

Посібник з експлуатації

Шановні клієнти,

Щоб ви могли користуватися цим посібником, ми видалимо всі складні операції для зручності використання.

Дякуємо за вибір нашої продукції.



Ручний режим



Автоматичний режим



Безперервний режим

Налаштування бездротового режиму

I Налаштування функцій


1. Поєднання приймача


2. Поєднання Bluetooth BLE-HID


3. Режим наскрізної передачі Bluetooth


4. Індикатор (Акумулятор))

Примітка. Натисніть та утримуйте кнопку протягом 18 секунд, щоб переключитися між режимом Bluetooth та підключенням через адаптер.


1.Вимкнути бездротовий режим


2.Скинути Заводські настройки


3.Віртуальний послідовний порт USB


4. USB HID-клавіатура

II Налаштування режиму роботи


* Режим реального часу


Режим інвентаризації


Режим без втрат


Загальна кількість даних інвентаризації

1. Завантажити дані інвентаризації 2 . Очистити дані інвентаризації

III Налаштування часу сну

Налаштування часу сну

Інструкція з експлуатації: спочатку відскануйте код "Налаштування часу сну", а потім відскануйте необхідний час "XX секунд".

20 секунд

30 секунд

60 секунд

2 хвилини

5 хвилин

10 хвилин

20 хвилин

8 годин

НЕМАЄ ЧАСУ НА СОН

IV Налаштування швидкості завантаження через USB



0,1 секунди



0,5 секунд



1 секунда



2 секунди

V Налаштування віртуальної клавіатури ISO



Відобразити/сховати віртуальну клавіатуру ISO



(Двічі клацніть, щоб відобразити/сховати віртуальну клавіатуру ISO)

VI Перетворення літер на регістр



* Без конвертації



Зворотний випадок



Всі великі літери



У Нижньому регістрі

VII Налаштування ідентифікатора штрих-коду

Інструкції з редагування ідентифікатора: спочатку відскануйте код налаштування «редагувати ідентифікатор», а потім відскануйте дві цифри коду налаштування бездротової мережі. Якщо редагування пройшло успішно, сканер прописує двічі, і між даними ідентифікатора та штрих-коду з'явиться пробіл.



Змінити ідентифікатор



Відобразити ідентифікатор



* Сховати ідентифікатор

VIII ID параметр

код встановлення



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9

lX Кілька мов (введення коду ASII з клавіатури)



* Англійська



Німецька (Німеччина)



Французька (Франція)



Італійська (Італія)



Португальська (Португалія)



Іспанська (Іспанія)



фінська



Чеська республіка



Японська клавіатура



Іспанська (Мексика)



Португалія (Бразилія)



Південні саами (Норвегія)



турецька

Налаштування префіксу (функціональної клавіші)


Ф1


Ф2


Ф3


F4


F5


F6


F7


F8


F9


F10


F11


F12


Функціональна клавіша Скасування префікса F1-F12

Налаштування суфікса (функціональної клавіші)

Ф1

Ф2

Ф3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Скасування функціональної клавіші F1-F12

XII Формат та мова кодування завантажених даних (підтримка: китайська, японська, російська, корейська, тайська)

1: Вибір формату введення



* Введення WORD/TXT
(формат кодування ANSI)



Введення комунікаційного програмного забезпечення (формат кодування Unicode)

2: Вибір даних та мови



Китайський (ANSI/ЮНІКОД)



Корейська (ANSI/UNICODE)



Західна Європа (ANSI/UNICOD)



Японська (ANSI/Юнікод)



Росія (866-ANSI/UNICOD)



Росія (1251-ЮНІКОД)



Росія (КО 18 _R- UNICODE)



Західна Європа (1252 -UNICODE)



Тайська (874 -ANSI/UNICODE)

XIII、Інструкція зі зміни імені Bluetooth(Для функції Bluetooth)

1:Ім'я пристрою Bluetooth за промовчанням: BLE SCAN 8 символів (всього може відображатися 16 символів).

2:Змініть ім'я, додавши 8 фіксованих символів: «%% BDNM: X»; Восьмий символ X,

представляє кількість наступних 16 допустимих символів. Клієнт може встановити значення X (Примітка:

Якщо X перевищує число 9, замініть його літерами від A до G, де A відповідає 10 символів, а G – 16 символів. Максимальна кількість допустимих символів – 16. Якщо кількість допустимих символів перевищує 16, налаштування буде недійсним. 16 допустимих символів можна вільно редагувати. Наприклад: поєднання цифр, літер та символів.

3:Після успішного налаштування пристрій автоматично вимкнеться.

4: Після перезавантаження, якщо вихідний пристрій був пов'язаний з телефоном, на телефоні також відобразиться

вихідне ім'я пристрою. Вам необхідно скасувати вихідне ім'я пристрою, а потім виконати пошук та повторно

підключити його. Після підключення з'явиться змінене ім'я налаштування пристрою.

5: Чотири цифри після назви сканер є випадково згенерованими ідентифікаційними номерами, які неможливо встановити клієнтом.

Наприклад:

1:Встановіть символ: %% BDNM: 8BLE SCAN Відображення імені пристрою:

БЛЕ-СКАНУВАННЯ



%%BDNM:8BLE СКАНУВАННЯ

2:%%BDNM: 1Q123456 -7 Відображення імені пристрою: Q



%% BDNM:1Q123456-7

3 :%% BDNM:9Q123456 -7 Відображення імені пристрою: Q123456 -7



%%BDNM:9Q123456-7

4:%%BDNM:F123456789 AABBCC Відображення імені пристрою: 123456789AABBCC



%%

BDNM:F123456789AABBCC

Інструкції: «%%BDNM: 8» – це префіксний символ для згенерованого імені пристрою, який не відображатиметься у імені пристрою. Число «8» означає, що імена пристроїв BLE SCAN можуть міститидо 8 символів.