АВТОВОЗ З 4 МАШИНКАМИ

Коротка інструкція з підготовки, керування та догляду.

Перед початком: дорослий має перевірити іграшку, встановити батарейки та підготувати акумулятор. Дотримуйтеся вікового маркування на упаковці.

1. Що входить до комплекту

Автовоз, 4 маленькі машинки, пульт керування, акумулятор **3,7 В / 350 мА·год**, зарядний USB-кабель і **2 батарейки AA** для пульта.

2. Підготовка до першої гри

1. Зніміть пакувальні кріплення. Перевірте, чи колеса вільно обертаються, а дроти й роз’єми не пошкоджені.

2. Відкрийте відсік пульта. Вставте **2 батарейки AA** відповідно до позначок «+» і «−». Закрийте кришку та закрутіть гвинт, якщо він є.

3. Зарядіть акумулятор за порядком на сторінці 2. Перед встановленням вимкніть автовоз.

4. Відкрийте акумуляторний відсік автовоза. З’єднайте роз’єм акумулятора з роз’ємом іграшки без зусилля. Покладіть акумулятор у відсік, не затискаючи дроти, та закрийте кришку.

5. Поставте автовоз на рівну суху поверхню. Увімкніть його перемикачем живлення та перевірте рух коротким натисканням кнопки.

3. Як користуватися пультом

Тримайте пульт кнопками до себе, антеною догори.

Кнопка на пульті	Дія автовоза
Ліва пара: верхня кнопка ↑	Рух уперед
Ліва пара: нижня кнопка ↓	Рух назад
Права пара: ліва кнопка ←	Поворот ліворуч
Права пара: права кнопка →	Поворот праворуч

Поворот під час руху: утримуйте кнопку руху та натискайте потрібну кнопку повороту. Щоб зупинитися, відпустіть кнопки руху.

Підсвічування розташоване в кабіні автовоза. Пульт не світиться. Музичного супроводу немає.

4. Як зарядити акумулятор

1. Вимкніть автовоз. Відкрийте відсік, від’єднайте та вийміть акумулятор. Тримайтеся за корпуси роз’ємів, не тягніть за дроти.

2. Якщо акумулятор теплий після гри, дайте йому охолонути. Під’єднайте його до **зарядного USB-кабелю з комплекту**. Не використовуйте випадкові кабелі з подібним роз’ємом.

3. Під’єднайте USB-штекер до джерела живлення, яке відповідає вимогам комплектного зарядного пристрою. Заряджайте під наглядом дорослого на сухій негорючій поверхні.

4. Після завершення заряджання від’єднайте USB-кабель від живлення, а потім акумулятор від кабелю. Встановіть акумулятор в автовоз за кроком 4 на сторінці 1.

Важливо: час заряджання та значення індикатора залежать від комплектного зарядного пристрою. Звіряйте їх із його маркуванням або заводською інструкцією; колір індикатора сам по собі не підтверджує завершення заряджання.

5. Гра з маленькими машинками

Перед завантаженням зупиніть автовоз. Обережно опустіть задній трап вручну, розмістіть машинки на платформі та підніміть трап перед поїздкою. Не натискайте на рухомі деталі із силою та не перевантажуйте платформу.

6. Якщо щось не працює

Що відбувається	Що перевірити
Автовоз не реагує	Чи ввімкнене живлення; чи під’єднаний і заряджений акумулятор; чи правильно встановлені батарейки пульта.
Рух повільний або ривками	Зарядіть акумулятор. Перевірте батарейки пульта та приберіть нитки, волосся або сміття з коліс вимкненої іграшки.
Керування переривається	Підійдіть ближче, перевірте батарейки пульта та спробуйте грати подалі від інших радіокерованих іграшок.
Акумулятор не заряджається	Перевірте з’єднання, USB-живлення та стан кабелю. Не користуйтеся пошкодженими деталями.

7. Безпечна гра та зберігання

• Грайте під наглядом дорослих, подалі від дороги, сходів, води та краю столу. Не торкайтеся коліс під час руху.
• Не згинайте антену та не спрямовуйте її в обличчя. Дрібні деталі й батарейки тримайте поза досяжністю малих дітей.
• Не залишайте акумулятор на заряджанні без нагляду або на ніч. Не заряджайте пошкоджений, здутий чи сильно нагрітий акумулятор.
• Не змішуйте старі й нові батарейки або різні типи. Не заряджайте одноразові батарейки та не замикайте контакти.
• Після гри вимкніть автовоз. Перед тривалим зберіганням від’єднайте акумулятор і вийміть батарейки з пульта. Очищуйте іграшку сухою м’якою тканиною.