ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

АВТОВОЗ LANO З 4 МАШИНКАМИ

QH200-35D • 1:48 • 27 МГц • Від 6 років

Перед початком гри: дорослий має перевірити іграшку, зарядити акумулятор та встановити батарейки. Збережіть цю інструкцію й упаковку.

1. Комплектація та розміри

Автовоз - 1 шт.; маленькі машинки - 4 шт.; пульт - 1 шт.; акумулятор **3,7 В / 350 мА·год** - 1 шт.; зарядний USB-кабель - 1 шт.; батарейки **AA 1,5 В** для пульта - 2 шт.

Довжина: автовоз - 36 см; кожна маленька машинка - 7 см.

2. Підготовка до гри

1. Зніміть пакувальні кріплення. Переконайтеся, що колеса вільно обертаються, а дроти та роз’єми не пошкоджені.

2. Відкрийте батарейний відсік пульта. Встановіть 2 батарейки AA за позначками «+» і «−». Закрийте кришку та закріпіть її гвинтом, якщо він є.

3. Зарядіть акумулятор за порядком на сторінці 2. Вимкніть автовоз перед встановленням акумулятора.

4. Відкрийте акумуляторний відсік автовоза. З’єднайте роз’єми без зусилля, покладіть акумулятор усередину та закрийте кришку. Не затискайте дроти.

5. Поставте автовоз на рівну суху підлогу. Увімкніть перемикач живлення на його нижній частині та перевірте рух коротким натисканням кнопки пульта.

3. Керування автовозом

Тримайте пульт кнопками до себе, антеною догори.

Кнопка на пульті	Дія автовоза
Ліва пара: верхня кнопка	Рух уперед
Ліва пара: нижня кнопка	Рух назад
Права пара: ліва кнопка	Поворот ліворуч
Права пара: права кнопка	Поворот праворуч

Для повороту утримуйте кнопку руху та натискайте потрібну кнопку повороту. **Для зупинки** відпустіть кнопки руху.

Під час руху й поворотів грає музика. Кабіна автовоза підсвічується. Пульт керує лише автовозом.

ЗАРЯДЖАННЯ ТА ГРА

LANO QH200-35D

4. Як зарядити акумулятор

1. Вимкніть автовоз. Відкрийте відсік, від’єднайте та вийміть акумулятор. Тримайтеся за корпуси роз’ємів, не тягніть за дроти.

2. Якщо акумулятор теплий після гри, дайте йому охолонути. Під’єднайте акумулятор до зарядного USB-кабелю з комплекту.

3. Під’єднайте USB-штекер до джерела живлення, яке відповідає маркуванню комплектного зарядного пристрою. Заряджайте під наглядом дорослого на сухій негорючій поверхні.

4. Після завершення заряджання від’єднайте USB-кабель від живлення, потім від акумулятора. Встановіть акумулятор в автовоз за пунктом 2.

Важливо: точний час заряджання та роботу індикатора перевіряйте за маркуванням зарядного пристрою або заводською інструкцією. Не визначайте завершення заряджання лише за кольором індикатора.

5. Як грати з маленькими машинками

Запуск: поставте машинку на рівну поверхню, притисніть колеса до поверхні та відкотіть машинку назад. Відпустіть - вона швидко поїде вперед. Маленькі машинки не потребують батарейок і не керуються пультом.

Перевезення: зупиніть автовоз перед завантаженням. Обережно опустіть задній трап вручну, розмістіть машинки на платформі та підніміть трап перед поїздкою. Не натискайте на рухомі деталі із силою.

6. Якщо іграшка не працює

Проблема	Що перевірити
Автовоз не реагує на пульт	Живлення автовоза, підключення й заряд акумулятора, полярність і стан батарейок пульта.
Їде повільно або ривками	Зарядіть акумулятор. Вимкніть іграшку та приберіть волосся, нитки або сміття з коліс.
Керування переривається	Підійдіть ближче, перевірте батарейки пульта; спробуйте грати подалі від інших радіокерованих іграшок.
Акумулятор не заряджається	З’єднання роз’ємів, USB-живлення та стан кабелю. Не користуйтеся пошкодженими деталями.

7. Безпечне використання та догляд

• Грайте під наглядом дорослих, подалі від дороги, сходів, води й краю столу. Не торкайтеся коліс під час руху. Не спрямовуйте антену в обличчя.

• Не залишайте акумулятор на заряджанні без нагляду або на ніч. Не заряджайте пошкоджений, здутий чи сильно нагрітий акумулятор.

• Не змішуйте старі та нові батарейки або різні типи. Не заряджайте одноразові батарейки й не замикайте контакти. Бережіть дрібні деталі від дітей до 3 років.

• Після гри вимкніть автовоз. Перед тривалим зберіганням від’єднайте акумулятор і вийміть батарейки з пульта. Очищуйте іграшку сухою м’якою тканиною.