ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Вантажівка LANO QH200-25D

Контейнеровоз EXPORT на радіокеруванні



Від 6 років | **Масштаб 1:48** | **Частота 27 МГц** | **4 канали керування**

У комплекті вантажівка зі знімним контейнером, пульт, знімний акумулятор Li-Ion 14430 (3,7 В, 350 мА·год), USB-кабель для заряджання та 2 батарейки AA для пульта.

01 Перед першим запуском

1. Переведіть перемикач **ON/OFF** на днищі вантажівки в положення **OFF**.
2. Відкрийте відсік на днищі. З’єднайте роз’єми акумулятора й вантажівки без зусилля. Укладіть акумулятор і закрийте кришку.
3. Вставте в пульт **2 батарейки AA по 1,5 В** за позначками «+» і «−». Закрийте кришку.

02 Керування

На рівній сухій поверхні переведіть перемикач у положення **ON**.

Ліві кнопки	Праві кнопки
↑ вперед ↓ назад	← ліворуч → праворуч

Після ввімкнення лунає музика. Під час руху кабіна світиться синім.

03 Заряджання

1. Вимкніть вантажівку, від’єднайте й вийміть акумулятор. Тримайтеся за роз’єми, а не за дроти.
2. Під’єднайте акумулятор до комплектного USB-кабелю, а кабель до сумісного джерела живлення USB.
3. Після завершення заряджання від’єднайте кабель. Установіть акумулятор у вантажівку.

04 Контейнер і догляд

Контейнер. Відчиніть задні дверцята й покладіть усередину легкі іграшки. Контейнер знімається.

Після гри. Вимкніть вантажівку. Для тривалого зберігання вийміть акумулятор і батарейки.

Не реагує на пульт? Перевірте перемикач, заряд і полярність батарейок.

Правила безпеки

Містить дрібні деталі. Не підходить для дітей до 3 років. Заряджання доручайте дорослому. Заряджайте на сухій твердій поверхні під наглядом. Використовуйте комплектний кабель. Не заряджайте пошкоджений акумулятор, не розбирайте, не проколюйте й не нагрівайте його. У пульті не змішуйте нові й використані батарейки.