ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Радіокерована вантажівка

з контейнером | QH300-1D



51 см	16 см	2.4 GHz	3 мелодії
довжина	висота	керування	зі звуком

Перед першою грою

Перевірте комплектність: вантажівка з контейнером, пульт керування, акумулятор 3,7 В, USB-кабель для заряджання та подарункова коробка з ручкою. Для пульта потрібні 2 батарейки AA 1,5 В - вони не входять до комплекту.

Контейнер знімається, а задні дверцята відчиняються. Акуратно встановіть контейнер на платформу перед грою.

Увага Іграшка містить дрібні деталі. Не призначена для дітей віком до 3 років. Використовуйте під наглядом дорослих.

ПІДГОТОВКА ТА КЕРУВАННЯ

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію.

1 Підготовка

1. Встановіть у пульт 2 батарейки AA 1,5 В, дотримуючись позначень полярності (+/-). Закрийте кришку відсіку.

2. Переконайтеся, що акумулятор вантажівки заряджений і під'єднаний до роз'єму всередині іграшки.

3. Установіть перемикач вантажівки в положення ON. Увімкніть пульт кнопкою ON/OFF.

4. Поставте вантажівку на рівну вільну поверхню. Тримайте колеса подалі від рук і волосся.

2 Кнопки пульта



Лівий джойстик: ↑ вперед / ↓ назад

Правий джойстик: ← ліворуч / → праворуч

3 Як керувати

Переміщуйте лівий джойстик уперед або назад, щоб вантажівка їхала. Правим джойстиком задавайте поворот ліворуч або праворуч. Для плавного руху натискайте джойстики поступово. Кнопкою SOUND перемикайте звуковий супровід; натисніть її ще раз, щоб вимкнути звук. Кнопка DEMO запускає демонстраційний режим.

Під час руху світяться фари та маячки. Після гри вимкніть вантажівку й пульт. Не використовуйте іграшку на проїжджій частині, біля сходів, води або джерел тепла.

4 Заряджання акумулятора

1. Вимкніть вантажівку та від'єднайте акумулятор від її роз'єму.

2. Під'єднайте акумулятор до комплектного USB-кабелю, а кабель - до USB-джерела живлення.

3. Заряджайте під наглядом дорослого. Після заряджання від'єднайте кабель та акумулятор.

Не залишайте акумулятор на заряджанні без нагляду. Не використовуйте пошкоджений акумулятор або кабель. Не допускайте короткого замикання контактів.

5 Догляд і зберігання

• Протирайте корпус сухою або трохи вологою м'якою тканиною. Не занурюйте іграшку у воду.

• Не кидайте вантажівку та не тягніть за контейнер або дверцята із зусиллям.

• Якщо іграшкою довго не користуються, вийміть батарейки з пульта та від'єднайте акумулятор.

• Зберігайте іграшку та акумулятор у сухому місці, подалі від сонця й нагрівальних приладів.

На коробці вказано: рекомендований вік - від 6 років. Специфікація та вигляд можуть дещо відрізнятися залежно від партії.

Коротко про комплект

Вантажівка працює від акумулятора 3,7 В (у комплекті). Для пульта потрібні 2 батарейки AA 1,5 В (не входять до комплекту). Розмір вантажівки: 51 × 16 см.