ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Радіокерована вантажівка з довгим капотом і контейнером

Керування з пульта • акумулятор 3,7 В • 3 мелодії



58 см	10 см	2,4 ГГц	3 мелодії
довжина	висота	радіокерування	звукові ефекти

Перед першою грою

Перевірте комплект: вантажівка з контейнером, пульт керування, акумулятор 3,7 В, USB-кабель для заряджання та подарункова коробка. Для пульта потрібні 2 батарейки AA 1,5 В — вони не входять до комплекту.

Встановіть батарейки в пульт за позначеннями полярності (+/−). Зарядіть акумулятор, під’єднайте його до роз’єму всередині вантажівки та встановіть перемикач у положення ON.

Контейнер

Контейнер знімається, а задні дверцята відчиняються. Перед грою надійно встановіть контейнер на платформу. Не тягніть його із зусиллям.

Увага
Іграшка містить дрібні деталі. Не призначена для дітей віком до 3 років. Використовуйте під наглядом дорослих.

ПІДГОТОВКА ТА КЕРУВАННЯ

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію.



Кнопки пульта

Лівий джойстик — рух уперед і назад.

Правий джойстик — поворот ліворуч і праворуч.

ON/OFF — увімкнення та вимкнення пульта.

Кнопка з нотою (SOUND) — перемикання мелодій; повторне натискання змінює звуковий ефект.

Кнопка з колесом (DEMO) — демонстраційний режим.

Як керувати

Увімкніть вантажівку перемикачем ON, потім пульт кнопкою ON/OFF. Поставте іграшку на рівну вільну поверхню. Переміщуйте лівий джойстик уперед або назад, щоб їхати; правим задавайте поворот. Натискайте джойстики поступово для плавного руху. Під час їзди світяться фари та сині маячки.

Заряджання акумулятора

1. Вимкніть вантажівку та від’єднайте акумулятор від роз’єму. 2. Під’єднайте акумулятор до комплектного USB-кабелю, а кабель — до USB-джерела живлення. 3. Заряджайте під наглядом дорослого. Після заряджання від’єднайте кабель і акумулятор.

Не залишайте акумулятор на заряджанні без нагляду. Не використовуйте пошкоджений акумулятор або кабель і не допускайте короткого замикання контактів.

Догляд і зберігання

Протирайте корпус сухою або трохи вологою м’якою тканиною. Не занурюйте іграшку у воду. Після гри вимкніть вантажівку та пульт. Не використовуйте іграшку біля сходів, води, джерел тепла або на проїжджій частині. Якщо іграшкою довго не користуються, вийміть батарейки з пульта та зберігайте акумулятор у сухому місці.

Живлення: акумулятор 3,7 В входить до комплекту. Для пульта потрібні 2 батарейки AA 1,5 В (не входять до комплекту). Розмір вантажівки: 58 × 10 см. Рекомендований вік — від 6 років.