Інструкція з використання дитячого автомобільного крісла G301 / G318

Модель: G301 / G318 (версія з жорстким ISOFIX)
Група: I / II / III
Вік дитини: 9 місяців – 12 років
Вага: 9 – 36 кг
Стандарти: i-Size (ECE R129), GB 27887
Спосіб кріплення: ISOFIX + верхній ремінь (Top Tether)
Система фіксації: п’ятиточковий ремінь безпеки

Важливі попередження (обов’язково прочитати)

1. Встановлювати тільки на задньому сидінні автомобіля. Заборонено встановлювати на передньому сидінні з подушкою безпеки.
2. Перед використанням обов’язково повністю прочитайте інструкцію та правильно встановіть крісло.
3. Перед кожною поїздкою перевіряйте всі кріплення, замки та ремені.
4. Після ДТП крісло потрібно замінити, навіть якщо немає видимих пошкоджень.
5. Не модифікуйте і не розбирайте крісло самостійно.
6. Ніколи не залишайте дитину в автомобілі без нагляду.
7. Товстий одяг знижує ефективність ременів — вони мають щільно прилягати до тіла.
8. Неправильно встановлене крісло не забезпечує захисту.

Опис частин виробу

1. Підголівник (регулюється по висоті)
2. П’ятиточковий ремінь (2 плечових, 2 поясних, 1 міжніжний)
3. Центральний замок ременя
4. Нагрудний фіксатор
5. ISOFIX-кріплення (з індикатором блокування)
6. Кнопка розблокування ISOFIX
7. Верхній ремінь (Top Tether)
8. Регулювання кута нахилу
9. Основа сидіння
10. Бічний захист
11. Регулятор натягу ременя

Умови використання

Для дитини:

- Вік: 9 місяців – 12 років
- Вага: 9 – 36 кг
- Зріст: відповідно до стандарту i-Size

Вимоги до автомобіля:

- Наявність ISOFIX-кріплень
- Наявність точки кріплення Top Tether
- Не використовувати в авто без стандартних кріплень або з двоточковими ременями

Встановлення (ISOFIX, за напрямком руху)

Крок 1: Підготовка

1. Очистіть заднє сидіння від сторонніх предметів.
2. Знайдіть точки ISOFIX і Top Tether.
3. Розмістіть крісло на задньому сидінні.

Крок 2: Кріплення ISOFIX

1. Натисніть кнопку та висуньте кріплення.
2. Вставте їх у точки ISOFIX.
3. Натисніть до клацання (індикатор має стати зеленим).
4. Перевірте, щоб люфт був не більше 2,5 см.

Крок 3: Верхній ремінь

1. Проведіть ремінь за спинку сидіння.
2. Закріпіть у відповідному кріпленні авто.
3. Натягніть ремінь до повної фіксації.

Крок 4: Кут нахилу

1. Відрегулюйте нахил.
2. Дитині має бути комфортно (голова не падає вперед).
3. Повторно перевірте всі кріплення.

Використання п’ятиточкового ременя

Як пристебнути:

1. Розстібніть ремені.
2. Посадіть дитину, притуливши до спинки.
3. Розташуйте ремені правильно.
4. Зафіксуйте замок (клацання).
5. Закріпіть нагрудний фіксатор (на рівні пахв).

Регулювання:

- Ремінь має бути щільним (входить лише один палець).
- Не перекручений, не натирає шию чи обличчя.

Підголівник:

- Регулюється по висоті
- Має бути на рівні або трохи вище плечей

Зняття крісла

- Відстебніть дитину
- Від’єднайте верхній ремінь
- Натисніть кнопку ISOFIX і витягніть крісло
- Складіть кріплення

Використання за групами

Група I (9–18 кг, ~9 міс – 4 роки)

- Використовується п’ятиточковий ремінь
- Обов’язково ISOFIX + Top Tether

Група II (15–25 кг, ~3–7 років)

- ***Продовжує використовуватись п’ятиточковий ремінь***

Група III (22–36 кг, ~6–12 років)

- Можна використовувати штатний ремінь авто
- ISOFIX рекомендується залишати

Догляд

- Чохол: ручне або делікатне прання, не сушити в машині
- Корпус: протирати вологою тканиною
- Ремені: перевіряти на знос
- Механізми: тримати чистими
- Зберігання: у сухому місці

Несправності

- ISOFIX не фіксується → перевірити вирівнювання
- Ремінь не затягується → розправити
- Немає зеленого індикатора → повторно встановити
- Пошкодження → припинити використання

Характеристики

- Стандарт: i-Size ECE R129, GB 27887
- Кріплення: ISOFIX + Top Tether
- Ремені: п’ятиточкові
- Установка: за напрямком руху
- Вік: 9 міс – 12 років
- Вага: 9 – 36 кг
- Матеріали: пластик, міцні ремені, дихаюча тканина

Сервіс

- Продукт має гарантію при нормальному використанні
- Використовуйте лише оригінальні запчастини
- За питаннями звертайтесь до служби підтримки