ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

Вертоліт на радіокеруванні 4DRC 4D-M5

Перед першим польотом уважно прочитайте інструкцію. Модель призначена для користувачів віком від 14 років. Неповнолітнім користуватися під наглядом дорослих.

1. Комплектація

Вертоліт, пульт керування, 2 знімні акумулятори, 2 батарейки AA для пульта, USB-кабель заряджання, запасні лопаті, викрутка та інструкція. Комплектація з двома акумуляторами і батарейками вказана продавцем; вона може відрізнятися від переліку в заводській інструкції.

2. Заряджання акумулятора

1. Вимкніть вертоліт. Від’єднайте та вийміть акумулятор з нижньої частини корпусу, посунувши його у напрямку, показаному в оригінальній інструкції.

2. Підключіть акумулятор до комплектного USB-кабелю, а кабель - до джерела живлення 5 В, 2 А, зазначеного в інструкції виробника.

3. Орієнтовний час заряджання - близько 2 годин. За інструкцією червоний індикатор світиться під час заряджання та вимикається після завершення.

4. Від’єднайте кабель, вставте акумулятор у тримач під вертольотом та перевірте надійність кріплення.

Увага: заряджайте під наглядом дорослих, подалі від легкозаймистих матеріалів. Не залишайте акумулятор без нагляду. Використовуйте лише комплектний кабель. Після польоту виробник радить зачекати 30 хвилин перед заряджанням.

3. Батарейки пульта

Відкрийте кришку відсіку на задній частині пульта та встановіть 2 батарейки AA 1,5 В, дотримуючись позначень «+» і «−». Закрийте кришку. Не змішуйте старі та нові батарейки або батарейки різних типів.

ПІДГОТОВКА ДО ПОЛЬОТУ

4. Вибір місця

Виробник рекомендує запускати модель у просторому приміщенні. Оберіть рівну поверхню та тримайтеся подалі від людей, тварин, дерев, дротів та інших перешкод. Не запускайте вертоліт за сильного вітру. Тримайте його на відстані 2-3 м від людей.

5. Увімкнення та з’єднання з пультом

1. Переконайтеся, що акумулятор заряджений і встановлений у вертольоті. Поставте вертоліт на рівну горизонтальну поверхню.

2. Увімкніть перемикач збоку вертольота. Підсвічування почне швидко блимати.

3. Коротко натисніть кнопку живлення на пульті. Посуньте лівий джойстик до упору вгору, а потім до упору вниз. Дочекайтеся встановлення зв’язку: індикатор пульта світитиметься постійно, а режим блимання підсвічування вертольота зміниться.

6. Калібрування

Після з’єднання залиште вертоліт на рівній горизонтальній поверхні. Коротко натисніть кнопку калібрування на пульті - за інструкцією це ліва з двох малих кнопок під центральною кнопкою живлення. Пролунає сигнал, індикатор вертольота спочатку швидко блиматиме, а потім світитиметься постійно.

7. Зліт і посадка

Після калібрування натисніть і утримуйте кнопку зльоту/посадки. Лопаті почнуть обертатися. Потім плавно посуньте лівий джойстик угору для зльоту. Для посадки під час польоту коротко натисніть цю саму кнопку - вертоліт повільно знижуватиметься.

8. Керування польотом

• Лівий джойстик вгору / вниз - підйом / зниження.

• Правий джойстик вгору / вниз - рух вперед / назад.

• Правий джойстик ліворуч / праворуч - поворот носа ліворуч / праворуч.

• Права з двох малих кнопок: коротке натискання - зміна швидкості; довге натискання - керування підсвічуванням.

НАЛАШТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА

9. Якщо вертоліт обертається

Якщо вертоліт самостійно обертається, скористайтеся кнопками точного налаштування на пульті. Якщо ніс обертається проти годинникової стрілки, коротко натискайте кнопку правого налаштування. Якщо за годинниковою - кнопку лівого налаштування. Повторюйте, доки обертання не припиниться.

Для аварійної зупинки, за заводською інструкцією, одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки точного налаштування. Використовуйте лише за потреби: вертоліт може впасти.

10. Якщо виникли труднощі

• **Пульт не вмикається:** перевірте перемикач, полярність та заряд батарейок; за потреби замініть їх.

• **Вертоліт не реагує:** повторіть процедуру з’єднання пульта з вертольотом і перевірте батарейки та заряд акумулятора.

• **Не набирає висоту:** повністю зарядіть акумулятор і плавно посуньте лівий джойстик угору.

• **Швидко сідає:** перевірте заряд акумулятора; керуйте лівим джойстиком плавно.

11. Догляд та безпека

• Не торкайтеся лопатей під час обертання та не наближайте їх до обличчя й волосся. Не запускайте модель з пошкодженими лопатями.

• Не розбирайте, не стискайте та не нагрівайте акумулятор; не занурюйте у воду та не допускайте короткого замикання.

• Після використання вимкніть вертоліт і від’єднайте акумулятор. Для тривалого зберігання вийміть батарейки з пульта.

• Замінюйте лопаті за маркуванням A та B відповідно до заводської схеми: неправильне встановлення може завадити зльоту.

Підготовлено за фотографіями заводської інструкції 4DRC 4D-M5 та даними продавця про комплектацію. Зберігайте оригінальну інструкцію.