



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

Техническая информация No. 01 /3

Спец.цемент BL, CFC- and aromatic-free



Доступные дозировки	Ref. No. 515 9303	4g тубик
	Ref. No. 515 9327	12g тубик
	Ref. No. 515 9334	30g тубик
	Ref. No. 515 9341	40g банка
	Ref. No. 515 9358	70g тубик
	Ref. No. 515 9365	225g банка
	Ref. No. 515 9406	225g банка с кисточкой
	Ref. No. 515 9389	650g банка
Ref. No. 515 9396	4kg банка	
Сфера применения	Используется для покрытия зашерованного участка шины при ремонте пластырями REMA TIP TOP.	
	Подходит для всех типов вулканизации: от 18 °C (= 64 °F) (само-вулканизация) до 150 °C (= 300 °F) (горячая вулканизация)	



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

Техническая информация No. 01 /3

Спец.цемент VL, CFC- and aromatic-free

	<p>Используется при ремонте: REMA TIP TOP UP-/E-LINE-/OTR-/RAD и PN ремонтные пластыря, Грибки Миникомби, Super RAS, Латки камерные, REMA SEAL, Колышки РЕМАСТЕМ, Силастик, Супер силастик, Вулкомпаунд, Дублирующая резина</p>
Инструкции по применению	<p>Во время высыхания всегда поворачивайте шину таким образом, чтобы ремонтная зона была в положении 3-х или 9-ти часов. Никогда не ускоряйте время высыхания, используя сжатый воздух или фен.</p>
	<p>Используя ремонтные пластыря, Грибки Миникомби, Вулкомпаунд – тщательно очищайте зашерованные участки. Не используйте растворители!</p>
	<p>Наложите ровный слой внутри шины. Время высыхания: 10-45 минут. (Определяется тыльной стороной вашего пальца).</p>
	<p>Для открытого текстильного корда, а так же для всех OTR/EM ремонтов, наложите 2 ровных слоя на зашерованную поверхность. Время высыхания первого слоя: минимум 60 минут. Время высыхания второго слоя: 10-45 минут. (Определяется тыльной стороной вашего пальца).</p>



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

Техническая информация No. 01 /3

Спец.цемент VL, CFC- and aromatic-free

	<p>Используя Колышки РЕМАСТЕМ, REMA SEAL, Силастик, Грибки Миникомби, Супер силастик, обработайте соответственно сквозной канал либо ремонтный стержень Спец.цементом VL.</p> <p>Не оставляйте шину с наложенным слоем Спец.цемента VL под прямыми солнечными лучами и на сквозняке во избежание пересыхания.</p> <p>Плотно закройте банку после использования.</p>
Инструкции по технике безопасности	<p>Для наварки используйте Раствор HR Solution, если соответственно технологии требуется более 12 часов между ремонтом с помощью пластыря и самой вулканизацией.</p>
	<p>Обеспечьте вентиляцию рабочего места (без сквозняков).</p>
	<p>Спец.цемент VL CFC-aromatic-free содержит в себе растворитель класса VbF:A1 (горюч, держать вдали от источников возгорания, не курить!)</p>
	<p>Внимательно прочитайте инструкцию по применению перед использованием.</p>
Время ожидания после вулканизации	<p>Само-вулканизация с использованием ремонтного пластыря - 24 часа (OTR/EM ремонты: 48 часов) при минимальной температуре 18 °C (= 64 °F).</p>
	<p>Горячая вулканизация с использованием ремонтного пластыря - полное остывание до температуры окружающей среды.</p>