

Обойный клей Bostik Wall Super 76 для тяжелых обоев

Wall Super 76 / Вол Супер 76

Свойства продукта

Wall Super 76 готовый к применению клей с очень высоким сухим остатком, на основе ПВА дисперсии и крахмала. Wall Super 76 имеет высокую влагостойкость и применяется для прочных и тяжелых настенных покрытий.

Применение

Wall Super 76 это клей предназначенный для приклеивания ткани, структурных обоев, гладких виниловых обоев и стеклотканых обоев в сухих помещениях на впитывающих основаниях, таких как гипсокартон, древесностружечные, волокнистые плиты, бетон или цемент, бумажные основания, старые бумажные или виниловые обои, либо ранее окрашенные основания.

Используется в сухих помещениях.

Технические данные

Тип: Готовый клей для одностороннего приклеивания

Связующее: ПВА, крахмал

Разбавитель: Вода

Консистенция: Тиксотропная

Цвет: Белый

Плотность: 1,06 г/см³

Сухой остаток: 22 ± 2 массов. %

Расход: 3-5 м²/л в зависимости от материала и основания

Разбавление: Водой. Следует применять в неразбавленном виде

Горючесть: Нет

Хранение: В прохладном, защищенном от мороза месте

Время хранения: Не менее 1 года закрытой упаковке при температуре выше 0°C

Методы нанесения: Валиком или кистью

Условия применения: Температура не ниже +18°C.

Максимальная относительная влажность 60%

Очистка инструмента: Инструменты очищаются водой с моющим средством,

остатки клея удаляются влажной губкой

Рекомендации к работе

Предварительная обработка

Гипсокартонные, древесностружечные и волокнистые плиты.

Швы, края и места соединения плит необходимо проклеить специальной лентой. Сколы, каверны и ямки от шурупов необходимо зашпаклевать, зашкурить после чего прогрунтовать В 6000.

Бетон

Бетонные основания следует зашпаклевать, зашкурить и загрунтовать.

Бумажные обои

Удалите отслоившуюся бумагу и обрежьте края. Зашпаклюйте, зашкурьте и загрунтуйте ямки, швы и неровности.

Виниловые обои на бумажной основе

Оторвите внешний слой. Затем проведите процедуры, описанные в пункте о бумажных обоях.

Окрашенные поверхности

Ранее окрашенные поверхности, необходимо предварительно зашкурить и вымыть с моющим средством, после чего промыть чистой водой.

Для грунтования используется клей Wall Super 76 разбавленный 1-2 частями воды.

Приклеивание

Стеклотканые обои и джут

Нанесите клей равномерным слоем на стену. Наносите клей на площадь необходимую для приклеивания 1-2 полос обоев, за один подход.

Приклеивание покрытия производится до тех пор, пока клей сохраняет свою липкость.

Наклеивание стеклохолста производится встык или внахлест с прорезанием гипсокартонным ножом.

После чего тщательно прижмите и разгладьте обои пластиковым или стальным шпателем.

Фиксируйте материал как можно позже, если планируется его подрезка.

Окрашивание стеклообоев можно производить через 12 часов после приклеивания.

Тканевые обои и виниловые обои с бумажным основанием

Нанесите слой равномерным слоем на основание обоев.

Сверните обойное полотно и оставьте на несколько минут. После чего разверните и приклеивайте обычным способом стык встык.

Аккуратно прижмите обойное полотно с помощью пластикового или металлического шпателя.

Приклеивание виниловых обоев внахлест производится с применением Wet Room 78.

Капли и брызги клея на внешней стороне обоев необходимо тщательно смять влажной губкой, до того как клей полностью высохнет.

Безопасность:

Компоненты продукта в соответствии с действующим законодательством не классифицируются как вредные или опасные для здоровья.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности.