

Stoneflex MS Primer

Праймер для силіконових герметиків і герметиків на базі МС полімера, для пористих і деяких непористих поверхностей

ОПИСАНИЕ:

STONEFLEX MS PRIMER надійно приклеюється до внутрішнім поверхностям стиків, утворюючи з'єднательний міст, який покращує адгезію герметика.

СВОЙСТВА:

Швидке і дуже сильне початкове схватывание.

Устойчив до вологості.

Відмінна адгезія.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Особливо рекомендується як грунтовка для пористих матеріалів (цемент, цегла, дерево і т. д.), а також для деяких непористих матеріалів (деякі метали, пластик і т. д.).

STONEFLEX MS PRIMER також можна використовувати як грунтовку для захисту від ржавчини на металевих поверхностях.

Примечание: STONEFLEX MS PRIMER не можна наносити на свіжоприготовлений бетон, так як його лужність може бути надмірною, або на вологі матеріали, так як вони можуть кристалізуватися.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Общие данные	
Упаковка	Банка 0,95 л.
Содержание твердых веществ	40%
Растворитель	Ацетон
Гарантийный срок хранения	12 мес.
Температура применения	От +5 °С до +50 °С
Температура эксплуатации	От -40 °С до +90 °С

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Клеєні поверхності повинні бути чистими від забруднень і речовин, що зменшують адгезію. Поверхності найкраще обезжирити за допомогою Stoneflex Aktivator (бетон, скло, метали, плитка).

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ

Перед тим, як почати нанесення, продукт слід зберігати при кімнатній температурі (від 15°C до 25°C).

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхність шва необхідно очистити від всіх забруднень, що зменшують адгезійну міцність зв'язки герметика з поверхністю: від пилу, цементної плівки, залишків цементного розчину, залишків раніше використаного герметизуючого матеріалу і т. п., в зимовий час – від снігу, льоду, нальоду. Поверхності чистять металевими щітками вручну або електричним інструментом, потім продувають стиснутим повітрям. Места, забруднені маслом або жиром, обов'язково обезжирюють Stoneflex Aktivator. Свіжі бетонні основи повинні бути висушені для зниження вологості до допустимого рівня (85%). Для перевірки якості шва рекомендуємо підготувати тестовий шов на будівельній площині. Нанесіть, переважно кисточкою, тонкий і неперервний шар на стінки попередньо обробленого шва, залишив висохнути приблизно за годину до нанесення герметика.

Примечание: для поверхностей с высокой впитывающей способностью повторяйте нанесение до тех пор, пока не будет виден прозрачный слой грунтовки. Время высыхания примерно 60 минут при 23° С.

РАБОТЫ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Необходимо очистити всі інструменти та обладнання для нанесення з допомогою розчинника одразу після їх використання.

Удалення затвердевшего (полімеризованого) матеріалу виконувати тільки механічним способом.

ПРИМЕЧАНИЯ/ОГРАНИЧЕНИЯ

STONEFLEX MS PRIMER негорючий. Не курите і не використовуйте незахищене вогнище в час нанесення. Робоча

зона должна быть хорошо проветриваемой.

Следует избегать любого контакта свежего продукта с глазами или слизистыми оболочками из-за возможного раздражения. При попадании в глаза их следует промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

НЕ МОЙТЕ ВАШИ РУКИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ.

Для получения дополнительной информации запросите паспорт безопасности.