

Инструкция по сборке стеллажа модели СТ.

- При сборке стеллажа необходимо использовать резиновый или деревянный молоток;
- При установке перемычек на стойки, язычки не должны выступать с внешней стороны стойки.

1. Сборка боковин стеллажа: Две стойки расположить параллельно друг другу на расстоянии короткой перемычки (300 мм или 460 мм).	
Установить между ними короткую перемычку, путем зацепления язычков на перемычке в пазы на стойках. Сборку следует начинать с нижней перемычки.	
Установить остальные перемычки на нужных уровнях.	
Аналогичным методом собрать вторую боковину.	
2. Установка подпятников: На стойки снизу установить подпятники.	
3. Сборка каркаса стеллажа (первого яруса): Расположить обе собранные боковины параллельно друг другу на расстоянии длинной перемычки (920 мм или 750 мм).	
Установить между ними длинную перемычку, путем зацепления язычков на перемычке в пазы на стойках.	
Перемычки должны устанавливаться попарно на одном уровне.	

4. Установка следующих ярусов и усилителей полок (при необходимости): В торцы стоек первого яруса вставить соединители стоек, путем зацепления язычка на соединителе с пазом на стойке.	
На них установить стойки следующего яруса.	
Довести соединены стойки до упора: постучать молотком (резиновым или деревянной) у торец каждой стойки верхнего яруса.	
Собрать следующий ярус, следуя п.1 и п.2. Установить между длинными перемычками усилитель полки, путем зацепления язычков на усилителе в пазы на перемычках.	
5. Установка полок: Установить полки на перемычки.	

Меры безопасности:

1. Всегда загружайте стеллаж, начиная с нижней полки.
2. Наиболее тяжелые вещи размещайте на нижних полках.
3. Нагрузку следует равномерно распределять по полке.
4. Не становитесь и не садитесь на полки.
5. Максимальная высота для установки нижней полки - 200 мм от пола.
6. Одиночно стоящие стеллажи обязательно крепить к стене, начиная с верхней части стеллажа.