

22102.000 СБ

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

□ A+200, мм (габаритный размер)

□ A, мм (размер кондиционера)

153\*

Кронштейн

Общий вид

Отражатель

A (1 : 1)

**Пошаговая инструкция к установке**

1. Распаковать экран-отражатель (дефлектор)
2. Снять защитную пленку с двух сторон на пластиковых деталях.
3. Установить на отражатель кронштейны так, чтобы они свободно двигались, метизы закручиваются вручную без использования инструмента.
4. Установить дефлектор на кондиционер с помощью кронштейнов, затянуть метизы.
5. Включить кондиционер (направить поток воздуха вниз).

Код товара	A, мм	Примечание
22102.850	650x650	Цельный
22102.900	700x700	Цельный
22102.950	750x750	Цельный
22102.1000	800x800	Цельный
22102.1050	850x850	Цельный
22102.1100	900x900	Цельный
22102.1150	950x950	Цельный

1. \*Размеры для справок.
2. Комплектация:  
 - отражатель (толщ. пластика 3 мм) – 1 шт  
 - кронштейн (толщ. пластика 3 мм) – 8 шт.  
 - метизы М6 – 1 ком
3. Больше информации на сайте – [triok.top](http://triok.top)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Конюк О.Н.		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

<b>22102.000 СБ</b>		
<b>Дефлектор</b>	Лит.	Масса
	Лист 1	Листов 1
Акрил (оргстекло) прозрачный		<b>3ok</b>

2

1 Копировал

Формат А3

Файл: 22102.000