

ІНСТРУКЦІЯ З УЛАШТУВАННЯ НАСИПНИХ КАМ'ЯНИХ КИЛИМІВ ДЛЯ ЕКСТЕР'ЄРУ

ЕТАП 1. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ.



Кам'яні килими можна наносити на будь-яку утрамбовану та вичищену поверхню: стару плитку та бруківку, бетонну поверхню, подушку із щебня.

ЕТАП 2. ЗМІШУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ КЛЕЮ SILIC FIXTONE.



+



НА 1 МІШОК 22 КГ
СУХОЇ ГАЛЬКИ:

КЛЕЙ
КОМПОНЕНТ А 800г

ЗАТВЕРДЖУВАЧ
КОМПОНЕНТ В 380г

НА 1 МІШОК 25 КГ
СУХОЇ ГАЛЬКИ:

КЛЕЙ
КОМПОНЕНТ А 950г

ЗАТВЕРДЖУВАЧ
КОМПОНЕНТ В 450г

Змішувати автоматичним низькобортним міксером для рідких сумішей протягом 3 хв

ЕТАП 3. ЗМІШУВАННЯ КЛЕЮ З ГАЛЬКОЮ.

На один квадратний метр при товщині нанесення в 1-1,5 см витрачається приблизно один мішок каміння RAMIX та 1 кг двокомпонентного клею SILIC FIXTONE.

Формула змішування мармурової гальки з клеєм



+



=



22 кг сушеної гальки
(1 мішок)

Готова суміш клею 1кг
(компоненти А + В)

1м² насти висотою в 1,0-1,5см



* Грунтовка і лак до набору не входять та замовляються окремо. Вага каменю у мішках може коливатися в межах ±3-4%, в залежності від його вологості.

Етап 4. УКЛАДКА КАМ'ЯНОГО КИЛИМА.



Отриману суміш ковшом зачерпують і висипають на підготовлену поверхню. Вирівнювання здійснюється за допомогою кельми або гладілки.

Інструмент періодично потрібно протирати розчинником на базі ацетону, щоб матеріал не клеївся на гладілку, а поверхня залишалась гладкою.