

Крепление лески для римской шторы.

Шаг № 1.



В карнизе на веревочном управлении или на цепочно-ротаторном управлении есть просверленное отверстие с обеих сторон для фиксации лески. В отверстии протягивается сама леска и завязывается на узелок.

Шаг № 2.

После того как Вы протянули леску в отверстие в карнизе и завязали на узелок, леска протягивается в низ шторы через колечко(с запасом) которое нашито на последнем пруте.



Шаг № 3

После того как Вы протянули леску через колечко, Вам нужно закрепить фиксатор лески в удобном месте (желательно запрятать его под язычок шторы). Через фиксатор Вы протягиваете леску и завязываете на узелок. После прокручиваете фиксатор лески и таким способом происходит натягивание самой лески и шторы.

