

# Інструкція з монтажу римських штор



1. Встановіть кронштейни в карниз



2. Зафіксуйте кронштейни



3. Розпустіть штору і приложіть до місця кріплення



4. Позначте місце для кріплення олівцем



5. Зніміть кронштейни з карнизу



6. Змонтуйте кронштейни



7. Вставте кронштейни в карниз і зафіксуйте



8. Щоб підняти штору – потягніть шнур в протилежну сторону від штори, щоб опустити штору – потягніть шнур в сторону штори і акуратно відпустіть штору