



ПОВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ
ПОСІБНИК ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ДО НАНЕСЕННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ MEGUIAR'S M788 DEEP CRYSTAL CERAMIC PAINT COATING

КРОК 5: M788 ЗАСТОСУВАННЯ: Для початкового застосування промоцуйте білу поверхню Meguiar's Tri-layer No-Scratch Applicator Pad 24 краплями M788. Помістіть аплікатор лицьовою стороною на фарбу, міцно натискаючи вниз і обертаючи вперед-назад протягом 5 секунд — це наповнить аплікатор рівномірним розподілом рідини. Розподіліть продукт на площі приблизно 5 на 5 см. по фарбі рухатись у формі перехресного штрихування та перекривається на 127 см. для забезпечення рівномірного покриття. На кожну наступну ділянку додайте по 2 краплі M788 на аплікатор. Якщо покриття не здається повністю рівномірним, спробуйте спочатку трохи сильніше натиснути, а потім трохи більше M788 наступний.



МІНІМАЛЬНИЙ ЧАС ВИТРИМКИ ПЕРЕД ПРОТИРАННЯМ:	
50° F (10° C)	15 хвилин
60° F (15° C)	10 хвилин
70° to 80° F (20° до 25° градусів C)	5 хвилин
НЕ застосовувати при температурах нижче 40° F (4° C)	

Після досягнення мінімального часу скористайтеся чистим Meguiar's X2020 Supreme Shine Microfiber Towel щоб видалити надлишки продукту та злегка відполірувати до блиску. Зачекайте від однієї до двох годин (залежно від температури), щоб нанести другий шар, дотримуючись тієї ж процедури, що й базовий шар. Після завершення злегка відполіруйте до блиску X2020 і тримайте автомобіль сухим принаймні 24 години. Покриття повністю затвердіє через 7 днів.

КРОК 6: ОБСЛУГОВУВАННЯ: Підтримка M788 можна зробити кількома способами, залежно від уподобань користувача та доступних можливостей. Рекомендується мити транспортні засоби з покриттям M788 не рідше одного разу на 1-2 тижні, уникаючи тривалих періодів часу забруднення залишаються на поверхні. Якщо помити неможливо, можна використовувати альтернативні методи, такі як суха мийка або мийка без води. Будь ласка, зверніться до наведених нижче вказівок, щоб дізнатися про найкращі практики:



Традиційна мийка (Варіант 1): Це рекомендований спосіб для регулярного чищення зовнішньої частини, щоб зменшити ймовірність пошкодження, подряпин або пошкодження покриття.

Для виконання цього методу використовуйте лише рН-збалансований засіб Meguiar's шампунь, такий як D110 або D111. Обов'язково використовуйте метод миття двох відер, а також X3003 Grit Guard та X3002 Microfiber Wash Mitt. Якщо можливо, використовуйте стисле повітря для виконання частини сушіння, а потім нанесіть M799 PRO Hybrid Ceramic Bead Booster розведений 1:3 як підсушувачий засіб з додаванням X3020 Supreme Shine™ Microfiber Towel.

Мийка без змиву (Варіант 2): Цей метод придатний для видалення забруднення, що пройшло від 1 до 3 тижнів, але не слід використовувати для сильних забруднень.

Щоб виконати мийку без полоскання, використовуйте Meguiar's D115 Rinse Free Express Wash & Wax, розведений 10:1 (вода:продукт) у відрі. Суміш також можна розпилити на поверхню для попереднього зволоження, потім витерти або просто взяти з відра для миття за допомогою X3002 Microfiber Wash Mitt і обережно протріть поверхню, одну панель за раз. Негайно висушіть панель за допомогою M799, розведеного у співвідношенні 1:3, свіжим рушником з мікрОВОЛОКНА.

Мийка без води (Варіант 3): Цей метод може бути використаний для легкого пилу, відбитків пальців, пташиного посліду та інших легких забруднень, які виникають від експлуатації авто. Для транспортних засобів якими керують щодня та припаркованих на вулиці

рекомендується використання до 3-5 днів, якщо рідше використання мийки без води (суха мийка), краще скористатися Варіантом 1 або 2.

Щоб виконати мийку без води використайте M799 розведений 1:3 і розпилити продукт безпосередньо на холодну поверхню, одну панель за раз. Залиште на 30 секунд, потім розпилити 2-3 рази розпилення з M799

в X2020 Supreme Shine™ Microfiber Towel і обережно протріть панель, піднімаючи її, щоб видалити забруднення. Для останнього витирання поверніть рушник чистою стороною та ще раз протріть ділянку. Якщо залишаються будь-які смуги або темні плями, розпилити 2-3 рази розведеного засобу M799 на рушник і знову протріть уражену ділянку, швидко повернувши на суху сторону для остаточного проходу.

КРОК 7: ПОВТОРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ: На додаток до використання M799, розведеного у співвідношенні 1:3, як розпилювача та підсушувача, рекомендується наносити повну концентрацію M799 принаймні один раз на 3 місяці, щоб максимізувати ефективність і захист. Через 12 місяців, за бажанням, можна нанести шар TOP-UP M788, щоб продовжити термін служби покриття ще на 6-12 місяців. Щоб нанести покриття TOP-UP, вимийте та висушіть автомобіль, якщо стан фарби прийнятний, протріть весь автомобіль M122. Наносьте продукт по черзі, витримуючи 2 хвилини, перш ніж протирати X2020. Повторіть це двічі, а потім перейдіть до нанесення свіжого шару M788, дотримуючись тих самих інструкцій, що й оригінальний шар.

Для отримання додаткової інформації, включно з детальними посібниками з використанням зображеннями та відео, відвідайте www.meguiars.com/M788

*Транспортний засіб перебуває у відмінному стані або клієнт не бажає корекції фарби, ми наполегливо рекомендуємо принаймні виконати кроки: 1, 2, 4, 5 і 6.

(ВИДАЛЕННЯ): У випадку, якщо покриття потрібно видалити, після миття та сушіння автомобіля нанесіть Meguiar's D1801 Wheel & Paint Iron DECON на всі пофарбовані поверхні, потім перемішайте X3002 Microfiber Wash Mitt протягом 2-3 хвилин. Промийте та висушіть автомобіль. Тепер виконайте корекцію фарби, використовуючи кроки, описані в кроці 3, використовуючи принаймні один повний етап компаундування. Після корекції фарби виконайте остаточне протирання M122 і перевірте фарбу.

Meguiar's рекомендує використовувати ці професійні продукти для оптимального нанесення керамічного покриття:

D18101 Wheel & Paint Iron DECON

C2000/C2100 Professional Clay

M110 Ultra Pro Speed Compound

M210 Ultra Pro Finishing Polish

M122 Surface Prep

MT103 Sunlight 3+

M799 PRO Hybrid Ceramic Bead Booster

M78802

Сформульований та виготовлений - Meguiar's Inc.

© Meguiar's Inc.
Irvine, CA 92614
meguiars.com
Meguiar's UK

+38(067)2493203
Безкоштовні досвідчені
поради по догляду за
автомобілем



м. Київ, пр. Степана Бандери, 15Г
(Петровка, ст. м. Почайна)
meguiars.com.ua
meguiars.com/international

Reflect Your Passion™

30601388

КРОК 1: МИЙКА: Ретельно вимийте автомобіль, використовуючи мийний засіб зі збалансованим рН, наприклад Meguiar's D110 Hyper-Wash або Meguiar's D111 Shampoo Plus, в поєднанні з Meguiar's X3003 Grit Guard and Meguiar's X3002 Microfiber Wash Mitt. Зверніть особливу увагу ретельно промити та промити щілини та тріщини, які можуть утримувати пил, бруд або інші забруднення. Висушіть автомобіль.



КРОК 2: ГЛИБОКА ЧИСТКА: Далі, розпилити Meguiar's D1801 Wheel & Paint Iron DECON на всіх зовнішніх пофарбованих поверхнях і колесах - дайте продукту постояти 2-5 хвилин, перемішуючи X3002 Wash Mitt для максимальної ефективності. Не давайте повністю висохнути - ретельно промийте сильним струменем води.



Відбулася значна зміна кольору, повторіть процес.

Після дезактивації заліза використовуйте Meguiar's C2000 або Meguiar's C2100 Professional Detailing Clay використовуючи Meguiar's D155 Last Touch spray або Meguiar's M34 Final Inspection як мастило. Щоб перевірити завершення видалення забруднень, покладіть руку в поліетиленовий пакет, а потім розпилити на фарбу D155 або M34 і потріть фарбу — якщо гладка, переходьте до наступного кроку. Якщо нерівності все ще є, повторіть обробку глиняним бруском, поки не стане гладкою.

КРОК 3: КОРЕКЦІЯ ФАРБИ: Використовувати Meguiar's MT310 Professional DA Polisher при необхідності усунути дефекти фарби. Для більш важких дефектів поєднуйте з Meguiar's M110 Ultra Pro Speed Compound або Meguiar's D300 Correction Compound з Meguiar's DMC5 Microfiber Cutting Disc або Meguiar's DMX5 Microfiber Xtra Cut Disc для швидкого та безпечного усунення дефектів.



Після абразивної пасти для більш легких дефектів використовуйте Meguiar's M210 Ultra Pro Finishing Polish (ідеально підходить для чутливих або темних покриттів) або Meguiar's M205 Ultra Finishing Polish в парі з Meguiar's DFP5 DA Foam Polishing Disc для оптимізації блиску та створення бездефектної поверхні.

КРОК 4: ЗАКЛЮЧНА ПІДГОТОВКА ТА ІНСПЕКЦІЯ: Ретельно видаліть усі компаунди та полірувальні масла з поверхні за допомогою Meguiar's M122 Surface Prep. Спрей M122 на поверхню і дайте постояти до 2 хвилин перед витиранням. Повторіть цю



обробку додатковий час, щоб забезпечити рівномірне та повне видалення залишків полірування, оскільки це гарантує, що жодні залишкові речовини не заважатимуть зв'язку між фарбою та покриттям. **Огляньте фарбу за допомогою Meguiar's MT103 Sunlight 3+ інспекційне світло спеціаліста, щоб перевірити справжню обробку перед продовженням.**