

**ДОВОДЧИК НАКЛАДНИЙ**  
**Модель: В3В**  
**РОЗМІР 3**  
Не тримати відкритим  
**ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ**

**ЗВИЧАЙНА УСТАНОВКА**  
Доводчик встановлюється на двері з боку тяги

Розмір А	Відкриття
135	120°
105	180°

Показані ЛІВІ ДВЕРІ. Такі самі розміри стосуються прaviх дверей, вимірюються від краю петлі.

**НАЛАШТУВАННЯ ПОЗИЦІ ВАЖЛЯ**

Ліві двері | Праві двері

**ВЕРХНЯ УСТАНОВКА**  
Доводчик встановлений на верхньому косоку з боку штовхання дверей.

Розмір А	Відкриття
135	120°
105	180°

Показані ПРАВИ ДВЕРІ. Такі самі розміри стосуються лiвix дверей, вимірюються від краю петлі.

**НАЛАШТУВАННЯ ПОЗИЦІ ВАЖЛЯ**

Праві двері | Ліві двері

REV.1 22/01/04

Висхідний край двери

Встановити на верхню частину дверей

Встановити на край петлі

Складіть тут і встановіть на край петлі

04.2
MS
02.5

**STANDARD TEMPLATE**  
**FOR A RIGHT HAND DOOR**

**ПАРАЛЕЛЬНА УСТАНОВКА**  
Доводчик встановлюється на двері з боку штовхання

Кронштейн паралельної установки

**РОЗТАШУВАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ ВАЖЛЯ**  
Увага: Відрегулюйте довжину тяги, щоб головне плече було паралельно дерев'яному полотну.

Праві двері ІЛЮСТРАЦІЯ "А"  
Ліві двері ІЛЮСТРАЦІЯ "Б"

**Схема відкриття дверей**

**ІНСТРУКЦІЯ**

**Крок 1**  
А. Переверніть на протилежний бік двері.  
В. Виберіть тип інструції

**Крок 2**  
А. Тщательно прочитайте інструкції щодо використання, які ви вибрали.  
В. Дотримуйтеся інструкції для правильного застосування та налаштування.

**Крок 3**  
А. Прикладіть корпус і важіль (або паралельний кронштейн і важіль) до дверей і рами, як показано.  
Б. Розташуйте головне плече важеля на валу під правильним кутом, як показано, і надійно закріпіть гвинт зі сторони шайбою.  
С. Відрегулюйте довжину тяги, як показано, прикріпивши до основного плеча в шарнірі та заповнивши картридж.

**Крок 4**  
Встановіть пластикову кришку на корпусі доводчика.

**Крок 5**  
Швидкість зачнення та замикання дверей регулюється #1, #2 швидкістю. Відрегулюйте левий окремо.  
А. Поверніть за годинниковою стрілкою зменшує швидкість.  
В. Поверніть проти годинникової стрілки збільшує швидкість.

Ліві двері | Праві двері

REV.1 22/01/04

Висхідний край двери

Встановити на верхню частину дверей

Встановити на край петлі

Складіть тут і встановіть на край петлі

04.2
MS
02.5

**ЗВІЧАЙНИЙ ШЕДІВІЙ**  
**ДЛЯ ПРАВИХ ДВЕРЕЙ**

04.2
MS
02.5