



## Специфікація виробу:

### Деталі:

1. Кришка - 800x500мм - 1 шт.
2. Основа - 800x500мм - 1 шт.
3. Стьїка - 1966x500мм - 1 шт.
4. Стьїка - 1966x500мм - 1 шт.
5. Стьїка - 1966x500мм - 1 шт.
6. Полиця - 427x500мм - 2 шт.
7. Полиця - 320x495мм - 4 шт.
8. Двері - 1854x385мм - 1 шт.
9. Планка декоративна - 800x70мм - 2 шт.
10. Планка декоративна - 1860x70мм - 2 шт.
11. Стінка задня - 1994x448мм (ДВП) - 1 шт.
12. Стінка задня - 1994x344мм (ДВП) - 1 шт.

### Фурнітура:

13. Конфірмат 6,3x50 - 20 шт.
14. Заглушка конфірматна - 8 шт.
15. Шкант 8x30 - 22 шт.
16. Завіса зовнішня - 4 шт.
17. Ручка 224 мм - 1 шт.
18. Шайба під гвинт - 2 шт.
19. Саморіз 4x35 - 2 шт.
20. Цвях 1,4x20 - 80 шт.
21. Ключ конфірматний - 1 шт.
22. Куточок пластмасовий - 10 шт.
23. Ключ шестигранний 3мм. - 1 шт.
24. Ніжка під шафу і комод - 5 шт.
25. Шуруп 3,5x16 - 16 шт.
26. Труба декоративна - 423 мм - 1 шт.
27. Кріплення до труби - 2 шт.
28. Полициримач - 16 шт.

## Інструкція зі збірки виробу:

1. Встановити кріплення до труби (поз. 27) на стійку (поз. 3, 4) та зафіксувати шурупами (поз. 25). Дивись малюнок.
2. Встановити ніжки (поз. 24) на основу (поз. 2).
3. Встановити полиці (поз. 6) і трубу (поз. 26) між стійками (поз. 3, 4) та зафіксувати за допомогою конфірматів (поз.13), ключа (поз. 23) з комплекту фурнітури, як зазначено на малюнку.
4. Встановити стійки (поз. 3, 4, 5) між кришкою (поз. 1) та основою (поз. 2) і зафіксувати за допомогою конфірматів. Дивись малюнок.
5. Встановити шканти (поз. 15) на планки (поз. 9, 10), попередньо обробивши отвори планок клеєм ПВА. Поєднати між собою планки (поз. 9, 10) як вказано на малюнку, попередньо обробивши отвори планок клеєм.
6. Отриману конструкцію планок (поз. 9, 10) встановити на торці стійок (поз. 3, 5) та кришки з основою (поз. 1, 2), попередньо обробивши отвори деталей (поз.1,2,3,5) клеєм ПВА. Дивись малюнок. Додатково зафіксувати планки (поз. 9, 10) з внутрішньої сторони куточками (поз. 22) та шурупами (поз. 25) до деталей (поз. 1, 2, 3, 5).
7. Встановити завіси (поз. 16) на двері (поз. 8) та закріпити шурупами (поз. 25).
8. Встановити двері (поз. 8) на стійку (поз. 4) та закріпити шурупами (поз. 25).
9. Встановити ручку (поз. 17) на двері (поз. 8) та зафіксуйте саморізами (поз. 19) і шайбами (поз. 18).
10. Встановити полицетримач (поз. 28) на стійки (поз. 4, 5), а потім встановити на них полиці (поз. 7).
11. Приєднати на задні торці стійок (поз. 3, 4, 5) та кришку з основою (поз. 1, 2) задню стінку ДВП (поз. 11, 12) використовуючи цвяхи (поз. 20).
12. Закрити отвори конфірматів заглушками (поз. 14) з комплекту фурнітури.