



Специфікація виробу:

Деталі:

1. Стільниця - 928x582мм - 1 шт.
2. Панель під дзеркало - 700x850мм - 1 шт.
3. Панель задня - 1390x957мм - 1 шт.
4. Полиця - 954x150мм - 1 шт.
5. Полиця - 808x150мм - 1 шт.
6. Полиця - 514x368мм - 2 шт.в
7. Стька зовнішня - 674x514мм - 1 шт.
8. Стька внутрішня - 674x514мм - 1 шт.
9. Полиця радіусная - 400x290мм - 1 шт.
10. Полиця радіусная - 400x248мм - 1 шт.
11. Бічна стінка шухляди - 400x110мм - 2 шт.
12. Задня стінка шухляди - 311x110мм - 1 шт.
13. Фасад шухляди - 399x152мм - 1 шт.
14. Основа - 700x548мм - 1 шт.
15. Двері - 510x399мм - 1 шт.
16. Дно шухляди - 343x405мм (ДВП) - 1 шт.

Фурнітура:

17. Зв'язь 3,5x16 - 10 шт.
18. Заглушка конфірматна - 12 шт.
19. Ключ конфірматний - 1 шт.
20. Конфірмат 6,3x50 - 38 шт.
21. Напрямна 400мм - 1 комп.
22. Завіса зовнішня - 2 шт.
23. Ручка Матовий хром 96мм - 2 шт.
24. Шайба під гвинт - 4 шт.
25. Шкант 8x30 - 20 шт.
26. Шуруп 3,5x16 - 26 шт.
27. Гвинт ручки - 4 шт.
28. Ранделла (710мм) - 1 шт.
29. Ніжка під шафу - 4 шт.
30. Куточок пластмасовий - 2 шт.

Скло:

31. Дзеркало 830x690мм - 1 шт.

Інструкція зі збірки виробу:

1. До спинки (поз.2) прикріпити дзеркало (поз. 31) **стро́го керуючись пам'яткою.**
2. Встановити "канавочні" елементи напрямних (поз. 21) на стійки (поз. 7,8) і зафіксувати шурупами (поз. 26).
3. Встановити опори (поз. 29) в отвори основи (поз. 14).
4. Встановити в отвори основи (поз. 14) шканти попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
5. Установити полиці (поз. 6) на стійки (поз. 7,8), закріпивши їх конфірматами, використовуючи ключ з набору фурнітури.
6. Встановити стійки (поз. 7,8) на основу (поз. 14) попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
7. Встановити полиці (поз. 9,10) на стійку (поз. 8) і зафіксувати за допомогою конфірматів, як вказано на малюнку.
8. З'єднати задню стінку (поз. 3) з основою (поз. 14) і зафіксувати за допомогою конфірматів.
9. Закріпити радіусні полиці (поз. 9,10) до задньої стінки (поз. 3) і зафіксувати за допомогою конфірматів.
10. В отвори стільниці (поз. 1) встановити шканти попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
11. Установити стільницю (поз. 1) на стійки (поз. 7,8) попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
12. З'єднати стільницю (поз. 1) із задньою стінкою (поз. 3), використовуючи конфірмати.
13. В отвори дзеркальної панелі (поз. 2) встановити шканти попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
14. До задньої стінки (поз. 3) закріпити полиці (поз.4,5) і зафіксувати за допомогою конфірматів.
15. З'єднати дзеркальну панель (поз. 2) з полицями (поз.4,5) попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
16. Закріпити дзеркальну панель (поз. 2) до стільниці (поз. 1) використовуючи конфірмати.
17. Установити завіси (поз. 22) на двері (поз. 15) і зафіксувати шурупами (поз. 26) (див. малюнок).
18. Установити двері (поз. 15) на стійку (поз. 7) і зафіксувати шурупами (поз. 26) (див. малюнок).
19. Закрити отвори в конфірматах - заглушками (поз. 17) з комплекту фурнітури.
20. З'єднати бокові стінки шухляди (поз. 11) із задньою стінкою (поз. 12) і зафіксувати за допомогою конфірматів.
21. В отвори фасаду (поз. 13) встановити шканти попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
22. Установити фасад (поз. 13) на боковини шухляди (поз. 11) попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
23. Установити пластмасові куточки (поз. 30) на внутрішню сторону бокової стінки шухляди (поз. 11) і фасаду (поз. 13), зєднавши їх за допомогою шурупів (поз. 26). По одному на кожну сторону.
24. Набити дно шухляди (поз. 16) на торці шухляди (поз. 11,12) використовуючи зв'язки (поз. 17).
25. Установити напрямні елементи на нижні торці (поз. 11) і зафіксувати за допомогою шурупів (поз. 26).
26. Установити ручки в отвори двері і фасаду шухляди і зафіксувати за допомогою гвинтів (поз. 27) підклавши під гвинт шайбу (поз. 24).
27. Установити опору ранделлу (поз. 28) з нижньої сторони стільниці (поз. 1) і зафіксувати за допомогою шурупів (поз. 26).