



Специфікація виробу:

Деталі:

- Основа - 1600x448мм - 1 шт.
- Горизонтальная панель - 1600x448мм - 1 шт.
- Горизонтальная панель - 518x400мм - 6 шт.
- Горизонтальная панель - 500x400мм - 1 шт.
- Стойка - 1888x448мм - 1 шт.
- Стойка - 1888x410мм - 1 шт.
- Стойка - 1888x410мм - 1 шт.
- Стойка - 1888x448мм - 1 шт.
- Двери - 1882x526мм - 2 шт.
- Двери - 323x494мм - 1 шт.
- Фасад шухляди - 202x494мм - 3 шт.
- Стінка задня шухляди - 443x100 - 3 шт.
- Бічна стінка шухляди - 350x100мм - 6 шт.
- Стінка задня - 927x500 - 1 шт.
- Стінка задня (ДВП) - 1275x540 - 1 шт.
- Стінка задня (ДВП) - 318x540 - 2 шт.
- Стінка задня (ДВП) - 383x540 - 5 шт.
- Стінка задня (ДВП) - 973x515 - 1 шт.
- Дно шухляди (ДВП) - 470x354 - 3 шт.

Фурнітура:

- Конфірмат 6,3x50 - 54 шт.
- Шуруп 3,5x16 - 84 шт.
- Заглушка конфірматна - 26 шт.
- Ключ конфірматний - 1 шт.
- Ручка DU алюміній - 6 шт.
- Гвінт ручки - 12 шт.
- Шайба під гвинт - 12 шт.
- Цвях 1,4x20 - 110 шт.
- Завіса внутрішня - 2 шт.
- Шкант 8x30 - 28 шт.
- Поліцетримач 5x16 - 1 шт.
- Ніжка під шафу - 8 шт.
- Обмежувач NT-266 - 2 шт.
- Вішалка 350мм - 1 шт.
- Напрямна 350 - Зкомпл.
- Ролік "FAST": верхній - 4 шт.
- Ролік "FAST": нижній - 4 шт.
- Розсувна система "FAST": профіль - 2шт
- Куточок пластмасовий - 6 шт.

Скло:

- Дзеркало 920x380мм - 1 шт.

Інструкція зі збірки виробу:

- Встановити "канавочні" елементи напрямних (поз. 34) на стійки (поз. 6,7) і зафіксувати шурупами (поз. 21).
- Встановити рельсу (поз. 37) на внутрішню сторону деталі (поз. 1,2) за допомогою шурупів (поз. 21) в намічені отвори d-2 мм.
- Встановити на нижню площину деталі (поз. 1) ніжки (поз. 31) з комплекту фурнітури.
- Прикріпити між стійок (поз.6,7) задню стінку (поз. 14) за допомогою шкантів (поз.29) попередньо обробивши отвори клеєм ПВА, а так-же встановити полицю (поз. 4) зафіксувати конфірматами (поз. 20) використовуючи ключ з комплекту фурнітури.
- Між стійок (поз. 5,6) встановити полиці (поз. 3) за допомогою конфірматів (поз. 20)
- Між стійок (поз. 7,8) встановити полиці (поз. 3) за допомогою конфірматів (поз. 20)
- Встановити шканти (поз.29) на деталі (поз. 1,2) попередньо обробивши отвори клеєм.
- З'єднати стійки (поз. 5,6,7,8) між деталями (поз. 1,2) за допомогою конфірматов.
- Набити на задні торці стійок (поз.5,6,7,8) стінка задню (поз.15,16,17,18) використовуючі цвяхі (поз.27) з комплекту фурнітури.
- Конструкцію виставити в рівень за допомогою ключа (поз.23) регулюючи ніжки (поз.31).
- Установити шканти (поз.29) на фасад (поз.11) попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
- З'єднати бічні стінки шухляд (поз.13) з задньої (поз.12) за допомогою конфірматів (поз.20), а на торці приєднати фасади попередньо обробивши отвори клеєм ПВА (див. мал.).
- Фасад шухляд (поз.11) з'єднати за бічними стінками шухляд (поз.13) за допомогою куточків (поз.38) і шурупів (поз.21).
- На низ зібраної шухляди приєднати ДВП (поз.19) за допомогою цвяхів (поз.27) і встановити провідні елементи

напрямних (поз.34) закріпивши за допомогою шурупів (поз.21).

- Установити фасад (поз.10) за допомогою завісів (поз.28) і шурупів (поз.21) на основу (поз.1) в намічені отвори.
- Установити вішалку (поз.33) на ніжну площину полиці (поз.3) за допомогою шурупів (поз.21).
- На внутрішню сторону дверей (поз.9) встановити верхні і нижні ролики (поз.35,36) за допомогою шурупів в намічені отвори.
- На фасади (поз.8,9,10) встановити ручки (поз.23) за допомогою гвинтів і шайб (поз.25,26) з комплекту фурнітури.
- Установити двері (поз.9) на профіль (поз.37) і зафіксувати клямкою верхнього ролика (поз.35), при необхідності відрегулювати нижніми роликами (поз.36) за допомогою шурупів (поз.21) положення дверей.
- До задньої стінки (поз.14) прикріпити дзеркало (поз.40) строго керуючись пам'яткою.
- Закрити всі отвори конфірматів заглушками (поз.22).
- Поліцетримач (поз.30) встановити на стійку (поз.7) як обмежувач ходу фасаду (поз.10).