



Порядок установки

1. Снять штатный пыльник.
2. Завести планки над штатными отверстиями лонжеронов и закрепить кронштейны болтами М10х40.
3. Закрепить защиту спереди к кронштейнам и сзади в штатные отверстия подрамника болтами М8х25.
4. Все точки крепления затянуть.

Совместимость

Модель	Год выпуска	Примечание
Volkswagen Tiguan II	2016-	EU и USA
Skoda Karoq	2016-	
Skoda Kodiaq	2017-	

Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	Кронштейн	2
2	Планка	2
3	Болт М10х40	2
4	Болт М8х25	7
5	Шайба М10	2
6	Шайба М8	7
7	Амортизатор	2

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.*