



Комплектация		
№	Наименование	Кол-во
1	Болт М8х35	2
2	Клепальная гайка М8	2
3	Шайба М8	2
4	Проставка	2

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.*



Порядок установки

1. Установить клепальные гайки М8 в штатные отверстия.
2. Закрепить защиту спереди штатным крепежом.
3. Закрепить защиту сзади болтами М8х35 через проставки.
4. Все точки крепления затянуть.