



Совместимость

Модель	Год выпуска	Примечание
Renaul Kangoo	2008-	
Mercedes-Benz Citan W415	2012-	

Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	Планка	2
2	Болт М10х25	2
3	Шайба М10	2

Порядок установки

1. Завести планки над задними боковыми отверстиями подрамника двигателя.
2. Закрепить защиту спереди штатным крепежом.
3. Закрепить защиту сзади к планкам болтами М10х25.
4. Все точки крепления затянуть.

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.*