



Совместимость		
Модель	Год выпуска	Примечание
Opel Movano B	2010-	
RENAULT Master III	2010-	
Nissan NV400	2001-2018	

Комплектация		
№	Наименование	Кол-во
1	Крыло	2
2	Болт М8х25	10
3	Гайка М8	3
4	Шайба М8	13

### Порядок установки

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крылья в штатные отверстия штатным крепежом.
3. Закрепить защиту по бокам к крыльям болтами М8х25; сзади в штатные отверстия болтами М8х25 с гайками М8; спереди к бамперу болтами М8х25.
4. Все точки крепления затянуть.

*\*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.*