



### Порядок установки

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить клепальные гайки M8 и M10 и наживить болты M8x35 и M10x35.
3. Завести защиту сзади под ранее наживленные болты.
4. Закрепить защиту спереди к балке радиатора болтами M6x40.
5. Закрепить защиту по бокам болтами M6x25.
6. Все точки крепления затянуть.

### Совместимость

Модель	Год выпуска	Примечание
RENAULT Megane III	2008-2015	
RENAULT Scénic III	2009-2016	
RENAULT Fluence	2009-2015	

### Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	Болт M10x35	1
2	Болт M8x35	1
3	Болт M6x40	3
4	Болт M6x25	2
5	Клепальная гайка M10	1
6	Клепальная гайка M8	1
7	Шайба M10	1
8	Шайба M8	6

*\*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.*