



Совместимость

Модель	Год выпуска	Примечание
Volkswagen Polo	2001	только дизель
Seat Ibiza	2002-	
Skoda Fabia	2000-	
Skoda Rapid	2013-	
Skoda Roomster	2006-2015	

Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	Балка	1
2	Планка	2
3	Болт М10х25	5
4	Болт М8х35	3
5	Клепальная гайка М10	3
6	Шайба М10	5
7	Шайба М8	3

Порядок установки

1. Завести планки в отверстия лонжеронов и закрепить балку болтами М10х25.
2. Установить клепальные гайки М10 в соответствующие отверстия.
3. Закрепить защиту спереди к балке болтами М8х35.
4. Закрепить защиту сзади к клепальным гайкам болтами М10х25.
5. Все точки крепления затянуть.

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.*