



Совместимость

Модель	Год выпуска	Примечание
Volkswagen Polo	2001-2017	только бензин
Volkswagen Polo	2017-	
Seat Ibiza	2002-	только бензин
Skoda Fabia	2000-	только бензин
Skoda Rapid	2013-	только бензин
Skoda Roomster	2006-2015	только бензин

Порядок установки

1. Завести планки через большие отверстия лонжеронов.
2. Закрепить балку к планкам болтами M10x25.
3. Установить клепальные гайки M10 в соответствующие отверстия.
4. Закрепить защиту спереди к балке болтами M10x25.
5. Закрепить защиту сзади болтами M10x25 к клепальным гайкам M10.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	Балка	1
2	Планка	2
3	Болт M10x25	6
4	Клепальная гайка M10	2
5	Шайба M10	6

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.*