

Рекомендації щодо монтажу умивальників зі стільницями



1. Вимірюємо висоту на якій буде змонтована стільниця. Стандартна висота 830-850 мм від підлоги до верхньої точки, якщо у Вас під стільницею має стояти пральна машина, то висота від підлоги до нижньої точки стільниці має бути 860 мм. Робимо розмітку під свердління отворів в плитці під дюбелі.



2. Пером для свердління плитки $\varnothing 12$ мм робимо отвори в плитці (режим свердління), а потім свердлом $\varnothing 12$ по бетону отвори в стіні під дюбелі (режим відбійник).



3. Кріпимо кутники до стіни та кладемо на них стільницю. Після цього притискаючи стільницю зверху до кутників свердлом $\varnothing 3$ мм по металу висвердлюємо отвори в стільниці знизу на 1-2 мм глибше ніж довжина саморізу. Беремо саморіз з пресшайбою



гострий (без буру) та засверджуємо в стільницю, закріпивши 4 кутники до стільниці.



4. Силікономимо стільницю по периметру до плитки, та використовуючи шпатель для силікону формуємо охайний шов.