

КОМПЛЕКТАЦІЯ			СХЕМА МОНТАЖУ ВИСОКОЇ ГРЯДКИ		
1	Дошка горіх, 1900 мм	2 од.	<p>Перш ніж приступити до монтажу грядки, підготуйте рівний майданчик на ґрунті розміром 2 на 1 метр.</p>		
2	Дошка горіх, 940 мм	2 од.			
3	Армуючий профіль, 1,4мм	2 од.			
4	Армуючий профіль, 0,6мм	2 од.			
5	Саморіз зі свердлом, 3,9x19мм	16 од.			
6	Саморіз з пресшайбою, 4,2x25мм	48 од.			
7	Стержень різьбовий М5, 1м	2 од.			
8	Шайба оцинкована	4 од.			
9	Гайка оцинкована М5	4 од.			
10	Шарнірний елемент	8 од.			
11	Кілок	4 од.			
12	Трубка осьова, 280мм	2 од.			
13	Заглушка	4 од.			
<p>1. У паз дошки довжиною 1900 мм з відступом від краю (250 мм), кріпиться армуючий металевий профіль саморізами зі свердлом 3,9x19мм. Крок кріплення саморізів — 200мм. Армуючий профіль 600 мм вставляється в порожнину дошки 940 мм</p>			<p>2. До дошок шістьма саморізами (по 3 з кожної сторони) 4,2мм кріпляться шарнірні елементи. Положення шарнірного елемента та на дошці 1900 мм зображено на ескізі зверху ліворуч; на дошці 940 мм — праворуч. Армуючий профіль повинен знаходитись в верхній частині дошки.</p>		
<p>3. При формуванні грядки в кілька рядків кріплення шарнірних елементів до дошки виконується з напуском вгору на 4-5 мм.</p>			<p>4. У шарнірні елементи дошок 1900 мм вставляються осьові трубки довжиною 140 мм, а при формуванні грядки у 2 ряди і більше - довжиною 280 мм.</p>		
<p>5. У нижній отвір шарнірного елемента вставляється кілок.</p>			<p>6. Притримуючи довгі дошки встановлюємо короткі дошки на осьові трубки.</p>		
<p>7. Кілки грядки заглиблюються в ґрунт. Якщо ґрунт містить багато твердих включень, краще попередньо викопати невеликі заглиблення.</p>			<p>8. У верхні отвори шарнірних елементів вставляються заглушки</p>		
<p>9. На різьбові стержні з двох сторін встановлюються шайби і накручуються гайки. Після цього 2 сформовані стяжки вставляють у пази металевого армуючого профіля з відступом від краю профілю в 300-400 мм.</p>			<p>10. Для формування 2 ряду дошок, спочатку на осьову трубку встановлюються шарнірні елементи. У пази дошок нанести силіконовий клей для кращого скріплення з'єднання «шип-паз».</p>		
<p>11. У шарнірні елементи монтуються та кріпляться саморізами 4,2мм дошки, потім встановлюються стяжки та заглушки.</p>			<p>нанести клей в паз</p>		