

## ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ ТЕРАСНОЇ ДОШКИ НА КЛЯЙМЕР.

Як правильно кріпити терасну дошку з термодеревини?

1. Підготувати основу для кріплення терасної дошки – заливка бетонної основи або металевої конструкції, яка покрита антикорозійним покриттям. Кут нахилу основи повинен бути не менше 2° градусів, для правильного водовідведення.



2. Наступним етапом є фіксація лаги (каркасу для терасної дошки). Дуже важливо щоб каркас був також з термодеревини або алюмінію для запобігання гниття основи. Лага фіксується на дюбеля до бетону. Дуже важливо використання лаги розміром мінімум 50\*20мм. Максимальний розмір не обмежений. Крок фіксації лаги 300 або 400мм. Для більш довговічного слугування лаги, рекомендуємо покривати її захисною олією.



3. Наступним кроком – фіксація самої терасної дошки на тип кріплення – кляймер. Кляймер – це нержавіючий елемент, який має 4 або 3 фіксаційні вусики. На початку необхідно закріпити перші стартові кляймера (фіксація на нержавіючі саморізи). Після цього приставити та зафіксувати терасну дошку наступним рядом кляймерів та також їх зафіксувати. **Дуже важливо** покривати терасну дошку олією з усіх сторін, щоб захистити від вигорання. (покривати олією необхідно перед фіксацією дошки до основи).



4. Поступовими кроками фіксації кляймерів збираємо терасну поверхню в єдину систему. Кляймер має витриманий стандарт по відстані між дошками (5мм). Дуже важливо не фіксувати дошку з надлишком сили, щоб не створювати напругу дошки. Дошка має розширення при 100% вологості від 1мм до 1,7мм по ширині. При повній готовності покрити ще раз шаром олії для відновлення вигляду поверхні. Рекомендуємо покривати олією Renner (Італія).

