

ЗАМІРИ З КРІПЛЕННЯМ У ПРОЄМ ВІКНА

Кріплення у проєм вікна зазвичай використовується для декорування глухих вікон.

Не рекомендується встановлювати у проєм з вікнами, що відкриваються, оскільки штора можуть заважати відкриттю вікна.

Для замовлення потрібні наступні розміри:

Ширина штори - ширина віконного проєму мінус 1 см.
(Це буде габарит готового виробу, разом з кріпленням, вказувати обов'язково)

Висота штори - висота проєму (від верхнього відкосу до підвіконня)

Зверніть увагу! Ширина віконного проєму може відрізнятися внизу і зверху, а також висота може бути різною по лівому та правому краях проєму.

