



Совместимость

Модель	Год выпуска	Примечание
Peugeot Partner II	2008-	кроме ДВС Euro 6
Peugeot 308 I	2007-2013	
Peugeot 3008 I	2009-2016	
Peugeot 5008 I	2009-2017	
Citroen Berlingo II	2008-2018	
Citroen C4	2004-2018	
Citroen C4 Picasso	2005-2013	

Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	Болт M10x25	2
2	Болт M8x25	2
3	Клепальная гайка M10	2
4	Шайба M10	2
5	Шайба M8	2

Порядок установки

1. Установить клепальные гайки M10 в штатные отверстия.
2. Закрепить защиту спереди на балку радиатора болтами M8x25.
3. Закрепить защиту сзади к клепальным гайкам M10 болтами M10x25.
4. Дополнительно закрепить подкрылки к защите штатным крепежом.
5. Все точки крепления затянуть.

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.*