



### Совместимость

Модель	Год выпуска	Примечание
Ford Mondeo V	2014-	
Ford S-MAX II	2014-	
Ford Fusion II	2012-	USA
Ford Galaxy II	2015-	

### Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	Болт 10x25	9
2	Клепальная гайка M10	9
3	Шайба M10	9
4	Амортизатор	2

### Порядок установки

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить клепальные гайки M10 в штатные отверстия.
3. Закрепить защиту с помощью болтов M10x25 в соответствующие отверстия.
4. Все точки крепления затянуть.

*\*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.*