



**МОТОРНОГО
ОТСЕКА**



Совместимость

Модель	Год выпуска	Примечание
Ford Fiesta VI	2002-2008	
Ford Fusion I	2003-2012	

Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	Балка	1
2	Планка	2
3	Болт М10х35	2
4	Болт М10х25	4
5	Шайба М10	8

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.*

Порядок установки

1. Установить балку на шпильки лонжеронов с помощью болтов М10х25 и гаек М10, либо с помощью штатного крепежа.
2. Завести планки в боковые отверстия балки двигателя.
3. Закрепить защиту спереди к балке болтами М10х35.
4. Закрепить защиту сзади к планкам болтами М10х25.
5. Все точки крепления затянуть.