



Послідовність збірки:

1 Етап.

1. Вставте эксцентрики мініфікса №7 у відповідні отвори у верхній частині деталей №4, таким чином щоб стрілки вказували на вхідний отвір болту мініфікса №8.
2. З'єднайте деталі №4 з декоративними планками №8 за допомогою кутників №5 та саморізів №3, деталі №3 та №9 з'єднайте за допомогою конфірматів №2.

2 Етап.



3. В кришку комоду №1 вкрутіть болти мініфікса №8 у відповідні отвори.
4. Прикріпіть кришку комоду №1 до корпусу комоду та зафіксуйте її за допомогою эксцентриків мініфікса №7.
5. Прикріпіть першу частину направляючих до корпусу комоду.

3 Етап.

6. Сформуйте шухляду №A за допомогою деталей №6, №5 та фурнітури №2, №3, №7, №8. Прикріпіть другу частину направляючих до сформованих шухляд №A.
7. Вставте шухляди №A в корпус комоду та відрегулюйте їх (за потреби).



R-007.1

