

Інструкція з нанесення

Комплект із 2 серветок для обробки одного лобового скла та бокових дзеркал. На автомобілі середнього розміру засобу зазвичай вистачає також на передні бокові стекла.

Важливо: склад із відкритих серветок досить швидко випаровується. Підготуйте скло, мікрофібру та рукавички заздалегідь і відкривайте серветки лише безпосередньо перед нанесенням.

Що знадобиться

- 2 серветки Cerakote Ceramic Glass Coat
- нітрилові рукавички
- чиста суха мікрофібра для фінального розполірування

1. Підготуйте поверхню

- Ретельно вимийте скло та видаліть дорожню плівку, мінеральний наліт, залишки старих складів і будь-які інші забруднення.
- Знежирте поверхню та повністю висушіть її. Волога, розводи або залишки очищувача можуть погіршити роботу покриття.
- Працюйте в затінку, у чистому місці та лише по прохолодному склу.

2. Нанесіть покриття

- Одягніть рукавички. Відкрийте першу серветку та одразу починайте роботу.
- Рівномірно пройдіть лобове скло перехресними рухами: спочатку в одному напрямку, потім у перпендикулярному.
- Відкрийте другу серветку та повторно пройдіть поверхню, щоб сформувати суцільний рівномірний шар. Після цього обробіть бокові дзеркала, а за наявності залишку - передні бокові стекла.

3. Дочекайтеся реакції та розполіруйте

- Через 1-3 хвилини покриття почне збиратися дрібними краплями та ставати мутним. Це означає, що склад готовий до розполірування.
- Чистою сухою мікрофіброю розполіруйте скло до повної прозорості та блиску. Спочатку працюйте однією стороною, потім переверніть рушник і зробіть фінальний прохід.

4. Дайте покриттю закріпитися

- Не мочіть скло щонайменше 4 години після нанесення.
- Для максимальної стійкості уникайте контакту з водою протягом 24 годин.

Порада: якщо після розполірування залишилися мутні ділянки або розводи, ще раз пройдіть їх чистою сухою стороною мікрофібри.