

HASP PU-305

Поліуретан-цементний трикомпонентний ґрунт

Добре заповнює пори в основі

Не містить летких речовин, без запаху

Висока адгезія до мінеральних основ

Наноситься на основу з вологістю до 12%



HASP PU-305:

Ґрунт поліуретан-цементний трикомпонентний. На основі модифікованої поліуретанової смоли, затверджувача, функціонального наповнювача та пігментів. Застосовується в комплексі з матеріалами HASP Technology.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Використовується як ґрунтувальний шар у системах поліуретан - цементних покриттів. Також для зміцнення і знепилювання бетонної основи. (може використовуватися як самостійне фінішне покриття, без естетичного вигляду) Наноситися на мінеральні основи, бетон, цементно-піщана стяжка з вологістю до 12 %.

ОСОБЛИВОСТІ:

- забезпечує високу адгезію фінішних покриттів з основою;
- наноситься по сухій і вологій основі до 12%;
- забезпечує високу термостійкість по поверхневому шару з бетонною основою;
- не має неприємного запаху при нанесенні;
- не містить органічних розчинників;
- швидкий процес полімеризації 12-24 годин;
- економічне самостійне покриття для знепилювання основ;
- заповнює пори, тріщини та вибоїни;

ВИМОГИ ДО ОСНОВИ:

- Маркова міцність бетону, не нижче М200;
- Міцність на відрив - не менше 1,5 Н/мм².
- Вологість бетону - не більше 12 мас. %.

Основа має відповідати вимогам ДСТУ, бути міцною, однорідною, чистою, сухою.

Поверхня бетонної основи має бути оброблена за допомогою дробоструминного, фрезерувального або шліфувального обладнання. Очищена від цементного молочка, масел, жирів, крихких ділянок, залишків старого покриття та інших забруднень, що перешкоджають адгезії та отримання відкритої поверхні.

Ділянки слабого бетону, дефекти поверхні, старі покриття необхідно повністю видалити.

Для бетонних підлог зі зміцненим верхнім шаром допускається тільки дробоструминна обробка.

Пил, що утворився під час обробки, ретельно видалити за допомогою промислового порохотяга.

У конструкції основи бетонної підлоги має бути передбачений і виконаний гідроізоляційний шар. Це також необхідно в конструкції основи по плиті перекриття, коли в нижче розташованих приміщеннях мають місце вологі процеси або перепади температур. Капілярний підйом вологи в основах неприпустимий - це може призвести до відокремлення покриття.

При нанесенні ґрунту по бетону, на 7 добу після заливки, бетон повинен досягти 70% своєї маркової міцності. Протягом цього часу основи необхідний певний догляд, який полягає в забезпеченні температурно-вологісних умов витримки.

Рекомендується застосовувати стандартні методи догляду за бетоном.

У разі застосування різних хімічних засобів по догляду за бетоном, їх необхідно повністю видалити, перед нанесенням матеріалу.

ВИМОГИ ДО УМОВ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ:

Температура повітря в приміщенні має бути не менше +15°C та не більше +30°C.

Температура основи під час інсталяції матеріалу має бути від +10 °C до +25 °C.

Неприпустима наявність ділянок з великою різницею за температурою основи, наявність протягів - це може призвести до дефектів поверхні: бульбашки, брижі, шагрень, липкі ділянки.

Температура компонентів матеріалу має бути близько +20°C.

При укладанні в умовах зниженої температури основи +10°C до +15°C, слід забезпечити температуру компонентів, що перемішуються, в межах +20°C.

При високій температурі основи +25°C до +30°C, слід забезпечити температуру перемішуваних компонентів в межах +15°C.

Вологість повітря на об'єкті має бути не більше 80%.

Не допускати перегріву матеріалу або окремих компонентів понад +30°C.

Температура матеріалу та основи, вологість і температура повітря безпосередньо впливають на такі властивості матеріалів, як в'язкість (текучість), час життя, строки полімеризації, зовнішній вигляд поверхні та наявність / відсутність різних дефектів.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ:

Матеріал готують шляхом змішування компонентів А, Б і С безпосередньо перед використанням.

Не допускається часткове використання упакування комплекту матеріалу. У разі недотримання цього правила, можлива поява різнобарвності, шагрень, жирної плівки на поверхні, залишкової липкості або зміна фізико-механічних властивостей шару.

1. Оглянути канистру з компонентом "А" (рідина білого кольору). У разі розшарування вмісту канистри перед розкриттям її рекомендується струсити кілька разів, протягом 1 хв до зникнення видимого розшарування. Розшарування компонента "А" не є підставою для бракування матеріалу.
2. Вилити компонент "А" в місткість для перемішування, потім додати компонент "Б" та перемішувати суміш за допомогою низькообертального електроміксера (500-600 об./хв) з гвинтовою насадкою протягом 1-2 хв.

Відлік життєздатності суміші починається від моменту змішування компонентів А і Б.

3. За увімкненого змішувача компонент "С" охайно та поступово висипати суху суміш у приготовану суміш компонентів "А+Б", домагаючись його рівномірного розподілу в об'ємі, ретельно перемішуючи, досягаючи його рівномірного розподілу в об'ємі, до утворення однорідної маси (без грудочок).
4. Суміш 3-х компонентів перемішувати 2-4 хвилини до однорідного стану, не допускаючи утворення грудок та ділянок поганого перемішування. Особливу увагу слід звертати на якісне перемішування по стінах і дну місткості тари.

5. Перелити вимішаний матеріал в іншу чисту тару і перемішати в ній протягом 1 хв.

6. Хімічна реакція між компонентами екзотермічна (відбувається з виділенням тепла, яке скорочує час життя складу), тому під час нанесення матеріалу слід змішувати тільки ту кількість, яка може бути використана за час життєздатності.

Не допускати перегріву матеріалу або окремих компонентів понад +30°C.

7. Готова суміш негайно висипається на основу і розподіляється за допомогою спеціального інструменту. Під час роботи ретельно стежити за чистотою місткості тари для перемішування. Забруднення на стінках і дні місткості, що складаються із залишків суміші, слід видаляти негайно.

НАНЕСЕННЯ МАТЕРІАЛУ:

Після змішування HASP PU-305, виливається на основу і розподіляється за допомогою шпателя, рівномірно заповнюючи пори, вибоїни.

Забороняється залишати матеріал в місткості, це призведе до закипання матеріалу.

За необхідності розподіляється по основі, методом катання валиком з коротким ворсом (6-8 мм), по периметру й у важкодоступних місцях, матеріал наноситься шпателем, маковицею, пензлем.

Шар ґрунту повинен наноситися рівномірно. Нанесення матеріалу слід починати від стіни протилежної виходу. У приміщеннях зі складною геометрією рекомендуємо заздалегідь продумати графік та план робіт із влаштування покриття. При нанесенні ґрунтувального шару необхідно ретельно стежити за часом життя матеріалу, оскільки в нього поступово збільшується в'язкість та після закінчення часу життя на його поверхні залишаються видимі дефекти.

Перед нанесенням наступних шарів покриття, заґрунтована поверхня основи повинна мати твердий рівномірний монолітний шар. Шар ґрунту після полімеризації не повинен липнути або мати жирний наліт.

На 1-му шарі заґрунтованої основи перед нанесенням другого шару не повинно бути забруднень, що перешкоджають адгезії, таких як: пил, плями від пально-мастильних матеріалів, сліди від гуми, різні шпаклівки та фарби. Усі ці дефекти мають бути повністю видалені.

Міжшаровий інтервал за температури +20°C має бути не більше 12-48 годин. Наступні шари покриття необхідно наносити не раніше, ніж попередній шар досягне стану "на відлип" і стане твердим. Мінімальний і максимальний міжшаровий інтервал може бути більшим або меншим за вказаний і безпосередньо залежить від температури та вологості на об'єкті.

Кількість шарів, що наносяться 2 рази, до утворення однорідної поверхні. У разі високого поглинання основи, рекомендується використовувати 3-шари.

Композиція після змішування компонентів придатна протягом 30 хв при 20°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛУ:

ВЛАСТИВОСТІ ДО ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ:

Компонент "А": (поліуретанова емульсія)
Компонент "Б": (затверджувач)
Компонент "С": (суха суміш білого кольору)

Співвідношення компонентів:
Дивитися на упаковання.

Щільність суміші А+В+С при +20°C, г/см³:
1,5 кг./м.2.

Витрата матеріалу на 1 м.2:
0,5 кг./м.2 (два шари.) (Залежить від основи.)

Час використання при +20 °C.:
не більше 30 хвилин.

Час висихання до ступеня 3 при (+20 °C):
12 - 24 години.

ВЛАСТИВОСТІ ПІСЛЯ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ:

Зовнішній вигляд: Глянсовий, жовтуватий відтінок, без естетичного вигляду.

Інтервал робочих температур:
від -40°C до +90°C.

Відносне подовження плівки при +20°C:
не менше 2%.

Адгезійна міцність до бетону В25, Мпа:
не менше 4,0 (відрив по бетону.)

КОМПЛЕКТ УПАКУВАННЯ:

Компонент А: Каністра.
Компонент Б: Каністра.
Компонент С: Мішок.

Вага нетто комплекту: А+Б+С = 7,5 кг.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ:

Інструменти промивають розчинником, Р4, сольвент або ксилол негайно після застосування або при перервах у роботі. Висохлий матеріал видаляється тільки механічно.

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ:

Неприпустимим є потрапляння опадів на матеріал під час усього циклу полімеризації, матеріал необхідно оберігати від потрапляння води та вологи, що конденсується.

Поява бульбашок є ознакою підвищеної вологості основи або конденсації вологи з повітря.

За низької вологості повітря і температури час полімеризації матеріалу може сягати кількох діб. У цьому випадку необхідно вжити заходів для штучного зволоження і підняття температури повітря.

ІНСТРУМЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ:

Рекомендації дано для інсталяції матеріалу на площу до 1000 м²:

1. Чиста тара (відра, баки) для змішування компонентів, об'ємом не менше ніж 10-15 л.: 2- 6 шт.
2. Низькообертовий міксер (400-1000 об/хв) з електроприводом і спіральними вінчиками.
3. Ваги промислові для точного зважування.
4. Малярський скотч для відділення межі розтікання матеріалу.
5. Набір шпатель, малярських пензлів для розподілу матеріалу у важкодоступних місцях (під батареями, у кутах, біля дверей тощо)
6. Штанга малярська - 2 шт. Валики зміни малярські, з коротким ворсом. (6-8 мм.)- 8 шт.
7. Спеціальні підшви (мокро ступи) на шипах для пересування по свіжо нанесеному покриттю: за кількістю тих, хто працює малярними валиками.
8. Розчинник Сольвент та ганчір'я для очищення інструменту.
9. Інструмент й допоміжні матеріали повинні бути справними, чистими та сухими.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:

Під час роботи з матеріалом, необхідно дотримуватися заходів безпеки:

1. Під час робіт з матеріалом у закритому приміщенні має бути організована достатня вентиляція, не можна користуватися відкритим вогнем, використовувати несправне електрообладнання та проводити зварювальні роботи, забороняється палити.
2. Необхідно забезпечити гарне провітрювання приміщення, унеможливити прямий контакт з очима, ротом і незахищеним шкірним покривом.
3. Не вдихати пари. Використовувати індивідуальні засоби захисту, респіратори зі ступенем захисту A2 і вище.
4. Працювати в рукавичках, за необхідності рекомендується застосувати відповідний крем для шкіри рук.
5. У разі потрапляння в очі необхідно промити очі чистою водою і звернутися до лікаря.
6. У разі потрапляння на шкіру необхідно вимити ці ділянки шкіри милом. Ні в якому разі не застосовувати розчинники для контакту з тілом!
7. Тривалий контакт зі шкірою має бути виключений, особливо в разі наявності алергічної реакції у людини.
8. Рекомендовано постійне носіння захисних рукавичок і окулярів під час роботи з матеріалом.
9. Працюючи з матеріалом, необхідно стежити за особистою гігієною: мити руки, користуватися кремом для рук, використовувати засоби індивідуального захисту.

ПРИМІТКА:

Інформація, наведена в цьому документі, наведена на підставі поточних знань і практичного досвіду застосування матеріалів за умови правильного зберігання і застосування. У зв'язку з неможливістю контролювати умови застосування матеріалу, що впливають на технологічний процес. Виробник не несе юридичної та іншої відповідальності за неправильне використання або тлумачення цієї інформації. Споживачеві завжди слід запитувати свіжіші технічні дані за конкретними продуктами, інформація щодо яких надсилається за запитом. Перед застосуванням матеріалу переконайтеся в наявності у Вас чинного на цей час технічного опису. Цей аркуш технічної інформації скасовує всі попередні аркуші технічної інформації та є чинний.

ГІГІЄНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Після повного висихання і полімеризації шар, що утворився, є повністю безпечним і дозволений для експлуатації в громадських, житлових і виробничих приміщеннях, зокрема:

- на харчових виробництвах,
- підприємствах громадського харчування,
- фармацевтичній промисловості,
- приміщеннях медичного призначення.

ЕКОЛОГІЯ:

У рідкій фазі матеріал забруднює воду. Тому залишки, що непрореагували, не виливати у воду або на ґрунт, а знищувати згідно з місцевим законодавством.

Повністю затверділий матеріал може утилізуватися як тверде будівельне сміття.

ЗБЕРІГАННЯ:

Матеріали повинні зберігатися в упаковці виробника в критих сухих складських приміщеннях за температури від +5°C до +30°C. Не піддавати впливу прямих сонячних променів і виключити потрапляння атмосферних опадів, вологи з бетону. При дотриманні умов зберігання в герметичній заводській упаковці термін зберігання матеріалів становить близько 6 місяців з дня виготовлення. У разі пошкодження упаковки матеріалу, подальше його застосування не рекомендується.

Після закінчення терміну придатності матеріали мають бути утилізовані відповідно до вимог щодо утилізації згідно з місцевим законодавством.

Під час зберігання матеріалів мають дотримуватися вимог пожежної безпеки.

Для більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до служби технічної підтримки HASP Technology.

HASP Technology®

Професійні полімерні матеріали



МІНІМАЛЬНІ ЗАТРАТИ

МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ПРОФЕСІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

www.hasp.com.ua