CERAMIC
GLASS COAT
PROTECTANT

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ВАЖЛИВО - ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Очистіть лобове скло та переконайтеся, що на ньому немає забруднень.
- Перед нанесенням переконайтеся, що на склі не залишилося розводів, плям або водяного каменю.
- Повністю висушіть скло, оскільки залишкова волога негативно впливатиме на покриття.

НАНЕСЕННЯ CERAMIC GLASS COAT

- Нанесення потрібно виконувати подалі від прямих сонячних променів і в чистому середовищі.
- Нанесіть Ceramic Glass Coating на лобове скло перехресними рухами. Для цього використовуйте дві серветки Cerakote Ceramic Glass Coating Wipes.

РОЗПОЛІРОВУВАННЯ

- Приблизно через 1-3 хвилини покриття почне «потіти» та збиратися в дрібні краплі. Це візуальний індикатор готовності до наступного етапу.
- Коли покриття рівномірно зібралося в краплі по всій обробленій ділянці, почніть розполіровувати його якісною мікрофіброю, що входить до комплекту.
- Спочатку використовуйте одну сторону мікрофібри, потім переверніть її на іншу сторону та повністю розполіруйте покриття до чистого блиску.

ПІСЛЯ НАНЕСЕННЯ

- Дайте покриттю повністю затвердіти протягом двох годин перед початком руху.
- Не допускайте контакту скла з вологою щонайменше одну добу.

ВІТАЄМО!

Ви досягли максимального відведення води та гідрофобності.

У КОМПЛЕКТІ

- 4 серветки Ceramic Glass Coating Wipes
- мікрофібра для розполіровування
- пара рукавичок



НЕБЕЗПЕКА

Зберігати в недоступному для дітей місці. Подразнює очі та шкіру. Займиста рідина та шкідливі пари.

Перед використанням прочитайте всі застереження та інструкції. Повну інформацію щодо SDS та гарантії дивіться на CerakoteCeramics.com.