

1 Перше відкриття

Вставте тонкий край клина у паз із торця. Обережно роз'єднайте дві частини.



КЛИН



ПАЗ ІЗ ТОРЦЯ

Вставте тонкий край

Клин — лише перед монтажем.


2 Очистьте поверхні

Знежирте місце на авто й зворот номера. Дайте висохнути.



3 Прикрутіть до авто

Деталі з отворами прикрутіть у штатних місцях виступом донизу. Гвинти не перетягуйте.




4 З'єднайте частини

Заведіть паз деталі для номера на нижній виступ деталі авто — вниз під кутом. Потім притисніть верх до фіксації.



1 ВНИЗ ПІД КУТОМ



2 ПРИТИСНІТЬ ВЕРХ

5 Приклейте номер

Зніміть захисну плівку. Вирівняйте номер і притисніть над обома кріпленнями на 20–30 секунд.



6 Перевірте фіксацію

Номер має стояти рівно. Обережно перевірте обидва кріплення. Переконайтеся, що фіксатори спрацювали.



72 ГОДИНИ

Не знімайте номер і не мийте авто, доки стрічка набирає міцність.

Для другого номера повторіть кроки. Поради та зняття — на звороті.

УМОВИ МОНТАЖУ



+21...+38 °C

Рекомендована температура

Деталі й поверхні мають бути теплими та сухими. Якщо вони холодні, дайте їм прогрітися до кімнатної температури.

ЧИСТОТА ВАЖЛИВА

Приберіть пил, віск і силікон. Використайте серветку з набору. Не торкайтеся клейкого шару.

ЗНЯТТЯ НОМЕРА



Тримайте номер двома руками. Відхиліть верх на себе й звільніть фіксатори. Потім підніміть номер, вивівши пазы з нижніх виступів.

БЕЗ КЛИНА

Він потрібний лише для першого відкриття перед монтажем.

ЩОБ СТРІЧКА ТРИМАЛА



20–30 СЕКУНД

Сильно притисніть номер саме над кріпленнями.

ПОВТОРНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

Нахиліть номер верхом до себе. Опустіть його, завівши обидва пазы на нижні виступи. Потім притисніть верх номера до фіксації.

ДОГЛЯД ЗА КРІПЛЕННЯМИ

Контактні поверхні та фіксатори тримайте чистими.



72 ГОДИНИ

Для набору міцності стрічки

Протягом цього часу не знімайте номер, не мийте авто й уникайте навантажень на з'єднання. За нижчої температури потрібно більше часу.



ПІДТРИМКА

@TEAMMOTOR_SHOP

Питання щодо монтажу?
Напишіть нам в Instagram.